



Datafox GmbH • Dermbacher Straße 12-14 • D-36419 Geisa • [www.datafox.de](http://www.datafox.de)

# Handbuch Datafox Evo 4.3

Flexible Datenerfassung mit Methode



**© 2020 Datafox GmbH**

Dieses Dokument wurde von der Datafox GmbH erstellt und ist gegenüber Dritten urheberrechtlich geschützt. Die enthaltenen Informationen, Kenntnisse und Darstellungen betrachtet die Datafox GmbH als ihr alleiniges Eigentum. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks oder der Vervielfältigung des gesamten Dokumentes oder Teile daraus, bedürfen der schriftlichen Zustimmung durch die Datafox GmbH. Die Geltendmachung aller diesbezüglichen Rechte, insbesondere für den Fall der Erteilung von Patenten, bleibt der Datafox GmbH vorbehalten. Die Übergabe der Dokumentation begründet keinerlei Anspruch auf Lizenz oder Benutzung der Soft- oder Hardware. Kopien der Disketten und CDs dürfen lediglich zum Zweck der Datensicherung angefertigt werden.

# Änderungen

## Änderungen in diesem Dokument

Datum	Kapitel	Beschreibung
07.11.2013	Alle	Neuaufgabe des Handbuches auf Versionstand 04.03.00.xx Integration der Evoline
27.02.2014	ZK	Zutritt hinzugefügt
01.06.2015	Alle betreffenden	Anpassung an FW 04.03.04.XX
18.12.2015	Alle betreffenden	Anpassung an FW 04.03.05.XX
18.01.2016	Alle betreffenden	Anpassung an FW 04.03.05.58
05.04.2016	Alle betreffenden	Anpassung an FW 04.03.06.XX
14.12.2016	Technische Daten ZK Alle betreffenden	Technische Daten erweitert für die Zusatzbaugruppen Anpassung der Tabellenbeschreibung Anpassung an FW 04.03.07.XX
10.02.2017	Alle betreffenden ZK-Plus Leser	Anpassung an FW 04.03.09.XX Neu im ZK-Kapitel
09.10.2017	ZK	Relino-B-Leser Anschlussbeispiel
07.11.2017	Hinweise POE	Bilder und Hinweise für die Spannungsversorgung über POE
21.11.2017	Allgemeine Hardwarein- formationen	Hardware Ausstattung Verhalten bei Stromausfall USV
10.10.2018	Alle betreffenden	Anpassung an Software 04.03.11.XX
17.01.2019	Montage	Alle wichtigen Maße
22.05.2019	ZK	Hinweis für die Installation ZK
19.12.2019	Kamera Unterschrift	Nutzung der Kamera Unterschrift-Funktion am Terminal
10.07.2020	Alle betreffenden	Anpassung an Software 04.03.15.xx

## Versionsänderungen

Mit der Gerätegeneration IV wurde ein neues Versionierungssystem eingeführt. Nach diesem System setzt sich der Dateiname für die Gerätefirmware bzw. das Setupprogramm (DatafoxStudioIV) wie folgt zusammen:

Produkt-bezeich- nung	XX. Geräte-ge- neration	YY. Kompatibilität (welche Versionen können zusam- men eingesetzt werden)	ZZ. Versionsnummer (Funktionser-weite- rung)	Build Fehlerbeseitigung (mit einer neuen Version wird die Build-Nr. auf Null gesetzt)
z. B. PZE-MasterIV	04.	03.	04.	04

Die Verwendung des Handbuches richtet sich nach den verwendeten Versionen der Firmware und des DatafoxStudioIV bzw. der DFComDLL. Die Zusammengehörigkeit entnehmen Sie bitte den Hinweisen im Text.

**Firmware, Gültigkeit:** 4.03.15.xx.

**Studio und DLL Gültigkeit:** 4.03.15.xx

Das DatafoxStudioIV ist abwärtskompatibel. D.h., Sie können mit einem neueren DatafoxStudioIV auch Geräte mit einem älteren Firmwarestand konfigurieren, wobei das Gerät natürlich nur die Funktionen unterstützt, die in dem älteren Firmwarestand realisiert sind. D.h., relevant für die Funktionen, die möglich sind, ist immer der Handbuchstand, der der Firmware mit dem zugehörigen Setup entspricht. Es ist nicht möglich, eine Firmware mit einem Stand des DatafoxStudioIV zu konfigurieren, der älter ist als die Firmware.

Empfehlung:

Verwenden Sie möglichst immer das aktuellste DatafoxStudioIV.

Welche Funktionen bei welchen Softwareständen unterstützt werden, ist ersichtlich in der Datei:

Datafox MasterIV, SW-Versionsliste Stand xxx.pdf.

Die Datei befindet sich auf der Datafox DVD und zum Download auf der Homepage. Bitte beachten Sie weiterhin auch die Hinweise in den einzelnen Kapiteln im Handbuch. Die Updates stehen auf unserer Internetseite [www.datafox.de](http://www.datafox.de) unter Download zur Verfügung.

## Inhalt

<b>1.</b>	<b>Zu Ihrer Sicherheit</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>Einleitung</b>	<b>2</b>
2.1.	Aufbau des Handbuches.....	2
2.2.	Einschränkung der Gewährleistung.....	2
2.3.	Typografie des Handbuches.....	3
2.4.	Wichtige allgemeine Hinweise.....	3
<b>3.</b>	<b>Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Umweltschutz</b>	<b>5</b>
3.1.	Vorschriften und Hinweise.....	5
3.2.	Stromversorgung.....	5
3.3.	Umwelteinflüsse.....	5
3.4.	Montage im Außenbereich.....	6
3.4.1.	Schutzart.....	6
3.4.2.	Temperatur.....	7
3.5.	Reparatur.....	7
3.6.	Reinigung.....	8
3.7.	Sonstige Hinweise.....	9
3.8.	Entsorgung.....	10
<b>4.</b>	<b>Systemvoraussetzungen / Hardware</b>	<b>11</b>
4.1.	Systemaufbau.....	11
4.2.	Voraussetzungen für den Betrieb der Datafox-Geräte.....	11
4.3.	Allgemeine Hardwareinformationen.....	12
4.3.1.	Hardware Ausstattung.....	12
4.3.2.	Verhalten bei Stromausfall.....	12
4.3.3.	USV.....	12
4.4.	Kompatibilität.....	13
4.4.1.	Das Firmwaredateiarchiv (*.dfz).....	13
4.4.2.	Datafox-Geräte und Geräte-Firmware.....	13
4.4.3.	Geräte-Firmware und Geräte-Setup.....	14
4.4.4.	Geräte-Firmware und Kommunikations-DLL.....	14
4.4.5.	Kommunikations-DLL und DatafoxStudioIV.....	14
4.4.6.	DatafoxStudioIV und Geräte-Setup.....	14
4.4.7.	Update / Downgrade.....	15
<b>5.</b>	<b>Gerät</b>	<b>16</b>
5.1.	Inbetriebnahme.....	16
5.2.	Leitfaden zur Inbetriebnahme.....	17
5.2.1.	Einrichtung des EVO 4.3.....	17
5.2.2.	Installation des EVO 4.3.....	17
5.2.3.	Fehlersuche bei der Inbetriebnahme des EVO 4.3.....	17
5.3.	Bedienung und Anzeigeelemente des Evo 4.3".....	18
5.3.1.	Aufbau und Bedienung.....	18
5.3.2.	Bedienung mit Gestensteuerung für EVO 4.3.....	19
5.3.3.	Displayaufbau und Bios des Evo 4.3" Multifunktionsterminal.....	20
5.3.3.1.	Aufbau Display Normalanzeige.....	20
5.3.3.2.	Aufbau Display EVO 4.3 und 4.6 im Bios-Menü.....	21
5.3.3.3.	Bootloader aktivieren.....	27
5.3.3.4.	Reboot ausführen.....	27
5.3.3.5.	Displaybild umschalten.....	28
5.3.3.6.	Display Design umschalten.....	29
5.3.3.7.	Tastenkombinationen.....	30
5.3.3.8.	Bios-Menü Einstellung WLAN.....	31
5.3.4.	Displaydesigner.....	34

5.3.4.1.	Farbeinstellung für die Anzeigen im EVO 4.3 / 4.6 / 2.8 / 3.5 .....	35
5.3.4.2.	Standardeinstellungen .....	35
5.3.4.3.	Funktionstasten im Display des EVO 4.3 / 4.6 / 2.8 / 3.5 anzeigen .....	36
5.3.4.4.	Bilder für Funktionstasten des EVO 4.3 / 4.6 / 2.8 / 3.5 hochladen .....	36
5.3.4.5.	Zusätzliche Bilder übertragen .....	37
5.3.4.5.1.	Bild für das Fingerprintmenü hochladen .....	37
5.3.4.5.2.	Bilder für die Datenspeicherung hinterlegen .....	37
5.3.4.5.3.	Bild im Hauptmenü anzeigen .....	38
5.3.4.6.	Tastaturgrafik und Touchkonfiguration des EVO 4.6 FlexKey .....	39
5.3.4.6.1.	Bilder in Eingabefeldern anzeigen .....	40
5.3.4.6.2.	Designbeispiele im Designer enthalten .....	41
5.3.5.	Konfiguration Touchdaten .....	42
5.3.5.1.	Tastaturbild, Tastatur Aufbau, Druckbild .....	43
5.3.5.2.	Touchkonfiguration übertragen .....	43
5.3.5.3.	Tasten, Funktion ändern, verschieben, Größe ändern .....	44
5.3.5.4.	Verfügbarer Zeichensatz beim Touch Feld .....	45
<b>5.4.</b>	<b>Hintergrundbeleuchtung schalten .....</b>	<b>46</b>
5.4.1.	Beleuchtung ergebnisabhängig schalten .....	47
<b>5.5.</b>	<b>Montage des Evo 4.3 und 4.6 Terminal .....</b>	<b>48</b>
5.5.1.	Montagehöhe des Evo 4.3 und 4.6 Terminal .....	48
5.5.2.	Alle Maßangaben für das EVO 4.3 und 4.6 Terminal .....	49
<b>5.6.</b>	<b>Anschluss EVO 4.3 und 4.6 .....</b>	<b>50</b>
5.6.1.	Steckerbelegung EVO 4.3 und 4.6 .....	50
5.6.2.	Spannungsversorgung des EVO 4.3 und 4.6 .....	51
5.6.2.1.	Spannungsversorgung über Netzteil .....	51
5.6.2.2.	Spannungsversorgung über POE .....	51
5.6.2.3.	Wichtige Hinweise für die Nutzung von POE .....	52
5.6.3.	Modulbaugruppen für Geräte der Hardware V4 .....	54
5.6.3.1.	Beschreibung der verschiedenen Erweiterungsmodule .....	54
5.6.3.2.	Bestückung von Modulen aus Gerät lesen .....	55
5.6.3.3.	Wichtige Modulinformationen vom Gerät auslesen .....	57
5.6.3.4.	Anschluss der einzelnen Modulbaugruppen .....	59
5.6.3.5.	Analogeingänge, 4 mal analog IN .....	59
5.6.3.6.	2 mal digital Out .....	60
5.6.3.7.	1 mal digital Out 1x digital IN .....	60
5.6.3.8.	4 mal digital IN .....	60
5.6.3.9.	RS-485 Bus für ZK .....	61
<b>5.7.</b>	<b>Kommunikationsarten der V4 Geräte .....</b>	<b>62</b>
5.7.1.	Kommunikation der V4 Geräte über USB .....	62
5.7.1.1.	Automatische Erkennung über USB für V4 Terminals .....	63
5.7.1.2.	USB Treiberinstallation für Datafox Geräte HW V4 .....	64
5.7.2.	Kommunikation über USB-Stick (Host) .....	67
5.7.2.1.	Fehlermeldungen bei USB-Stick (Host) .....	68
5.7.3.	Kommunikation über TCP / IP .....	69
5.7.3.1.	Kommunikation TCP / IP über LAN .....	70
5.7.3.2.	Kommunikation TCP / IP über WLAN .....	71
5.7.3.3.	Einstellen der WLAN Parameter .....	72
5.7.3.4.	Standortauswahl im Bios-Menü-WLAN .....	73
5.7.3.5.	Empfohlene Einstellung .....	73
5.7.3.6.	Ad-hoc Mode .....	74
5.7.3.7.	Verbindung der Terminals via TCP/IP DNS / DHCP .....	75
5.7.4.	Kommunikation über Mobilfunk .....	77
5.7.4.1.	Statusmeldungen für Mobilfunk am Display .....	78
5.7.5.	Kommunikation per SMS .....	79
5.7.5.1.	SMS versenden .....	79
5.7.5.2.	SMS empfangen .....	80

5.7.6.	Kommunikation der V4 Terminals über RS485 .....	83
5.7.6.1.	Anschluss RS485 zum PC .....	83
5.7.6.2.	Anschluss EVO Terminal an RS485 über Comserver Lantronix.....	84
<b>5.8.</b>	<b>Anschluss der Zutrittskontrolle .....</b>	<b>86</b>
5.8.1.	Konfiguration der ZK / Übersicht .....	86
5.8.2.	Beschreibung der Tabellen für die Zutrittskontrolle 2 .....	89
5.8.3.	Zutrittskontrolle II mit EVO Intera .....	92
5.8.3.1.	Anschluss der EVO Intera.....	94
5.8.3.2.	Anschluss des KYO Oneloc als Türmodul (Relais) mit einem Leser .....	95
5.8.3.3.	Anschluss des KYO Oneloc als Türmodul (Relais) mit 2 Leser .....	98
5.8.3.4.	Verdrahtungsplan KYO Oneloc 2 Türen Schleuse .....	100
5.8.4.	Zutrittskontrolle II mit EVO Agera.....	101
5.8.4.1.	Aufbau der Anzeigen und Bedienung.....	101
5.8.4.2.	Anzeigen für den ZK-Status.....	102
5.8.4.3.	Anzeigen einer PIN-Tastatur.....	102
5.8.4.4.	Fehlerausgaben.....	102
5.8.4.5.	Bios-Menü .....	103
5.8.4.6.	Allgemeine Konfiguration .....	103
5.8.4.7.	Display Konfiguration.....	104
5.8.4.8.	Bus Konfiguration .....	104
5.8.4.9.	Einstellen der Bus - Adresse.....	104
5.8.4.10.	Aktivierung des Bus - Abschlusswiderstands .....	104
5.8.5.	Zutrittskontrolle II mit PHG-Modulen .....	105
5.8.5.1.	Anschluss der PHG-Leser .....	107
5.8.5.2.	Konfiguration .....	114
5.8.6.	Zutrittskontrolle II mit TS-Lesern .....	116
5.8.6.1.	Aufbau und Installationsvarianten .....	117
5.8.6.2.	Anschluss der TS-Leser.....	123
5.8.7.	Hinweise für den Elektriker zur Installation der Zutrittskontrolle .....	126
5.8.7.1.	Busverkabelung Sternförmig.....	126
5.8.8.	Berechnungsvorschrift für die Spannungsversorgung der ZK-Module.....	128
5.8.9.	Leitungslängen für PHG und EVO Intera .....	129
5.8.10.	Onlinefunktionen der Zutrittskontrolle.....	130
5.8.10.1.	Online über HTTP-Anbindung.....	130
5.8.10.2.	Online über DLL-Anbindung .....	133
5.8.11.	Funktionserweiterung für die Zutrittskontrolle 2.....	134
5.8.11.1.	Allgemeine Informationen .....	134
5.8.11.2.	Beispiele .....	134
5.8.11.3.	Tabelle <i>Time</i> .....	135
5.8.11.4.	Beschreibung der Tabelle „Action2“ .....	139
5.8.11.5.	Weitere Funktionen für ZK .....	140
5.8.11.6.	Liste Presence.....	141
5.8.12.	Statusmeldungen der Zutrittskontrolle.....	142
5.8.13.	Statusanzeige der Zutrittsmodule über LEDs.....	147
5.8.14.	Funktionen für ZK und U&Z .....	148
5.8.14.1.	Aufbaubeispiel .....	148
5.8.14.2.	Inbetriebnahme der Schließzylinder .....	150
5.8.14.3.	Montage und Demontage der Zylinder .....	150
5.8.14.4.	Einrichten des Funknetzwerkes .....	151
5.8.14.5.	Batteriewechsel / Status / Lebensdauer .....	152
5.8.14.6.	Wechseln der ZK-Master ID / Knob Active Time .....	153
5.8.14.7.	Optische und akustische Signale des U&Z Schließzylinders.....	154
5.8.14.8.	Optische und akustische Signale des U&Z Türdrückers.....	155
5.8.14.9.	Zurücksetzen des U&Z Schließzylinders.....	155
5.8.14.10.	Unterstützte Transponderverfahren und Einschränkungen .....	156
5.8.14.11.	Servicekey beschädigt / verloren .....	157

5.8.14.12.	Servicekey ersetzen .....	157
5.8.14.13.	Technische Daten des Funkmoduls .....	157
<b>5.9.</b>	<b>Transponderleser .....</b>	<b>158</b>
<b>5.10.</b>	<b>Data on Card .....</b>	<b>159</b>
5.10.1.	Allgemeine Informationen .....	159
5.10.2.	Einrichtung Data on Card.....	160
5.10.3.	DataOnCard am ZK-Leser .....	164
5.10.4.	DataOnCard am ZK-Leser Verdrahtung.....	165
<b>5.11.</b>	<b>Barcode Leser für V4 Terminals .....</b>	<b>166</b>
<b>5.12.</b>	<b>Fingerscanner, EVO .....</b>	<b>168</b>
5.12.1.	Menüseite Finger prüfen .....	169
5.12.2.	Menüseite Finger „Einlernen“ .....	169
5.12.2.1.	Menüseite „Trainieren“ .....	171
5.12.3.	Menüseite „Löschen“ .....	172
5.12.4.	Menüseite „Beenden“ .....	172
5.12.5.	Hinweise zur Verwendung des Fingerprint-Flächensensors.....	172
5.12.5.1.	Hints for using the fingerprint area sensor .....	172
<b>5.13.</b>	<b>Fingerscanner mit Zeilensensor .....</b>	<b>176</b>
5.13.1.	Bedienung Fingerscanner .....	176
5.13.2.	Allgemeine Informationen .....	177
5.13.3.	Einlernen .....	179
5.13.4.	Verfahren.....	180
5.13.5.	Ablaufvarianten.....	181
5.13.6.	Technische Daten Fingerprint-Modul .....	182
<b>5.14.</b>	<b>Fingerprint, Informationen und Vergleich.....</b>	<b>182</b>
<b>5.15.</b>	<b>Kamera im Evo 4.3 und 4.6 FlexKey .....</b>	<b>185</b>
5.15.1.	Aktivieren der Kamera im Geräte-Setup .....	185
5.15.1.1.	Einfache Bildaufnahme per Feldfunktion.....	186
5.15.1.2.	Einfache oder stichprobenartige Bildaufnahme per Feldfunktion.....	188
5.15.2.	Einstellen der Speichergröße für die Kamerabilder .....	188
5.15.3.	BIOS-Menü.....	190
5.15.3.1.	Kamera-Info.....	190
5.15.3.2.	Kamera-Test.....	190
5.15.4.	Auslesen der Kamerabilder.....	192
5.15.5.	Wiederherstellen der Kamerabilder.....	193
5.15.6.	Löschen der Kamerabilder.....	193
5.15.7.	Weitere Informationen .....	194
5.15.7.1.	Startzeit des Kamera-Moduls.....	194
5.15.7.2.	Hinweise zum Platzieren der Feldfunktion im Setup .....	194
5.15.7.3.	Verfügbarkeit der Kamerabilder .....	194
5.15.7.4.	Statusinformationen über die Kamera.....	195
5.15.8.	Bildaufnahmezeiten der Kamera .....	196
<b>5.16.</b>	<b>Unterschrift-Funktion im EVO 4.3 und 4.6 FlexKey .....</b>	<b>197</b>
5.16.1.	Einrichten im Datafox Studio IV .....	197
5.16.2.	Integration in den Erfassungsprozess .....	197
<b>6.</b>	<b>Technische Daten Evo 4.3" Terminal .....</b>	<b>199</b>
<b>6.1.</b>	<b>Module Kommunikation .....</b>	<b>200</b>
<b>6.2.</b>	<b>Module Zutritt.....</b>	<b>200</b>
<b>6.3.</b>	<b>Module I/O (MDE).....</b>	<b>200</b>
<b>6.4.</b>	<b>Module verschieden .....</b>	<b>200</b>
<b>7.</b>	<b>FAQ &amp; Fragen und Antworten .....</b>	<b>200</b>
<b>8.</b>	<b>Index .....</b>	<b>201</b>

## 1. Zu Ihrer Sicherheit

### Sicherheitshinweise für den Umgang mit den Datafox Produkten



Das EVO 4.3 darf nur bestimmungsgemäß entsprechend den Angaben im Benutzerhandbuch betrieben werden. Führen Sie keinerlei Fremdgegenstände in Öffnungen und Anschlüsse ein. Das Gerät darf nicht geöffnet werden. Sämtliche Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten dürfen nur durch autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.



Manche Geräte enthalten einen Lithium-Ionen Akku oder eine Lithium Batterie.  
Nicht ins Feuer werfen!

Stromversorgung: 12 Volt DC  
Siehe jeweiliges Typenschild / technische Daten.  
Das Gerät darf extern nur mit einer leistungsbegrenzten Stromquelle nach EN 60950-1 betrieben werden. Werden diese Hinweise nicht eingehalten, kann das zur Zerstörung des Gerätes führen.  
Folgende Temperaturbereiche sind zu beachten:  
Arbeitsbereich / Lagertemperatur: -20° C bis +60° C  
Mit Mobilfunkmodem: 20° C bis +55° C

#### Achtung!



In Bereichen, in welchen Handyverbot besteht, müssen Mobilfunk und WLAN und gegebenenfalls auch andere Funkmodule abgeschaltet werden.  
Träger von Herzschrittmachern:  
Halten Sie bei der Benutzung des Gerätes einen Sicherheitsabstand von mindestens 20 cm zum implantierten Herzschrittmacher ein, um eventuelle Störungen zu vermeiden. Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn Beeinträchtigungen zu vermuten sind.

**Schutzklasse:** Beachten Sie die technischen Daten zum jeweiligen Gerät.



Bei Lasergeräten der Klasse 2 ist das Auge bei zufälligem, kurzzeitigem Hineinschauen in die Laserstrahlung durch den Lidschlussreflex und/oder Abwendreaktionen geschützt. Diese Geräte dürfen deshalb ohne weitere Schutzmaßnahmen eingesetzt werden. Trotzdem sollte man nicht in den Laserstrahl des Laserscanners blicken.

**Beachten Sie die zusätzlichen Hinweise im Kapitel.**  
**[„Bestimmungsmäßiger Gebrauch und Umweltschutz“](#)**.

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das bezeichnete Produkt die Schutzanforderungen der Europäischen Richtlinie 89/336/EWG, geändert durch 91/236/EWG, 92/31/EWG, 93/97/EWG und 93/68/EWG, erfüllt. Der Nachweis erfolgt durch die Einhaltung der folgenden Normen:



- EN 55022 : 2010
- EN 55024 : 2010 + A1 : 2015
- EN 61000 – 6 – 2: 2005
- IEC 61000-3-2 : 2014
- IEC 61000-3-3 : 2013
- IEC EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010

## 2. Einleitung

Datafox Datenterminals wurden speziell für die Anforderungen an eine moderne Personalzeiterfassung entwickelt, deren Nutzer hohe Ansprüche an ein flexibles und edles Design stellen. Durch das Datafox Embedded-Konzept wird zusätzlich auch die Funktion der Zutrittskontrolle abgedeckt. Alle relevanten Daten können mit neuester Technik erfasst und sofort an die Auswertesoftware übertragen werden. Abrechnungen, Kalkulationen oder andere Auswertungen können zeitnah erfolgen, Prozesse gezielt verfolgt und gesteuert werden. Dies spart Zeit und sorgt für die notwendige Datenqualität und Datenaktualität.

Datafox Datenterminals basieren auf dem Datafox Embedded-System, welches ausgerüstet ist mit modernster Technik für die Datenerfassung und natürlich auch für die Datenübertragung. Ihre Eingaben erledigen Sie bequem über Tastatur, Touch Display, RFID oder per Barcode. Das Gerät ist erhältlich mit: Fingerprint, GPS, GSM, GPRS, USB, etc. Es erfüllt alle Voraussetzungen, um absolut flexibel eingesetzt zu werden. Nicht nur zur Personal- und Auftragszeiterfassung sondern für deutlich mehr Anwendungen. Das bedeutet einen echten Mehrwert. Die leistungsfähigen Tools DatafoxStudioIV und DLL ermöglichen eine schnelle und einfache Integration in beliebige IT-Lösungen. Durch die Skalierbarkeit stehen vielfältige Optionen zur Verfügung. Hierbei wählen und bezahlen Sie nur die, die Sie auch wirklich brauchen.

### 2.1. Aufbau des Handbuches

Das Handbuch besteht aus einer Änderungshistorie, einem allgemeinen Teil mit Sicherheitshinweisen, der Einleitung, den Systemvoraussetzungen sowie Informationen zum Systemaufbau.

Dem allgemeinen Teil folgt der Hauptteil des Handbuches. Er besteht aus dem Kapitel „Produktbeschreibung“ Gerät“. Hier werden die gerätespezifischen Komponenten beschrieben. Ebenso werden die Funktionen des Gerätes beschrieben, d. h. was kann das Gerät.

Im Schlussteil des Handbuches finden Sie die technischen Daten zum Gerät sowie eine Begriffsklärung (Glossar), die dem einheitlichen Verständnis zwischen Anwender und Hersteller dienen soll.

### 2.2. Einschränkung der Gewährleistung

Alle Einrichter sind dafür verantwortlich, dass das Gerät und dessen Zubehör nur unter Beachtung der geltenden Gesetze, Normen und Richtlinien bestimmungsgemäß eingesetzt werden.

Alle Angaben in diesem Handbuch wurden sorgfältig geprüft. Trotzdem sind Fehler nicht auszuschließen. Es können somit weder eine Garantie noch die juristische Verantwortung für Konsequenzen, die auf Fehler dieses Handbuches zurückzuführen sind, übernommen werden. Natürlich sind wir für Hinweise auf Fehler jederzeit dankbar. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



#### **Hinweis:**

Die Datafox-Geräte bieten durch das DatafoxStudioIV sehr viele Funktionen und Funktionskombinationen, wodurch es bei Updates nicht möglich ist, alle Funktionen und Funktionskombinationen zu testen. Dies gilt insbesondere nicht mit allen von Ihnen als Kunden erstellten Setups. Bevor Sie das Update auf Ihre Geräte übernehmen, stellen Sie durch Tests bitte sicher, dass Ihr individuelles Setup fehlerfrei arbeitet. Wenn Sie ein Problem feststellen, teilen Sie uns das bitte umgehend mit. Wir werden uns dann kurzfristig um die Klärung des Sachverhaltes kümmern.

## 2.3. Typografie des Handbuches

FW .....	Abkürzung für Firmware (Software im Gerät)
SW .....	Abkürzung für Software
HW .....	Abkürzung für Hardware
GV .....	Abkürzung für Globale Variable
<Name;Software Version.pdf> .....	Dateinamen und Pfadangaben



### Hinweis:

Hier erhalten Sie nützliche Hinweise, die Ihnen helfen bei der Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme mögliche Fehler zu vermeiden.



### Achtung:

Hier werden Hinweise gegeben, die unbedingt einzuhalten sind. Andernfalls kommt es zu Fehlfunktionen des Systems.

## 2.4. Wichtige allgemeine Hinweise



### Achtung:

Setzen Sie die Geräte nur bestimmungsgemäß und unter Beachtung der Montage-, Inbetriebnahme- und Bedienungsanleitung ein. Montage und Inbetriebnahme dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal vorgenommen werden.

### Technische Änderungen vorbehalten.



### Achtung:

Aufgrund der technischen Weiterentwicklung können Abbildungen, Funktionsschritte, Abläufe und technische Daten geringfügig abweichen.

Das Datafox Gerät wurde mit dem Ziel entwickelt, ein flexibles und leicht zu integrierendes Terminal zur Datenerfassung zu schaffen, welches in verschiedensten Einsatzgebieten verwendet werden kann. Das Gerät ist robust und leicht zu bedienen. Durch das PC-Setupprogramm DatafoxStudioIV sparen Sie Zeit, da das Gerät schnell und leicht für die Aufgabenstellung konfiguriert wird.

Die vielfältigen optionalen Ausstattungsmöglichkeiten der Datafox-Geräte wie z.B. Barcodeleser, Transponderleser, digitale Eingänge etc. ermöglichen den variablen Einsatz für:

PZE	- Personalzeiterfassung
AZE	- Auftragszeiterfassung
BDE	- Betriebsdatenerfassung (I/O-Verarbeitung)
ZK	- Zutrittskontrolle
FZDE	- Fahrzeugdatenerfassung / Telematik

**Dieses Handbuch beschreibt allgemein die Erstellung von Setups mit dem Setupprogramm DatafoxStudioIV ohne dabei auf spezifische Einsatzgebiete einzugehen. Dabei wird auf mögliche Stolpersteine hingewiesen.**

Dieses Handbuch beschreibt die Funktionalität des EVO 4.3 und geht dabei auf Besonderheiten ein. Es werden dabei z.B. der Aufbau, die Bedienung und die Ausstattung des Gerätes beschrieben.

Um das Verhalten des Gerätes fest zu legen, muss ein Setup erstellt werden. Dafür wurde eigens das DatafoxStudioIV entwickelt.

Mit etwas Übung ist es möglich, in einer halben Stunde eine komplette Erfassung für den EVO 4.3 anzulegen. Sollten Funktionen benötigt werden die nicht vorhanden sind, sollten wir darüber sprechen.

**Hinweis:**



Benötigen Sie Unterstützung beim Anlegen von Setups, bieten wir Ihnen das gerne in Form von Dienstleistung an. Durch unsere umfangreiche Erfahrung im Umgang mit dem Setup sind wir sehr schnell in der Erstellung von Setups und können dadurch auch wertvolle Hinweise geben um Ihr Setup noch leistungsfähiger zu gestalten, dass die Eingabe am Gerät sicher und schnell erfolgen kann.

**Hinweis:**



Die Datafox-Geräte bieten durch das DatafoxStudioIV sehr viele Funktionen und Funktionskombinationen, wodurch es bei Updates nicht möglich ist, alle Funktionen und Funktionskombinationen zu testen. Dies geht insbesondere nicht mit allen von Ihnen als Kunden erstellten Setups. Bevor Sie das Update auf Ihre Geräte übernehmen, stellen Sie durch Tests bitte sicher, dass Ihr individuelles Setup fehlerfrei arbeitet. Sollten Sie nach eingehender Prüfung Ihres Setups noch Fehler feststellen, teilen Sie uns das bitte umgehend mit. Wir werden den Fehler dann kurzfristig beheben.

### 3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Umweltschutz

#### 3.1. Vorschriften und Hinweise

Es wurde nach heutigem Stand der Technik und der Möglichkeiten sichergestellt, dass das Gerät die technischen und gesetzlichen Vorschriften und Sicherheitsstandards erfüllt. Dennoch sind Störungen auf Grund von Beeinträchtigungen durch andere Geräte möglich.

Beachten Sie bei der Nutzung des Gerätes stets die örtlichen Vorschriften und Regelungen.

#### 3.2. Stromversorgung

Das Gerät darf extern mit einer Stromquelle mit begrenzter Leistung, entsprechend EN 60950-1 betrieben werden.

Anschlussspannung der MasterIV-Geräte: 12 bis 24 Volt DC

Sofern die Geräte Akkus enthalten, beachten sie die jeweiligen Hinweise im Kapitel „Akku“.



#### **Achtung:**

Bei Nichteinhaltung können das Gerät bzw. der Akku (sofern vorhanden) beschädigt oder zerstört werden!

#### 3.3. Umwelteinflüsse

Extreme Umwelteinflüsse können das Gerät beschädigen oder zerstören und sind daher zu vermeiden. Dazu gehören Feuer, extreme Sonneneinstrahlung, Wasser, extreme Kälte und extreme Hitze. Beachten Sie bitte das jeweilige Typenschild des Gerätes.

### 3.4. Montage im Außenbereich

#### 3.4.1. Schutzart

##### Schutzart

Das Terminal EVO 4.3 hat frontseitig IP65.

Rückseitig ist in Bezug auf die IP-Klasse nur die Kabelzuführung bzw. der Anschlussbereich eine Einschränkung.

Der Anschlussbereich ist zur Geräterückwand nach oben gesetzt, so dass kein Wasser, das von oben kommt (z.B. Regen), eindringen könnte.

Lediglich Strahlwasser von unten wäre ein Problem.

Sollten Zusatzbedingungen über die normale Witterung hinaus dazu führen, dass Strahlwasser von unten kommen kann, können die Terminals bei der Montage zur Wand hin abgedichtet werden.


Bei den EVO-Terminals bietet sich an, die Geräte auf dem Absatz der Frontschale zu montieren.

Damit wäre das komplette Geräte-Rückteil mit den Anschlüssen versenkt und im nicht zugänglichen Bereich.

Um eine solche Montage zu ermöglichen, muss bauseits eine Montageebene zur Verfügung gestellt werden.

Hier bieten sich z.B. Unterputzkästen mit Frontplatte an.

Bei Klingelanlagen/Briefkastenanlagen/Schranken sind in der Regel bereits Montageplatten vorhanden, die dafür genutzt werden können.



Ansicht versenkter  
Einbau in  
einer Frontplatte /  
Montageplatte.

### 3.4.2. Temperatur

Das EVO 4.3 hat einen zugelassenen Temperaturbereich von – 20°C bis + 70°C.

Eine Heizung ist auch für den Einsatz im Außenbereich nicht notwendig.

Durch die Eigenwärme von Elektronik und Netzteil sind auch bei Außentemperaturen kleiner -20°C die Temperaturen im Gerät höher.

Schwitzwasser tritt nur auf, wenn ein kalter Gegenstand ins Warme kommt und wäre damit nur bei Geräten ein Thema, die mobil betrieben werden.

Sowohl in Bezug auf das Thema Temperatur, als auch Schwitzwasser ist es zu empfehlen, Geräte die im Außenbereich genutzt werden, immer durchlaufen zulassen.

### 3.5. Reparatur

Die Datafox Geräte sind bis auf den Austausch wartungsfrei. Die Geräte die über ein Garantie-Siegel verfügen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal geöffnet werden. Kontaktieren Sie im Falle eines Defektes Ihren Fachhändler oder die Datafox Service-Hotline. Liegt ein definitiver Defekt vor, können Sie das Gerät auch direkt zu Datafox einsenden.

Zum einsenden verwenden Sie bitte den Reparatur-Begleitschein.

[https://www.datafox.de/reparaturen.de.html?file=files/Datafox\\_Devices/PDF/Support/Datafox\\_Reparaturbegleitformular\\_V3\\_D-EN\\_2018.01.05.pdf](https://www.datafox.de/reparaturen.de.html?file=files/Datafox_Devices/PDF/Support/Datafox_Reparaturbegleitformular_V3_D-EN_2018.01.05.pdf)

<https://www.datafox.de/reparaturen.de.html>

### 3.6. Reinigung



Zum Entfernen von Verunreinigungen dürfen auf keinen Fall Scheuermilch oder ätzende Reinigungsmittel verwendet werden. Insbesondere die Displays, als auch die Tastatur und Fingerprintmodule sind vorsichtig zu reinigen.

Zulässig sind feuchte Tücher mit:

- Wasser
- Seifenlauge
- Glasreiniger
- Sagrotan
- antifact® N liquid (Desinfektionsmittel für Geräte im medizinischen Bereich.)



### **3.7. Sonstige Hinweise**


Setzen Sie das Gerät keinen starken magnetischen Feldern aus, insbesondere während des Betriebes. Die Steckplätze und Anschlüsse des Gerätes sind nur mit den jeweils dafür vorgesehenen Versorgungs- und Zusatzgeräten zu betreiben.

Achten Sie beim Transport des Gerätes auf eine sichere Lagerung. Als Fahrer eines Kraftfahrzeuges benutzen Sie das Gerät zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht selbst während der Fahrt. Achten Sie auch darauf, dass technische Einrichtungen Ihres Fahrzeuges nicht durch das Gerät beeinträchtigt werden.

Um einen Missbrauch der SIM-Karte zu vermeiden, denken Sie bei Verlust oder Diebstahl des Gerätes daran, die SIM-Karte sofort sperren zu lassen.

### 3.8. Entsorgung

Beachten Sie unbedingt die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Verpackungsmaterialien, verbrauchten Akkus / Batterien und ausgedienten Elektrogeräten. Dieses Produkt stimmt mit der EG-Richtlinie 2002/95/EG, deren Anhängen und dem Beschluss des Rates der EG zur Beschränkung der Nutzung von gefährlichen Stoffen in elektrischen und elektronischen Geräten überein. Das Gerät fällt unter das am 13. Februar 2003 in Kraft getretene und in der Bundesrepublik Deutschland am 18. August 2005 umgesetzte europäische Gesetz zur Vermeidung von Elektro- und Elektronikmüll (ElektroG).



**Das Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden!**

Sie als Benutzer sind dafür verantwortlich, dass jeder Elektro- oder Elektronikmüll über die entsprechenden Stellen, zum Beispiel den Werkstoffhof, entsorgt wird. Das korrekte Entsorgen von Elektro- und Elektronikmüll schützt das menschliche Leben und die Umwelt.

Für mehr Informationen über die Entsorgung von Elektro- und Elektronikmüll wenden Sie sich bitte an die lokalen Stellen, wie Rathaus oder Müllentsorgungsunternehmen.

## 4. Systemvoraussetzungen / Hardware


### 4.1. Systemaufbau

Das System setzt sich aus dem Datafox Gerät, dem DatafoxStudioIV, des Übertragungsweges Kommunikations DLL oder http und einer Software zur Verarbeitung der erzeugten Daten zusammen.

#### Setuperstellung

#### Setup speichern

#### Setup auf Gerät übertragen



### 4.2. Voraussetzungen für den Betrieb der Datafox-Geräte

Sie benötigen einen 230 V Netzanschluss für das Datafox Gerätenetzteil, um das Datafox Gerät in Betrieb zu nehmen. Je nach eingestellter Hauptkommunikation benötigen Sie ein entsprechendes Übertragungsmedium bzw. Anschlussleitung.

Hauptkommunikation:

- USB > ein Standard USB-A auf USB-Micro Kabel (siehe Anschluss USB).
- RS485 > eine dem EIA-485 Standard entsprechende Übertragungsstrecke (siehe Anschluss RS485).
- GPRS > eine störungsfreie Mobilfunkverbindung.
- WLAN > einen störungsfreien Funkkanal zu einem Access Point (802.11 b/g) in Reichweite (siehe Anschluss WLAN).
- TCP/IP > min. ein Standard Ethernet Kabel, kein „cross over“ (siehe Anschluss TCP).
- HTTP(Internet) über LAN > TCP/IP-Anschluss mit freiem Internetzugang. Die Daten werden dann an einen Server gesendet.



#### Hinweis:

Mit steigenden Anforderungen hinsichtlich Übertragungsrates und Störsicherheit steigen auch die Anforderungen an die Übertragungsstrecke hinsichtlich Güte (Störfestigkeit).

## **4.3. Allgemeine Hardwareinformationen**

### **4.3.1. Hardware Ausstattung**

Die Geräte der Hardware V4 sind mit einem Flash-Speicher ausgestattet. Je nach Gerätetyp bzw. gewählter Option mit 4 oder 16 MB.

Für die Daten wird der Speicher als quasi Ringspeicher verwendet. Wird der komplette Ringspeicher beschrieben ohne dass die Daten abgerufen werden, meldet das Terminal „Speicher voll“, bitte Admin benachrichtigen“. In dieser Zeit werden keine weiteren Daten gespeichert.

Daten die bereits gelesen wurden, werden so nach und nach überschrieben. Es wird immer mit dem gesamten Speicher gearbeitet, um die Zugriffe pro Speicherzelle zu minimieren.

Es kommt ein ARM-Mikrokontroller mit 32 Bit Technologie zum Einsatz.

Je nach Gerätetyp hat das Gerät einen Goldcap Kondensator zur Pufferung der Uhrzeit.

Dieser gewährleistet, dass die Uhr bei Unterbrechung der Spannungsversorgung noch bis zu einer Woche korrekt weiterläuft.

In anderen Geräten, wie EVO 4.3, PZE- AE-Master V4 und KYO Cenloc ist zusätzlich zum Kondensator noch eine Pufferbatterie eingebaut. Mit dieser hält die Uhr ca. 4 Jahre ihren Wert auch ohne externe Spannungsversorgung.

Die genaue Ausstattung finden Sie im letzten Kapitel Technische Daten.

### **4.3.2. Verhalten bei Stromausfall**

Das Gerät bootet nach dem Wiedereinschalten der Spannungsversorgung automatisch.

Alle Daten, die vor dem Stromausfall noch nicht versendet oder von der Anwendungssoftware noch nicht abgeholt wurden, werden auf dem Gerät gespeichert.

Diese gehen nicht verloren. Nach dem Booten stehen diese Daten wieder zur Verfügung.

### **4.3.3. USV**

Eine entsprechende USV für die Hardware V4 wird aktuell nicht angeboten.

Hier empfehlen wir, die Geräte mit einem POE Modul auszustatten, wenn eine „USV“ genutzt werden soll. Schließen Sie die Geräte dann über einen POE-Switch an und versorgen Sie den Switch über eine Standard USV.

## 4.4. Kompatibilität

Die Kompatibilität ist zwingend zu beachten zwischen:

- Datafox-Gerät und der Geräte-Firmware
- Geräte-Firmware und Geräte-Setup
- Geräte-Firmware und Kommunikations-DLL
- Kommunikations-DLL und DatafoxStudioIV
- DatafoxStudioIV und Geräte-Setup

### 4.4.1. Das Firmwaredateiarchiv (\*.dfz)

#### Beschreibung

Gerätedateien (\*.hex) der Master – Geräte, werden in einem gemeinsamen Firmwaredateiarchiv ausgeliefert. Dieses besitzt die Endung dfz (steht für Datafox Zip). Statt wie bisher die Gerätedateien (\*.hex), werden nun einfach die Firmwaredateiarchive (\*.dfz) angegeben. Dies gilt für das DatafoxStudioIV und die DLL. Die Angabe der Gerätedateien (\*.hex) ist weiterhin möglich.

#### Funktion des Archives

Auf Grundlage der im Gerät vorliegenden Hardwareoptionen sucht die Übertragungsroutine der Gerätedatei die passende Gerätedatei aus dem Firmwaredateiarchiv aus. Somit wird sichergestellt, dass auch alle im Gerät verfügbaren Hardwarekomponenten von der entsprechenden Firmware unterstützt werden.

#### Manuelle Auswahl einer Datei

Falls Sie im Rahmen Ihrer Installation nicht das Archiv einbinden wollen, haben Sie die Möglichkeit einzelne Gerätedateien aus dem Archiv in Ihre Installation zu übernehmen.

Das zugrunde liegende Dateiformat des Firmwaredateiarchivs ist Zip. Somit können Sie das Archiv mit jedem handelsüblichen Zip-Programm öffnen. Über das Kommando „Öffnen mit“ des Kontextmenüs, können Sie ein entsprechendes Programm zum Öffnen wählen. Ggf. können Sie durch Umbenennung der Dateiendung von dfz auf zip ein mit der Endung verknüpftes Programm aufrufen, um die Datei zu öffnen.

In dem Archiv finden Sie eine Datei mit dem Namen „Inhalt.pdf“. Aus dieser können Sie entnehmen, welche Datei (\*.hex) des Archivs zu Ihrem Gerät passt. Bitte extrahieren Sie die gewünschte Gerätedatei (\*.hex) und benennen diese ggf. um. Eine Umbenennung der Datei ist jederzeit möglich, da alle Informationen in der Datei selbst vorliegen.

Die zuvor extrahierte Gerätedatei können Sie im DatafoxStudioIV, sowie bei Aufruf der DLL-Funktion als Gerätedatei angeben. Vor der Übertragung wird nach wie vor geprüft, ob die Datei auch in das gewählte Gerät eingespielt werden kann.

### 4.4.2. Datafox-Geräte und Geräte-Firmware

Jedes Datafox-Gerät besitzt eine elektronische Flachbaugruppe. Diese wiederum besitzt eine spezifische Hardwareausstattung bzgl. der Optionen (z. B. Mobilfunk, WLAN, Fingerprint, ...). Aufgrund technischer Gegebenheiten, schließen sich verschiedene Optionen gegenseitig aus. Zudem ist es durch den begrenzten Programmspeicher derzeit nicht möglich, alle Hardwareoptionen in einem Firmware File zu unterstützen. Das heißt, jedes Gerät mit spezifischen Hardwareoptionen benötigt eine passende Firmware, um die Hardwareoptionen softwaretechnisch zu unterstützen.



#### Achtung:

Ab DatafoxStudioIV Version 04.02.00.x wird die Hardwaregeneration V 3 unterstützt. Dabei ist das DatafoxStudioIV kompatibel bis einschließlich Firmware Version 04.01.x.y. Ältere Versionen 04.00.x.y werden nicht mehr unterstützt.

#### 4.4.3. Geräte-Firmware und Geräte-Setup

Die Firmware (Betriebssystem) des Gerätes und das Geräte-Setup (\*.aes Datei = Anwendungsprogramm) bilden eine Einheit. Mit dem Geräte-Setup wird festgelegt, wie sich das Gerät (die Firmware) zur Laufzeit verhalten soll. Das heißt, wie das Gerät auf Eingabeereignisse durch den Anwender oder die Umgebung (z. B. digitale Eingänge) reagiert. Grundsätzlich werden nur die Funktionen des Gerätes ausgeführt, die von der Firmware unterstützt werden und über das Setup definiert sind. Daher sollten Sie jedes Setup vor der produktiven Inbetriebnahme mit dem zugehörigen Gerät bzw. auf einem Gerät mit gleichen Hardwareoptionen und gleicher Firmware testen.

#### 4.4.4. Geräte-Firmware und Kommunikations-DLL

Wie wir bereits festgestellt haben, unterstützt eine Firmware bestimmte Funktionen in Abhängigkeit von den Hardwareoptionen. Die Kommunikations-DLL ist die Schnittstelle zwischen der Firmware und dem DatafoxStudioIV oder Ihrer Verarbeitungssoftware. Die Firmware muss daher immer die gleiche Versionsnummer wie die Kommunikations-DLL oder eine niedrigere Versionsnummer besitzen, also älteren Datums sein.

##### Hinweis:



Verwenden Sie in Ihrer Anwendung eine aktuellere Version der DLL als die Firmware, so können Sie nur Funktionen verwenden, welche die Firmware auch unterstützt.

Andernfalls erhalten Sie eine Fehlermeldung (z.B. Funktion wird nicht unterstützt) und diese ist dann abzufangen bzw. auszuwerten.

#### 4.4.5. Kommunikations-DLL und DatafoxStudioIV

##### Hinweis:



Das DatafoxStudioIV und die Kommunikations-DLL werden in einem Bundle entwickelt und freigegeben und müssen daher im Bundle zum Einsatz kommen. Eine neue Version des DatafoxStudioIV, arbeitet nicht mit einer älteren DLL.

#### 4.4.6. DatafoxStudioIV und Geräte-Setup

Mit dem DatafoxStudioIV wird ein Geräte-Setup (Anwendungsprogramm) für das Datafox-Gerät erstellt. Das heißt, nur die Funktionen, die in der DatafoxStudioIV Version zum Zeitpunkt der Erstellung zur Verfügung standen, wurden auch im Setup definiert. Das DatafoxStudioIV, mit dem Sie ein Geräte-Setup öffnen wollen, darf demzufolge höchstens aktueller sein, als die DatafoxStudioIV Version mit der das Geräte-Setup erstellt wurde, jedoch nicht älter.

##### Hinweis:



Updates stehen immer auf unserer Homepage [www.datafox.de](http://www.datafox.de) zum Download zur Verfügung.

##### Achtung:



Bei Auslieferung neuer Geräte wird immer die aktuelle Firmware auf die Geräte geladen. Wenn Sie mit einer älteren Firmware-Version arbeiten wollen, führen Sie ein Downgrade durch. Beachten Sie unbedingt die Kompatibilitätshinweise aus der Release-Note der jeweiligen Firmware Version.

Welche Funktionen mit welchem Softwarestand unterstützt werden, ist aus der Datei: <Gerätename>, Software Versionen Stand <Versionsnummer>.pdf ersichtlich. Die Datei befindet sich auf der Produkt-DVD. Bitte beachten Sie weiterhin auch die Hinweise in den einzelnen Kapiteln im Handbuch.

#### 4.4.7. Update / Downgrade

Ein Firmware Update bzw. Downgrade ist ein sensibler Prozess, bei dem es unter Umständen zu einem Rücksetzen der Hauptkommunikation auf RS232 kommen kann. In jedem Fall sind die Angaben zur Kompatibilität in der Softwareversionsliste zu beachten.

#### Firmware Update



**Achtung:**

Bevor Sie ein Firmware-Update durchführen, prüfen Sie anhand der Softwareversionsliste, ob es Versionsabhängigkeiten gibt, die unbedingt einzuhalten sind.

Zum Beispiel muss bei einem Wechsel von der Version 04.00.xx auf die Version 04.01.xx als Mindestanforderung eine Version 04.00.23.769 oder höher vorliegen, um das Update erfolgreich auf die Version 04.01.xx durchführen zu können.

#### Firmware Downgrade

Eine Downgrade der Firmware ist nicht zu empfehlen.

Da wir ständig an der Verbesserung der Software/Firmware arbeiten, sind immer alle Funktionalitäten in die neuen Versionen übernommen. Neue Software bietet immer eine bessere Funktionalität und es sind evtl. Bugs behoben.



**Achtung:**

Bei einem Firmware-Downgrade ist die Firmware aus technischen Gründen immer zweimal auf das Gerät zu übertragen. Fehler in der Displayanzeige des Gerätes nach der ersten Übertragung können ignoriert werden.

## 5. Gerät



### Hinweis:

Da Kunststoffe generell nicht 100%ig UV-beständig sind, muss auf einen geeigneten Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung geachtet werden. Das Ausbleichen ist lediglich ein optischer Mangel, der die Funktionstüchtigkeit in keiner Weise einschränkt.



### Achtung:

Bitte beachten Sie, dass in den MasterIV-Geräten ein Flash-Speicher zum Einsatz kommt. Laut Hersteller kann jeder Speicherblock (512 Byte) max. 100.000-mal beschrieben werden. Die Firmware der Geräte verteilt die Zugriffslast auf die einzelnen Speicherblöcke und markiert intern defekte Blöcke. Es ist jedoch trotz dieses Sicherheitsmechanismus von allzu häufiger Übertragung und allzu häufigem Editieren der Listendaten abzuraten. Die Applikation sollte nur bei Änderung neu übertragen werden. Auch Listen sollten nur neu übertragen werden wenn diese geändert wurden. Von einer zyklisch permanenten Übertragung ist abzuraten.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang den Hinweis „FlashService“ in der Displayanzeige des Gerätes, der Sie darauf aufmerksam macht, dass die laut Hersteller angegebene Lebensdauer des Flash-Speichers bald erreicht ist. Das Gerät ist dann zum Datafox Service einzusenden.

### 5.1. Inbetriebnahme

Das Gerät ist bei Auslieferung voll funktionsfähig und mit einem Demo-Setup vorkonfiguriert, sodass Sie sofort die Eingabe testen können. Nach dem Herstellen der Stromversorgung (Netzteil einstecken) schaltet sich das Gerät automatisch ein. Das Gerät startet automatisch den Bootvorgang, Erkennung der Hardwareoptionen und Laden des Setups. Nach Abschluss des Bootvorgangs wechselt das Gerät automatisch in die Bedienung. Der EVO 4.3 ist nun einsatzbereit.



### Hinweis:

Bei Auslieferung steht die Hauptkommunikation auf USB bis zur Firmware 04.03.07.XX. Ab der Firmware 04.03.09.XX steht die Hauptkommunikation auf TCP/IP wenn das Gerät damit ausgestattet ist. Dabei ist DHCP aktiviert. Wird nun USB am PC angeschlossen, schaltet das Gerät automatisch auf USB um.



### Achtung:

Kommen externe Module (z.B. Zutrittskontrolle, Signalverarbeitung über die digitalen Eingänge) mit einer externen Spannungsversorgung zum Einsatz, vergewissern Sie sich, dass alle Grenzwerte (max. Spannung und Strom) eingehalten wurden, bevor Sie das System in Betrieb nehmen.

## 5.2. Leitfaden zur Inbetriebnahme

### 5.2.1. Einrichtung des EVO 4.3

Hier wird ein kurzer Leitfaden für die Inbetriebnahme gegeben, und die entsprechenden Links, wo dieses im Handbuch zu finden ist.

- ▶ Gerät mit der Stromversorgung verbinden
  - ▶ Schnittstelle für die Kommunikation einstellen
  - ▶ Setup des Gerätes einspielen
- Siehe Handbuch „[DatafoxStudioIV](#)“

### 5.2.2. Installation des EVO 4.3

- ▶ Montage des Gerätes am Bestimmungsort
- ▶ Anschlüsse herstellen für:
  - Spannungsversorgung
  - Kommunikation:
    - [USB](#)
    - [TCP/IP \(HTTP\)](#)
    - [TCP/IP WLAN](#)
    - [GPRS/GSM](#)
    - [RS485](#)
  - Digitale Eingänge
  - Analoge Eingänge / MDE
  - [Zutrittskontrolle D2HLink 55509](#)
- ▶ Gerät fertig befestigen
- ▶ Einstellen der Hauptkommunikation

### 5.2.3. Fehlersuche bei der Inbetriebnahme des EVO 4.3

- ▶ Als Erstes schauen Sie bitte auf unserer Webseite in die FAQ  
<http://www.datafox.de/faq-de.html>
- ▶ Kleine Tipps:
  - Verbindung zu Gerät lässt sich nicht über TCP/IP herstellen
    - IP im Gerät und der Anwendung (Studio) prüfen
    - Ping auf IP
    - Einstellung „Aktive Verbindung“ im Bios ? → auf nein umstellen
    - Einstellung „HTTP“ im Bios ? → auf nein umstellen

## 5.3. Bedienung und Anzeigeelemente des Evo 4.3"

### 5.3.1. Aufbau und Bedienung

Das Terminal verfügt über einen kapazitiven Touch.



Bei der Anzeige von Listen oder Untermenüs wird mit diesen Touchflächen ausgewählt.

Scrollen hoch und runter. ▲▼

Sind Pfeil-Tasten auf dem unteren Teil des Touch hinterlegt, dann müssen diese genutzt werden um in der Liste auszuwählen.

Touchbereich. Konfiguration ist Geräteabhängig je nach Bestellung.

Siehe nächstes Kapitel „Konfiguration Touchdaten“

Lesebereich des Transponders mit Hintergrundbeleuchtung in RGB-Farben. Siehe Kapitel „Hintergrundbeleuchtung schalten“.

Hintergrundbeleuchtung in RGB-Farben für Kundenlogo.

Siehe Kapitel „Hintergrundbeleuchtung schalten“.

### 5.3.2. Bedienung mit Gestensteuerung für EVO 4.3


Die Welt der Smartphones und Tablets begeistert alle Nutzer solcher Geräte. Auch bei Datafox hat dieser Bedienkomfort Einzug gehalten. Nun kann man durch „Wischen“ über das Display umblättern.

Diese Funktionalität steht Ihnen hier zur Verfügung:

- Blättern im Biosmenü
- Listenanzeige / Menüanzeigen „Scrollen“




- Seiten umblättern bei Hauptmenü / Untermenü



### 5.3.3. Displayaufbau und Bios des Evo 4.3" Multifunktionsterminal

#### 5.3.3.1. Aufbau Display Normalanzeige





- **Datum Uhrzeit** entspricht der Systemzeit des Gerätes, die auch für die Datensätze verwendet wird.
-  **Anzahl der Datensätze** im Speicher (Anzeige bis 99, danach 99+).
- **Kommunikationsfeld** mit Symbolen für:
  -  TCP /IP Bei aktiver Kommunikation wird dieses Symbol angezeigt . 
  - Wlan Kommunikation
    -  Wlan als Hauptkommunikation aktiviert
    -  Wlan verbunden
    -   Wlan Kommunikation gerade aktiv
    -  Signalstärke bei WLAN
  -  USB
  -  USB Host (Speichern der Daten auf USB - Stick)
  -  RS 485
  - GPRS mit Statusanzeige z.B.[33] siehe „Statusmeldungen am Display“.
    -  Mobilfunkmodem ist aus
    -  Mobilfunkmodem ist ein geschaltet, aber keine Verbindung zum Provider.
    -  Mobilfunkmodem ist eingeschaltet, Verbindung zum Provider besteht.
- **Anzeige im Display**
  - Im Hauptmenü werden die Kopfzeilen 1 und 2 des Setups angezeigt.
  - In Menüs und Eingabeketten werden die im Setup hinterlegten Kopfzeilen 3 und 4 angezeigt.
  - Während der Übertragung eines Setups oder FW Updates, geht das Gerät in den Systemstopp und zeigt den Text „Systemstopp“ in diesem Fenster.

### 5.3.3.2. Aufbau Display EVO 4.3 und 4.6 im Bios-Menü


In das Bios-Menü gelangt man durch das gleichzeitige Drücken der Tasten „ESC“ und „Enter“ oder durch das auf das Logo für mind. 2 Sekunden.

Bild:

Ist ein Bios-Passwort gesetzt, kann dies hier eingegeben werden.



#### 1 Anzeige im Biosmenü:




Zum Umblättern der Seite, verwenden Sie die Pfeiltasten.

Für die Auswahl, einfach antippen.

#### Allgemeine Informationen:



Die jeweiligen Untermenüs sollten selbsterklärend sein. Die jeweilige Anzeige richtet sich nach der Hardwareausstattung.



## Menü Benutzereinstellungen:

Seht die Kommunikation auf TCP-IP und auf DHCP sehen Sie hier die vom Server zugewiesene IP und Port.

Informationen zum eingebauten RFID - Leser und Transponder-Programmierung.

Einstellungen bei Verwendung eines USB Stick für die Datenübertragung.

Zum Einstellen des Datums und der Uhrzeit

Hier kann ein Warmstart des Gerätes durchgeführt werden, dabei bleiben alle Daten und Einstellungen erhalten.



## Menü Anzeige /Signallautstärke → Lautstärke:



Um die Lautstärke zu verstellen, tippen Sie einfach auf den Balken im Display.

## Menü Touch:



## Menü Touch Test



### Test:

Testumgebung für den Touch. Es wird Ihnen auf der rechten Seite der gesamte Touch-Bereich angezeigt und links die x-y Koordinaten. Verlassen können Sie das Menü, indem Sie mit 2 Finger mind. 5 cm auseinander für 2 Sekunden den Touch berühren.

## Menü Touch Layout




### Layout:

Hier sehen Sie die definierten Tasten auf dem Touchbereich wie Funktionstasten Zahlen oder ESC. Siehe Kapitel Touchkonfiguration bzw. Displaydesign. Stimmt hier das Layout nicht exakt mit den Tasten überein, können Sie ein **Offset** (Tastenverschiebung) erreichen/einstellen.

Zum Verlassen des Menüs:

Touchen Sie mit 2 Fingern gleichzeitig am rechten und linken Rand des Touchbereiches für 2 Sekunden.




## Menü Benutzereinstellung Display-Layout




Display-Layout:  
Hier kann das Layout umgestellt werden.  
Große Icons bei Eingaben ein/ausblenden.

Siehe: [Displaybild umschalten](#)

### Große Icons anzeigen ja:



### Große Icons anzeigen nein:




### Kopfzeile 1 und 2 Kombinieren nein:





Zeile 1 der Anzeige (fix):	<input type="text" value="Hauptmenü"/>
Text der Zeile 1 über GV (dyn.):	<input type="text" value="Zeile 1 der Anzeige (fix)"/>
Zeile 2 der Anzeige (fix):	<input type="text" value="Info Kopfzeile"/>
Text der Zeile 2 über GV (dyn.):	<input type="text" value="Zeile 2 der Anzeige (fix)"/>

### Kopfzeile 1 und 2 Kombinieren ja:



Zeile 1 der Anzeige (fix):	<input type="text" value="Hauptmenü"/>
Text der Zeile 1 über GV (dyn.):	<input type="text" value="Zeile 1 der Anzeige (fix)"/>
Zeile 2 der Anzeige (fix):	<input type="text" value="Info Kopfzeile"/>
Text der Zeile 2 über GV (dyn.):	<input type="text" value="Zeile 2 der Anzeige (fix)"/>

## Systemmenü Bios:



(hier wird die Hauptkommunikation des Gerätes eingestellt)

(Darf nur bei Aktiver Verbindung auf „ja“, da sonst das Gerät von außen **nicht** mehr erreichbar ist.)

(Darf nur auf „Ja“ wenn die Daten an einen Webserver (mit HTTP) gesendet werden sollen, da sonst das Gerät von außen **nicht** mehr erreichbar ist.)

(hier werden die Netzwerkparameter der TCP/IP-Verbindung eingestellt)

## Einstellen der LAN Parameter TCP/IP (Seite 1) (DHCP)

lan parameters	
MAC	E4:F7:A1:00:010:10
DHCP	no
IP	192.168.123.123

MAC Adresse, beginnt bei der EVO-Line immer mit E4:F7.

Aktivieren von DHCP, automatische IP-Adresszuweisung.

Aktuelle IP, steht DHCP auf „Ja“ lässt sich diese nicht ändern und wird nur angezeigt!

## Einstellen der LAN Parameter TCP/IP (Seite 2)

lan parameters	
Netmask	255.255.255.0
Gateway	192.168.123.1
Port	8000

Hier können Sie die Netmask anpassen.

Gateway - Einstellung, wird benötigt wenn Daten in ein anderes Netzwerk gesendet werden sollen.

Hier können Sie den Port einstellen.

## TCP/IP (Adresse einstellen)

Um den Cursor nach rechts zu verschieben, Tippen Sie einfach auf die rechte oder linke Seite im Eingabefeld.

IP			
192.168.179.111			
7	8	9	ESC
4	5	6	←
1	2	3	↵
0			



### 5.3.3.3. Bootloader aktivieren

Für den Fall, dass Sie mal eine unbekannte IP-Adresse einstellen und ein Bios - Passwort gesetzt ist, gibt es die Möglichkeit den Bootloader zu aktivieren. Hiermit kann das Gerät über USB zurück-gesetzt werden. Mit dem aufspielen der Firmware und eines Setups ohne Bios - Passwort habe Sie dann wieder Zugriff auf das Bios des Gerätes.

#### Schritt 1:


Über das DatafoxStudioIV „Bootloader aktivieren“ drücken.

#### Schritt 2:

Gerät per USB anschließen und neu starten. Während des Neustarts wird die USB-Schnittstelle immer auf evtl. Anfragen abgefragt.

#### Schritt 3:

Sehen Sie im DatafoxStudioIV die Meldung „Bootloader erfolgreich aktiviert“, können Sie die Firmware neu übertragen. Danach übertragen Sie ein Setup ohne oder mit bekanntem Bios - Passwort.



### 5.3.3.4. Reboot ausführen

Unter dem Menü „Benutzereinstellungen“ haben Sie die Möglichkeit das Gerät neu zu starten. Tippen Sie hierzu auf den Eintrag „Geräteneustart“. Danach kommt noch eine Sicherheitsabfrage die Sie mit „ENTER“ bestätigen müssen. Erst dann startet das Gerät neu. Alle Daten und Einstellungen bleiben erhalten.



### 5.3.3.5. Displaybild umschalten

Das Multifunktionsterminal EVO 4.3 verfügt über 2 verschiedene Darstellungsmöglichkeiten im Display.

#### 1.) Display im MasterIV Style,



Dieses Displaylayout dient dazu, weiterhin das aus dem PZE-Master IV bekannte Bedienkonzept zu nutzen.

Auch für den Fall, wenn PZE-Master und EVO 4.3 parallel eingesetzt wird. Für diesen Fall braucht sich der Nutzer nicht an ein anderes Bedienkonzept zu gewöhnen.

#### 2.) Evoline Style,



Die Umstellung erfolgt im Biosmenü des Gerätes unter dem Menüpunkt: „Benutzereinstellungen“ → „Anzeige / Signallautstärke“ → „Display-Layout“. Tippen Sie einfach auf den Eintrag „Display-Layout“ um zwischen MasterIV und Evoline Style umzuschalten.




### 5.3.3.6. Display Design umschalten

Beispielbilder:



Um für Ihr Gerät eine individuelle Anzeige zu erstellen, benötigen Sie das DatafoxStudioIV 04.03.06.XX.

Unter dem Menüpunkt „Konfiguration→[Display-Designer](#)“, kann die Displayanzeige angepasst werden.



### 5.3.3.7. Tastenkombinationen

**Hinweis:**

Bei den angegebenen Tastenkombinationen ist die Reihenfolge unbedingt einzuhalten, da Sie sonst in eine Eingabekette springen und die gewünschte Funktion nicht zur Verfügung steht.

- **Aktivierung der Startoptionen**
  - ENTER-Taste innerhalb des Bootvorgangs drücken.
- **Geräte BIOS öffnen**
  - ESC + ENTER nacheinander drücken und gedrückt halten
- **Navigation in Listen**
  - Pfeil nach unten oder Pfeil nach oben „Touch“
- **Übernehmen eines ausgewählten Listeneintrags**
  - ENTER-Taste
- **Beliebige Aktion abbrechen**
  - ESC-Taste
- **Sprung ins Hauptmenü im Betriebsmodus PZE**
  - ESC-Taste

### 5.3.3.8. Bios-Menü Einstellung WLAN

Ab der Firmware 04.03.11 haben Sie die Möglichkeit die Einstellungen für die WLAN-Verbindung nicht nur mit dem DatafoxStudioIV vorzunehmen, sondern auch direkt am Gerät zu verändern.

In dem Bios-Menü „WLAN-Parameter“ können Sie die einzelnen Konfig bearbeiten.



Hier sehen Sie mit welcher Konfig das Gerät sich aktuell verbindet.  
Hier im Beispiel: „Datafox 2.4GHz“

#### Konfig Bearbeiten:


Als nächstes kann im dem Menüpunkt „Konfig. Bearbeiten“ die aktuell geladenen Konfiguration bearbeiten. Die einstellbaren Optionen entsprechen dem Netzwerkkonfiguration Abschnitt im Studio. Es kann zwischen DHCP und statischer IP Adresse gewechselt werden, als auch der Port angepasst werden. Zusätzlich gibt es hier die Möglichkeit eine Konfiguration als Standard zu definieren. Diese wird ausgewählt, falls die automatische Wahl der Konfiguration ausgestellt ist.



#### Achtung:

Diese Funktion wird nur bei EVO 2.8 3.5 3.5U und 4.3 unterstützt.

Falls Änderungen vorgenommen wurden wird beim Verlassen des Menüs gefragt ob diese gespeichert werden sollen. Ja → speichert die Änderungen und verlässt das Menü. Nein → verlässt das Menü ohne die Änderungen zu Speichern. Durch ESC findet man sich wieder im Änderungsmenü, und kann die getroffenen Änderungen noch einmal ansehen.



## Konfig. wechseln

Im Menüpunkt „Konfig. Wechseln“ kann zwischen Konfigurationen gewechselt werden. Des Weiteren kann hier die automatische Wahl der Konfiguration eingestellt werden. Wird hier ein Netzwerk ausgewählt, welches auch eine Verbindung zu einem Access Point herstellen kann ist jedoch nicht garantiert, das dieses Netz beim Verlassen des BIOS Menüs wieder ausgewählt wird. Falls automatische Wahl der Konfiguration aktiviert ist, wird das Netz mit der besten Empfangsqualität ausgewählt. Möchte man sich aber mit einem bestimmten Netz verbinden, so muss dieses als Standard eingestellt sein, und die automatische Konfigurationswahl muss abgestellt werden.




## Neue Verbindung

Bei Auswahl von diesem Menüpunkt wird ein Netzwerkscan durchgeführt. Im Anschluss kann aus der Liste der Netzwerke eins ausgewählt werden. Dazu wird dann ein Schlüssel eingetragen (Abbildung 4). Im Anschluss wird versucht eine Verbindung mit dem Netzwerk aufzubauen. Das Ergebnis des Verbindungsaufbaus wird am Bildschirm ausgegeben (Abbildung 5). Konnte eine Verbindung hergestellt werden, so wird im nächsten Dialog ein Speicherplatz ausgewählt. Im Anschluss wird die Konfiguration gespeichert. Falls gewünscht kann die neue Konfiguration direkt als Standard verwendet werden (Abbildung 6). Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit eine Eingabe des SSIDs von Hand vor zunehmen. So können Netzwerke die nicht in Reichweite sind, oder die SSID nicht aussenden hinzugefügt werden.



### Achtung:

Aktuell wird bei der Eingabe mit SSID jedoch nur die Verbindung mit WPA2 Netzen unterstützt.



08:43 Mo., 16.07.2018	ESC
WIFIVertriebOG	
WIFIEmpfangsraum	^
wlan2	
office	WIFIOffice
wlan4	v

08:43 Mo., 16.07.2018	ESC
WIFIVertriebOG	
Konfiguration gespeichert	

08:43 Mo., 16.07.2018	ESC
WIFIVertriebOG	
Als Standard verwenden ?	
Ja	Nein

### Systeminfo/Erweitert

Im Menüpunkt Systeminfo/Erweitert können Informationen zu der WLAN Hardware erfragt werden. So ist die aktuell erhaltene IP Adresse, die MAC Adresse des WLAN Chips, sowie die eingesetzte Firmware des WLAN Moduls. In Gespeicherte Netze ist die Anzahl der zurzeit genutzten Konfigurationen angegeben. Durch Auswählen des Punktes Konfigurationen zurücksetzen können alle Konfigurationen gelöscht werden. Die Konfigurationen entsprechen dann einem neuen, noch ungefüllten LAN und WLAN Konfiguration. Mehr Informationen zu den aktuellen Kommunikationsparametern finden sich in den Benutzereinstellungen

08:43 Mo., 16.07.2018	ESC
WLAN-Parameter	
Erweitert	^
	v

08:43 Mo., 16.07.2018	ESC
Systeminfo	
IP	192.168.132.32
MAC	00-AA-BB-33-CC-22
Firmware	4.5.5
Gespeicherte Netze	5

08:43 Mo., 16.07.2018	ESC
Systeminfo	
WLAN Konfigurationen löschen	^
	v

### Tastatur Eingabe

abfrh			
shift	abc	def	ESC
ghi	jkl	mno	←
pqrs	tuv	wxyz	↵
123	⏏	äöüß	↵

1!=			
1!?:.	2!"><	3\$_-	ESC
4\$*+	5%&#	6&#	←
7/[µ	8[[-	9]@	↵
abc	0=)\\	latin1	↵

230			
1	2	3	ESC
4	5	6	←
7	8	9	↵
abc	0	123	↵



#### Hinweis:

Die Eingabe des SSIDs und des Schlüssels sind auf 32 Zeichen begrenzt. Als Eingabe sind Werte des Latin1 Zeichensatzes erlaubt, mit Ausnahme der Steuerzeichen.

### 5.3.4. Displaydesigner

#### Anwendungsbereich:

			4.3/4.6	2.8/3.5	Universal	Agera ZK		Inloc	Mobil Box	IO-Box	Oneloc			EVO-PC
<input checked="" type="checkbox"/>														

Bei AE-MasterIV V4, PZE-MasterIV V4 und PZE-MasterIV Basic V4 ist der Designer nur für Farbdisplay anwendbar.

Mit dem Display-Designer bietet Datafox die Möglichkeit für Partner und Anwender die Darstellung den Wünschen entsprechend anzupassen. Aber Achtung aufgrund der notwendigen Bedienfolgen kann das keine komplett freie Gestaltung sein, sondern es müssen schon Dinge wie Kopfzeilen, Menüstrukturen und Fußzeilen gewährleistet sein. Ziel des Display-Designers ist es mit minimalem Aufwand die machbaren Einstellungen zu ermöglichen.

Wir freuen uns auf viele Anwender und empfehlen:

**Erstellen Sie sich Ihr firmeneigenes Display-Design:**

#### Beispielfelder für EVO 4.3 und 4.6 FlexKey



#### Beispielfelder für EVO2.8 / 3.5




#### Beispielfelder für PZE-/ AE- Master V4 mit Farbdisplay




Um für Ihr Gerät eine individuelle Anzeige zu erstellen, benötigen Sie mindestens das DatafoxStudioIV 04.03.09.05.


Der Aufruf des Display-Designers erfolgt über das Menü Konfiguration oder direkt aus der Setup-Editier-Maske heraus.



### 5.3.4.1. Farbeinstellung für die Anzeigen im EVO 4.3 / 4.6 / 2.8 / 3.5




Beispielbild:



### 5.3.4.2. Standardeinstellungen

Die Geräte werden im Standard „PZE“ Design ausgeliefert.


Dieses Design ist auch als Standard beim ersten Erstellen eines neuen Designs im Display-Designer voreingestellt.



### 5.3.4.3. Funktionstasten im Display des EVO 4.3 / 4.6 / 2.8 / 3.5 anzeigen

Durch das Einblenden der Funktionstasten aus dem Setup, kann nun die Anzahl der im Display angezeigten Tasten angepasst werden.


Beispiel:



### 5.3.4.4. Bilder für Funktionstasten des EVO 4.3 / 4.6 / 2.8 / 3.5 hochladen

Unter diesem Menüpunkt „Tastatureinstellungen“ können Sie die Bilddatei für jede Funktionstaste importieren.

Beispielbild für die Tastenbilder:




### 5.3.4.5. Zusätzliche Bilder übertragen

Es können auch zusätzliche Bilder auf dem Terminal hinterlegt werden. Diese können entweder bei der Datenspeicherung, in Eingabefeldern, als Tastaturlayout oder im Fingerprintmenü dargestellt werden. Auf diese Weise kann Ihr Terminal noch besser auf Ihre Anforderungen und Anwendungsgebiete angepasst und individualisiert werden.

#### 5.3.4.5.1. Bild für das Fingerprintmenü hochladen

Bei Terminals mit einem Fingerprint Flächen-sensor gibt es zum Einlernen, Trainieren und Löschen der Fingerprinttemplates ein separates Menü. Im Menüpunkt „Prüfen“ kann man sein Finger auf den Sensor legen und ein Bild des Fingerabdruckes wird angezeigt. Somit kann man die Position des Fingers auf dem Sensor und den Auflagedruck überprüfen.

Um die korrekte Position und den richtigen Druck noch einmal zu verdeutlichen, kann man ein Bild zum Vergleich anzeigen. Dieses kann hier ausgewählt werden, sollte es vom Standard abweichen.



#### 5.3.4.5.2. Bilder für die Datenspeicherung hinterlegen


**! aktuell nur für EVO 4.6 FleY-Key verfügbar.**

Die drei Bestätigungsmeldungen nach Abschluss und Speicherung eines Datensatzes können nun mit einer Grafik dargestellt werden.

Die zu sehenden Grafiken sind im Standard hinterlegt und werden anstatt der Meldungen am Display des Terminals angezeigt.

Wenn Sie eigene Bilder für diese Meldungen einstellen möchten, müssen diese einmalig übertragen werden.

Bei den Dateibezeichnungen müssen folgende Namensgebungen eingehalten werden:



Dateiname für erfolgreiche Datenspeicherung:	<i>save_ok.bmp</i>
Dateiname für Warnung bei fast vollem Speicher:	<i>save_warning.bmp</i>
Dateiname für Fehler bei vollem Speicher:	<i>save_error.bmp</i>

### Datenspeicherung erfolgreich!



### Datenspeicher fast voll!



### Datenspeicher voll! Admin benachrichtigen!



#### Hinweis:

Die Grafiken müssen nicht gesondert aktiviert werden, d.h. es genügt sie zum Gerät zu übertragen. Sobald eine der Grafiken vorliegt, wird sie immer anstatt des Textes dargestellt.

Diese Option ist für alle Terminals mit Farbdisplay verfügbar:

PZE-MasterIV	PZE-MasterIV Basic	AE-MasterIV	EVO 4.6	EVO 4.3	EVO 3.5 Pure	EVO 3.5 Universal	EVO 2.8 Pure
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

#### 5.3.4.5.3. Bild im Hauptmenü anzeigen

Im Hauptmenü des Terminals kann nun eine Grafik, anstatt der „großen Uhr“, globalen Variablen, etc., angezeigt werden. Diese kann Informationen, wie zum Beispiel den Termin für die nächste Firmenfeier oder den aktuellen Essensplan der Kantine, beinhalten.

Dateiname: *main.bmp*




#### Hinweis:

Zum Aktivieren der Grafik genügt es, sie zum Gerät zu übertragen. D.h. sowie sie im Gerät vorliegt, wird sie beim Wechsel ins Hauptmenü bevorzugt angezeigt. Nach wie vor sind durch Wischen die anderen, im Display-Designer aktivierten Hauptmenüseiten zu erreichen.

### 5.3.4.6. Tastaturgrafik und Touchkonfiguration des EVO 4.6 FlexKey

Die Darstellung der Touchtasten (Tastaturbereich) des EVO 4.6 erfolgt, anders als beim EVO 4.3, nicht durch ein gedrucktes Layout auf der Glasfront, sondern als Grafik-Datei, die auf dem Display angezeigt wird. Diese ist individuell veränderbar und Je nach Bedarf anpassbar. Diese Tastaturgrafik und die zugehörige Touchkonfiguration können im Menüpunkt „Bild für Tastenbereich“ auf den EVO 4.6 Übertragen werden.



Für die Grafik gelten folgende Einschränkungen:


- Breite: Bis zu 480 Pixel.
- Höhe: Bis zu 453 Pixel.
- Dateiname: *touch\_buttons.bmp*
- Pixelformat: s. Kapitel „[d2h\\_bmk\\_Ref23499214\\_408](#)“

**Hinweis:** Nach Übertragung der Grafik ans Gerät wird sie sofort dargestellt. Das gilt auch beim Austausch einer bereits vorhandenen Tastaturgrafik.


Die zugehörige Touchdatei kann wie gewohnt im DatafoxStudioIV für das jeweilige Tastaturlayout erstellt werden. Siehe Kapitel „Konfiguration Touchdaten“. Diese kann direkt für das entsprechende Tastaturbild ausgewählt und zusammen mit dem Displaydesign übertragen werden.

Beispielbilder des Tastaturbereichs:


Standard PZE





PZE im Fuchs-Design hell



PZE im Fuchs-Design dunkel




Gesamter Displaybereich:



### 5.3.4.6.1. Bilder in Eingabefeldern anzeigen

In den Eingabefeldern „Normal“, „Fingerprint“, „Bestätigung“ und „Nachricht anzeigen bzw. warten“ ist es möglich statt eines Textes oder der großen Uhr ein Bild darzustellen.

Der Name des Eingabefeldes definiert, welches hinterlegte Bild angezeigt wird. Der Bildname muss in folgender Form im Namen der Feldabfrage eingetragen werden. *:img:bild.bmp*



Dabei ist der Teil *bild.bmp* durch den eigentlichen Bildnamen zu ersetzen, hier am Beispiel „*tp.bmp*“.



#### Achtung:


Da für den Namen der Feldabfrage maximal 16 Zeichen eingegeben werden können und das Label für ein Bild mit „:img:“ beginnen muss, darf der eigentliche Bildnamen aus noch höchstens elf Zeichen bestehen.



#### Achtung:

Diese Funktion steht bei den PZE- und AE-MasterIV-Geräten nur in Verbindung mit einem Farbdisplay zur Verfügung. Für EVO 2.8 Pure, EVO 3.5 Pure und EVO 3.5 Universal ist dieses Feature nicht möglich, da sonst die F-Tasten zur Bedienung nicht mehr dargestellt werden könnten.


### Beispielbilder Feldfunktion „Normal“ & „Nachricht anzeigen bzw. warten“:



Die Anzahl der zu ladenden Bilder kann individuell eingestellt werden. Alle Bilder, die hier verknüpft sind, werden auch auf das Terminal übertragen. Sind diese nicht in einem Eingabefeld verwiesen, werden die Bilder auch nicht angezeigt. Beachten Sie in diesem Fall, dass der verfügbare Speicherplatz im Terminal dadurch verringert wird.

#### 5.3.4.6.2. Designbeispiele im Designer enthalten

Mit der Installation des DatafoxStudioIV erhalten Sie verschiedene Designbeispiele für die Geräte. Über den Button „**Design Beispiele**“ lassen sich diese öffnen.




Die Beispiele werden von Datafox nach und nach erweitert. Sollten Sie hierzu Anregungen und Wünsche haben, dann teilen Sie uns diese gerne mit.





### 5.3.5. Konfiguration Touchdaten



In das Menü gelangen Sie über:



Über „Datei Neu“, können Sie eine neue Touchkonfiguration anlegen.



Aktivieren Sie „Hinzufügen Touchposition“, um einzelne Tasten zu erstellen. Mit jedem Klick in die Fläche, die für Tasten zugelassen ist, wird eine weitere Taste hinzugefügt.



Hinweis:

Anhand der Werte über die Position in der Tabelle, lassen sich die Tasten in der Größe und Position perfekt ausrichten.

### 5.3.5.1. Tastaturbild, Tastatur Aufbau, Druckbild

Damit das Tastatur-Layout mit der Konfiguration des Touch genau übereinstimmt, können Sie das Druckbild bzw. Hintergrundbild einblenden.



**Hinweis:**

Das Hintergrundbild muss im Format **JPEG** mit den Maßen **133,4mm X 194,4mm** und einer Auflösung von **300dpi** sein.




**Hinweis:**

Verschiedene Bilder und Vorkonfigurationen finden Sie auf der Produkt - DVD und auf unserer Homepage.

### 5.3.5.2. Touchkonfiguration übertragen

Die erstellte Konfiguration für den Touch wird in einer „**dfk**“ - Datei gespeichert. Diese können Sie hier angeben und an das Terminal übertragen.

Nach einem **Neustart** des Gerätes wird die neue Konfiguration **übernommen**.





### 5.3.5.3. Tasten, Funktion ändern, verschieben, Größe ändern

#### Funktion ändern / festlegen:


**Markieren** Sie die zu bearbeitende Taste mit einem **Klick**. Diese färbt sich dann um.

Mit einem **Rechtsklick** auf die Taste können Sie die **Funktion** der Taste auswählen.



#### Taste verschieben:

**Verschieben**, können Sie die Taste mit den Pfeiltasten Ihrer Tastatur.



#### Tastengröße ändern:

größer Breite: Shift + Pfeil rechts (➔)


größer Höhe: Shift + Pfeil runter (⏴)

größer Breite und Höhe: plus -Taste (+)

kleiner Breite: Shift + Pfeil links (➠)

kleiner Höhe: Shift + Pfeil hoch (⏵)

kleiner Breite und Höhe: minus -Taste (-)




### 5.3.5.4. Verfügbarer Zeichensatz beim Touch Feld

Erweitert wurde die Verfügbarkeit der Zeichen für das Touchlayout um:

:  
 ;  
 -  
 /  
 “  
 %  
 (  
 )  
 \*  
 +  
 <  
 >  
 \_

und Buchstaben **A-Z**



Somit können bei dem Touch auch Sonderzeichen und Buchstaben eingegeben werden.

## 5.4. Hintergrundbeleuchtung schalten

Folgende Hintergrundbeleuchtungen werden hierüber gesteuert:

- ▶ Hintergrundbeleuchtung der Tastatur (weiß in 255 Helligkeitsstufen)
- ▶ Hintergrundbeleuchtung des Transponderlesers (RGB-Farbe+weiß jeweils in 255 Helligkeitsstufen)
- ▶ Hintergrundbeleuchtung für Firmenlogo (RGB-Farbe+weiß jeweils in 255 Helligkeitsstufen)

Schaltmöglichkeiten „Dauer“:

- **Ständig**, die Beleuchtung wird entsprechend der Farbeinstellung oder Helligkeit sofort umgeschaltet und auch nach dem Abarbeiten einer EK beibehalten.
- **Für**, eine angegebene Zeit von 500 bis 65500ms, danach wird die vorher eingestellte Farbeinstellung wieder aktiviert
- **Bis das nächste Eingabefeld beendet wird**. Hierbei werden Eingabefelder z.B. „Konstante“ nicht berücksichtigt. Berücksichtigt werden Eingaben wie Transponder, Barcode oder Listenauswahl.




### Hinweis:

Die erzeugten Farben der RGB LED's entsprechen nicht immer dem Farbempfinden des Anwenders. Stimmen Sie die Farben bitte eigenständig auf Ihre Bedürfnisse ab.

Hilfe für die Farbmischungen:

Farbe	Rotanteil	Grünanteil	Blauanteil	Weisanteil
Gelb	255	100	0	
Türkis	0	255	255	
Orange	255	35	0	
Pink	217	0	108	
Rot	255	0	0	
Grün	0	255	0	
Blau	0	0	255	
Weis	0	0	0	255



### 5.4.1. Beleuchtung ergebnisabhängig schalten

Mit dieser Funktion steuern Sie z.B. die Signalisierung eines gültigen/ungültigen Transponders. Die Unterscheidung gültig oder ungültig wird mit einer Auswahl aus einer „Personalliste“ festgelegt. Wird die Nummer des Ausweises nicht in der Liste gefunden, wird das Listenfeld mit einem „ESC“ beendet. D.h. die Farbe der Beleuchtung lässt sich ergebnisabhängig steuern.

Beleuchtung ergebnisabhängig schalten

Farbeinstellung

Ergebnis: OK (vorhanden)		Ergebnis: ESC (nicht vorhanden)	
Rotanteil :	<input type="text" value="0"/>	Rotanteil :	<input type="text" value="0"/>
Grünanteil :	<input type="text" value="0"/>	Grünanteil :	<input type="text" value="0"/>
Blauanteil :	<input type="text" value="0"/>	Blauanteil :	<input type="text" value="0"/>
Weißanteil :	<input type="text" value="255"/>	Weißanteil :	<input type="text" value="0"/>

Eingabe | Listenauswahl | Erweitert | Sprünge

Liste aus der ausgewählt wird : Personal

Auswahlfeld (auf Display) : Name

Übernahmefeld (in Datensatz / GV) : ID

Optionen

Barcode- / Transponderauswahl bestätigen.

Selektion der Liste, durch Eingeben einer Zeichenfolge, ermöglichen.

Übernahme von Werten, die nicht in der Liste sind, zulassen.

Ohne Rückfrage.

Einträge zweiseitig anzeigen.

Zeichensatzgröße für Listenzeilen: Klein

Liste selektieren,  nach zwei Feldern.

Erstes Feld für die Selektion: GV: ID

Erstes Selektionsfeld aus Liste "Personal": ID

Zweites Feld für die Selektion:

Zweites Selektionsfeld aus Liste "Personal":

Verhalten, wenn für die Selektion kein Eintrag vorhanden ist.

Fehlermeldung ausgeben (erzeugt ESC, siehe Sprünge)

Listenprüfung ignorieren, keine Fehlermeldung ausgeben.

Alle Einträge der Liste zur Auswahl anzeigen.

Verzweige zu : Übergeordnetes U-Menü

Datensatz anfügen

Wenn bei der Listenauswahl kein Eintrag gefunden wird und das Eingabefeld mit ESC (Abbruch) beendet wird, wird die Beleuchtung „Ergebnis: ESC“ eingeschaltet.

Wenn bei der Listenauswahl ein Eintrag gefunden wird, wird die Beleuchtung „Ergebnis: OK“ eingeschaltet.

Eingabe | Listenauswahl | Erweitert | Sprünge


Zusätzliche Einstellungen für Einlesen eines Feldes

Verhalten nach Abbruch der Eingabe mit ESC

Sprungziel : Übergeordnetes U-Menü

## 5.5. Montage des Evo 4.3 und 4.6 Terminal


Die Wandmontage erfolgt mittels einer Wandhalterung. Diese wird über 3 Befestigungspunkte an der Wand befestigt.




### 5.5.1. Montagehöhe des Evo 4.3 und 4.6 Terminal

Je nach Personengröße wird eine Installationshöhe von 1,20 bis 1,40 m empfohlen.

Wenn das Gerät mit Fingerscanner ausgestattet ist, sollten Sie das Gerät 5 cm bis 10 cm höher anbringen.



## 5.5.2. Alle Maßangaben für das EVO 4.3 und 4.6 Terminal



Produkt / product	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
EVO 2.8 Pure ohne FP / without FP	1350	1260	1290	90	60	60	60	86	50	106
EVO 2.8 Pure mit FP / with FP	1250	1160	1190							
EVO 3.5 Pure ohne FP / without FP	1350	1260	1290	90	60	60	60	86	50	106
EVO 3.5 Pure mit FP / with FP	1250	1160	1190							
EVO 4.3 ohne FP / without FP	1350	1193	1218	157	132	82	92	150	60	168
EVO 4.3 mit FP / with FP	1250	1093	1118							
EVO 7.0 ohne FP / without FP	1350	1240	1275	110	75	82	92	150	60	168
EVO 7.0 mit FP / with FP	1250	1140	1175							

alle Angaben in mm / all specifications in mm

Die passende Bohrschablone finden Sie hier:

[https://www.datafox.de/downloads-evo-line-43.de.html?file=files/Datafox\\_Devices/Downloads\\_Module\\_Zubehoer/230\\_Montage/115001%20EVO%204.3%20Bohrschablone.pdf](https://www.datafox.de/downloads-evo-line-43.de.html?file=files/Datafox_Devices/Downloads_Module_Zubehoer/230_Montage/115001%20EVO%204.3%20Bohrschablone.pdf)

Tischständer:


[https://www.datafox.de/downloads-evo-line-43.de.html?file=files/Datafox\\_Devices/Downloads\\_Module\\_Zubehoer/230\\_Montage/11x081%20EVO%20Tischstaender%20BG%20%2B%20Geraete.pdf](https://www.datafox.de/downloads-evo-line-43.de.html?file=files/Datafox_Devices/Downloads_Module_Zubehoer/230_Montage/11x081%20EVO%20Tischstaender%20BG%20%2B%20Geraete.pdf)

## 5.6. Anschluss EVO 4.3 und 4.6

### 5.6.1. Steckerbelegung EVO 4.3 und 4.6

Das EVO 4.3" Multifunktionsterminal verfügt über 7 Modulplätze, welche entsprechend der Preisliste mit frei wählbaren Modulen bestückt werden können.

Nachfolgend wird eine Beispielbestückung dargestellt:



Steckerleiste V4.x Evo 4,3"

Bezeichnung	Modul	PIN	Beschreibung
Digital IO 1x digi. IN 1x digi. OUT	M1	4-5 1-3	Standard: 1 digitaler Eingang 1 digitaler Ausgang mit Wechsler -Kontakt
RS485 für ZK	M2	1	GND
		2	A RS 485 für Zutrittskontrolle
		3	B RS 485 für Zutrittskontrolle
		4	12 V
Digital IO 4x digi. IN	M3	1	1 digitaler Eingang
		2	2 digitaler Eingang
		3	3 digitaler Eingang
		4	4 digitaler Eingang
		5	GND
RS485 für Haupt- kommunikation	M2	1	GND
		2	A RS 485 für HK
		3	B RS 485 für HK
		4	nicht belegt
Digital IO 1x digi. IN 1x digi. OUT	M5	4-5 1-3	Standard: 1 digitaler Eingang 1 digitaler Ausgang mit Wechsler -Kontakt
Modulplatz 6 RS 232 Mini-DIN M004	M6	1	TXD
		2	RXD
		3	+ 5 V
		4	Ground / GND
Modulplatz 7	M7		TCP/IP - LAN RJ 45

## 5.6.2. Spannungsversorgung des EVO 4.3 und 4.6

### 5.6.2.1. Spannungsversorgung über Netzteil

Die Versorgungsspannung geschieht mittels eines Netzteils 12V DC / 18 W.

Das Terminal selbst, kann mit einer Versorgungsspannung von 24 V DC versorgt werden.

**Achtung!** Bei der Verwendung der ZK-Erweiterung wird die Versorgungsspannung direkt für die ZK-Module weiter gereicht. Diese darf dann 12 V nicht überschreiten.

#### Das Netzteil:



### 5.6.2.2. Spannungsversorgung über POE

Optional können die Geräte mit einem POE-Modul (Art. Nr: 115117) ausgestattet werden. Es gibt 2 Standards die bei der EVO-Line unterstützt werden.

PoE-Standard		Leistung pro Port	nutzbare Leistung
PoE	IEEE 802.3af	15,4 Watt	12,95 Watt
PoE+	IEEE 802.3at	25,4 Watt	21,90 Watt

Erfolgt die Spannungsversorgung über POE, kann bei angeschlossener Zutrittskontrolle auch ein Externer Leser über den Anschluss der ZK mit versorgt werden.

### 5.6.2.3. Wichtige Hinweise für die Nutzung von POE

Auf was ist zu achten?


Als erstes müssen Sie feststellen, welche Hardwaregeneration Sie über POE betreiben möchten. Hardware V4, V3, V2 oder V1. Wie Sie das feststellen, finden Sie hier: [Link](#)

#### **Hardware V4:**


Bei der Hardware V4 kann optional POE bestellt werden. Unabhängig davon, ob diese Option bestückt ist, können Sie die Geräte direkt an ein POE Netzwerk anschließen.

Dabei spielt es keine Rolle, ob die Einspeisung über den Switch direkt erfolgt oder über einen POE- Einspeiser.

#### **Variante 1: „Einspeisung POE“ direkt über den POE-Switch:**



#### **Variante 2: „Einspeisung POE“ über einen separaten Einspeiser:**




### Hardware V3, V2 oder V1:


Bei dieser Hardware kommt ein Lantronix XPort für die Kommunikation im IP-Netzwerk zum Einsatz. Bei diesem Produkt darf laut Herstellerangabe auf keinen Fall die POE-Spannung direkt angelegt werden, sondern nur über einen POE-Splitter mit POE betrieben werden.

**! Achtung:** Sie dürfen das Netzkabel mit POE nicht direkt an die LAN Buchse anschließen. Dies kann zur Zerstörung des LAN Anschlusses (XPort) führen. Der XPort ist nicht POE kompatibel.

Variante 1: „Einspeisung POE“ über den POE-Switch und angeschlossenen Splitter:



Variante 2: „Einspeisung POE“ über einen separaten Einspeiser:



## Welche Hardware habe ich vorliegen?

Möglichkeit 1:



Schauen Sie auf das Typenschild. Dies finden Sie auf der Rückseite des Gerätes. Hier ein Beispiel für einen PZE-MasterIV **V3**.

Möglichkeit 2:

Am Gerät selbst, haben Sie die Möglichkeit im BIOS-Menü sich über die Firmware des Gerätes zu informieren. Diese gibt aufgrund Ihrer Kennung „04.XX.XX“ genaue Auskunft, um welche Hardware es sich handelt.

Hardware **V4** = Firmware 04.03.XX

Hardware **V3** = Firmware 04.02.XX


Hardware **V2** = Firmware 04.01.XX

Hardware **V1** = Firmware 04.01.XX


Wie Sie das Biosmenü öffnen, finden Sie Kapitel „Aufbau BIOS-Menü“.

Möglichkeit 3:

Lesen Sie mit dem aktuellsten DatafoxStudioIV die Firmwareversion aus:



Klicken Sie auf:  
„Konfiguration“  
->  
„Gerätekonfiguration (BIOS)“  
dann auf „Lesen“



4  
Konfigurationsmodule  
besonders durch die variable Bestü-  
n zur Verfügung.  
ig stehenden Modulen bestückt

werden.


Abhängig von der Größe des Moduls belegen die einzelnen Module ein oder zwei Modulplätze. So benötigt z.B. das GPRS (Mobilfunk) 2 Modulplätze und ein Relais-Modul nur einen Modulplatz.

### Übersicht über die Modulbaugruppen:

Modul Bezeichnung	benötigte Modulplätze	Beschreibung im Bios Modul_Nr.:	Max. mögliche Anzahl des Moduls	Artikel Nr. für den Stecker	Aufdruck & Farbe
RS 232 - mini DIN Barcode	1	032 Serial Port mini DIN 5V max. 500 mA	1		
RS 485 Zutritt	1	014 RS485 + 12V Supply Max. 500 mA	3	A310000 4-01	<b>485</b> ↓ A B ↓
RS 485 Hauptkommunikation	1	035 RS 485 Com Port	1		
GPRS Mobilfunk	2	Mobile MC 55i	1		
TCP/ IP	1	011 Ethernet Port	1		
WLAN	1	001 WLAN Red Pine	1		
2x digital Out	1	005 Relais Output	8	A310000 5-01	<b>Relay-2</b> 
1x digital In + 1x digital Out	1	012 Digital In-/Output	8		<b>ZK-Opt</b> 
4x digital In	1	006 Digital Input	8	A310000 5-02	<b>Dig-in-4</b> 1 2 3 4 ↓
4x analog In	1	008 Analog Input	8	A310000 5-03	<b>Ana-in-4</b> 1 2 3 4 ↓

Wie viele Modulplätze in dem jeweiligen Datafox Gerät zur Verfügung stehen, finden Sie im Gerätehandbuch unter dem Kapitel „Geräte-Anschluss“.


### 5.6.3.2. Bestückung von Modulen aus Gerät lesen



Klicken Sie auf:  
„Konfiguration → Gerätekonfiguration Bios“  
dann  
klicken Sie auf „Lesen“.

## Anzeige im Bios:

Hier werden Ihnen alle Module angezeigt, die im Gerät eingebaut sind. Gleichzeitig erhalten Sie die Information, an welchem Modulplatz was bestückt ist und wo sich welcher Ein- Ausgang befindet.




### Beispiel 1:

- Modulplatz = M1
- digitaler Eingang 1 bis 4
- Modul\_Nr.: = 006

### Beispiel 2:

- Modulplatz = M4
- analoger Eingang 5 bis 8 (für das Setup)
- Modul\_Nr.: = 008 Analog Input

## Beispiel Typenschild einer IO-Box V4:




Hier sehen Sie, dass die IO.Box V4 über **8** Modulplätze verfügt. Diese können nun individuell bestückt werden.

### Ausnahmen:

- Modulplatz 8, nur an diesem geht TCP/IP
- Wird auf TCP/IP verzichtet, kann hier auch ein anderes Modul bestückt werden.
- RS 485 für Zutritt können max. 4 Module bestückt werden.

### 5.6.3.3. Wichtige Modulinformationen vom Gerät auslesen



Klicken Sie auf:  
 „Konfiguration → Gerätekonfiguration Bios“  
 dann auf „Status“ danach  
 klicken Sie auf „Lesen“.

#### Device configuration (BIOS)

\* Com\_3\_fest [ COM3 ]

##### Device

- Status
- BIOS
- LAN MasterIV
- WLAN MasterIV

```

[SETUP]
Status=Running
Name=IO_BOX_AIN_DigIN_2xRel.aes
1 Time=2017-01-30 09:17:44
2
3 [IN]
4 Status=00000000-
5
6 [CNT]
7 Values=-
8
9 [OUT]
10 Status=000
11
12 [ANALOG]
13 Values=0.01 V, 0.01 V, 0.01 V, 0.01 V, 0.01 V
14
15 [TIMER]
16 Time to next trigger 1 (2)
17
18 [MEMORY]
19 Size=4194304
20
21 [RECORDS]
22 Size=786432
23 Free=785980 (99%)
24 Used=452 (1%)
25 Count=4
26
27 [LAN]
28 Mac=E4-F7-A1-00-0B-5E
29 Ip=192.168.1.122
30 Mask=255.255.255.0
31 Gateway=0.0.0.0
  
```

Hier werden Ihnen eine ganze Reihe wichtiger Informationen zum Terminal ausgegeben.  
Hier einige Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen:


- 1) Name des Setup, diesen erhalten Sie auch beim Auslesen wieder.
- 2) Datum, an dem das Setup in das Gerät eingespielt wurde.
- 3) Zustand der digitalen Eingänge. Alle Eingänge die physikalisch vorhanden sind und im Setup definiert sind, werden hier mit den Zustand angezeigt.
  - a. 00000000 = Im Setup definierte digitale Eingänge
  - b. 0 = Eingang auf low (logisch 0)
  - c. 1 = Eingang auf hi (logisch 1)
- 4) Sind im Setup Zähler über digitale Eingänge definiert, so wird hier der aktuelle Zählwert angezeigt
- 5) Zustand der digitalen Ausgänge: Ausgang 1 ist hier links nach rechts fortlaufend.
- 6) Analogeingänge von links nach rechts mit jeweilig aktuell anliegender Spannung.
- 7) Zustand / Laufzeit von verwendeten Timern
- 8) Anzahl der gespeicherten Datensätze im Gerät und belegter Speicher.

### 5.6.3.4. Anschluss der einzelnen Modulbaugruppen


In den nachfolgenden Bildern wird der Stecker für die verschiedenen Anschlüsse in schwarz dargestellt. Die mitgelieferten Stecker sind mit Beschriftung und weiß.

Der Anschlussstecker / Buchse für die Modulbaugruppe hat immer folgende Belegung:

Buchse am Gerät



Der Stecker kann nur in einer Richtung eingesteckt werden und ist somit verpolungssicher.




An diesem Stecker können folgende Querschnitte angeschlossen werden:

Massive Drähte = 0,8mm<sup>2</sup>

Flexible Drähte = 0,6mm<sup>2</sup>

Zum Lösen der Leitung nutzen Sie bitte einen kleinen Schraubendreher. Massive Drähte können durch leichtes hin- und herdrehen am Draht und Stecker gelöst werden.


### 5.6.3.5. Analogeingänge, 4 mal analog IN



### 5.6.3.6. 2 mal digital Out

#### Anschlussbeispiel:

(Anschluss einer Signalleuchte und einer Signalleuchte über einen potentialfreien Kontakt):




### 5.6.3.7. 1 mal digital Out 1x digital IN

Anschlussbeispiel (Anschluss einer Signalleuchte und eines Türkontakts):

max. 30V

0 - 1,5 V Eingang logisch 0

3,5 V - 30 V Eingang logisch 1




### 5.6.3.8. 4 mal digital IN

Anschlussbeispiel (Anschluss von 4 Kontakten):



### 5.6.3.9. RS-485 Bus für ZK

Mit der Option Zutrittskontrolle ist der Anschluss für Externe Leser am Gerät vorhanden.  
Die Belegung des Steckers sieht wie folgt aus:



**Hinweis:**  
Die **12 V** liegen sofort nach einschalten der KYO-Inloc an.  
Die Zutrittskontrolle wird aber erst aktiv, wenn die Zutrittslisten übertragen wurden.

Weiterhin ist der Anschluss für einen digitalen Ein- und Ausgang vorhanden.  
Die Belegung des Steckers sieht wie folgt aus:



Wie die einzelnen Zutrittskomponenten angeschlossen bzw. verdrahtet werden, finden Sie im Kapitel [„Zutrittskontrolle“](#)

## 5.7. Kommunikationsarten der V4 Geräte



### Achtung:

Die Kommunikationsart des Gerätes ist abhängig von dessen Ausstattung.  
Hier sind alle Kommunikationsarten aufgeführt, welche in den Geräten möglich sind.



### Hinweis:

Datafox-Geräte sind in der Lage, die Daten verschlüsselt zu übertragen.  
Mehr zu diesem Thema finden Sie im Handbuch „[DatafoxStudioIV](#)“.

### Die Umschaltung der Kommunikation kann erfolgen:


1. über Systemmenü Bios am Gerät
2. ab Firmware 04.02.04 im Setup mit der Feldfunktion „Kommunikation umschalten“. Mehr hierzu finden Sie im Handbuch [DatafoxStudioIV](#).

### Mögliche Kommunikationsarten sind:

1. USB (an PC)
2. USB Host, Daten auf USB-Stick speichern
3. TCP/IP über LAN
4. TCP/IP über das Internet (per HTTP)
  - a. Level 0
  - b. Level 1 mehr dazu in der Doku „[Datafox SDK Kommunikation HTTP\(S\)](#)“
5. TCP/IP über WLAN
6. GPRS Verbindung über das Mobilfunknetz

### 5.7.1. Kommunikation der V4 Geräte über USB

Die Geräte der EVO-Line sind standardmäßig mit einer USB Schnittstelle ausgestattet. Die Geräte sind mit einem Micro-USB-B Anschluss ausgestattet. Dieser kann direkt mit dem PC verbunden werden.




### Achtung:

Für die Kommunikation mit den Evoline Terminals über USB ist zu beachten, dass es sich bei der USB-Schnittstelle des Terminals um einen Typ-B Anschluss handelt. Das heißt, dass das Terminal im Slave-Modus arbeitet und kann daher keine anderen USB-Geräte verwalten.


### 5.7.1.1. Automatische Erkennung über USB für V4 Terminals

Wird das Terminal über USB an einen PC angeschlossen, so erkennt dies das Terminal und stellt die Hauptkommunikation auf USB um.

Das DatafoxStudioIV erkennt das Gerät ebenfalls automatisch und meldet dies in der Taskleiste:



Das neu erkannte Gerät wird automatisch in die Verbindungsliste eingetragen.



Am Gerät selbst sehen Sie das Symbol für die Verbindung USB:



Somit fällt das zum Parametrieren der Geräte notwendige Aufrufen des Terminal→Systemmenü zum Umschalten der Kommunikation weg.

**Besonders praktikabel ist dies für die Boxengeräte.** Hier musste das Gerät über einen „Neustart“ und „Wechsel in das Biosmenü“ erzwungen werden.

Dies spart bei der Parametrierung der Geräte erheblich Zeit.

#### Hinweis:




Wenn das Gerät per USB am PC angeschlossen ist, erfolgt keine Kommunikation über eine andere Schnittstelle wie Mobilfunk, IP etc.

Wird USB wieder entfernt, schaltet das Gerät selbstständig auf die vorher eingestellte Hauptkommunikation um.



## 5.7.1.2. USB Treiberinstallation für Datafox Geräte HW V4

### Installation für Windows 7, 8, 8.1 und 10.

Der USB Treiber ist ein kleiner Installer, der alle erforderlichen Einstellungen übernimmt. Führen Sie diese .exe einfach aus:



Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm:



#### Achtung:

Es sind nur die zum Gerät mitgelieferten Treiber zu verwenden.




#### Hinweis:


Bei der Installation der Software „DatafoxStudioIV“ wird am Ende der gleiche Treiber automatisch mit installiert.

## Treiberinstallation USB mit Windows XP

Nachdem Sie den MasterIV an den PC angeschlossen haben, wird das Terminal als neues USB-Device erkannt und es beginnt die Installation der mitgelieferten USB-Treiber.



Nachdem Sie den MasterIV an den PC angeschlossen haben, wird das Terminal als neues USB-Device erkannt und es beginnt die Installation der mitgelieferten USB-Treiber.



## Treiberinstallation USB mit Windows XP


Wählen Sie den Ordner aus, in dem sich der mitgelieferte Treiber befindet.



Installation der Treiber für den virtuellen COM Port. Bei diesem Installationsschritt erhalten Sie die Meldung, dass der Treiber den Microsoft Logo-Test nicht bestanden hat. Hier müssen Sie auf „Installation fortsetzen“ klicken, um den Treiber nutzen zu können.



Im Geräte-Manager ist nun ein zusätzlicher COM Port vorhanden „Datafox Virtual COM Port“. Über diesen COM Port können Sie mit dem DatafoxStudioIV oder Ihrer eigenen Anwendung über die DFCOMDLL.dll eine Verbindung zum MasterIV Gerät aufbauen.



## 5.7.2. Kommunikation über USB-Stick (Host)

Um Daten von dem Gerät auf einen USB- Stick übertragen zu können, muss das Gerät über die Option „USB-Host“ verfügen. Sie sehen dies an diesem Ausschnitt.



Der Stick muss in **FAT(32)** formatiert sein.



Der USB- Stick wird automatisch erkannt. Hierzu muss die Hauptkommunikation auf USB-Host stehen. Sie sehen die direkt im Display an diesem Symbol (Icon) . Umstellen können Sie die Kommunikation im Biosmenü des Gerätes.

### USB - Stick konfigurieren:

Der USB-Stick wird mit Hilfe des Datafox-StudioIV konfiguriert. Sie finden den Menüpunkt im StudioIV unter „Konfiguration“->USB-Stick konfigurieren. Weitere Erläuterungen finden Sie im Handbuch DatafoxStudioIV.



#### Hinweis:

Wir empfehlen die Verwendung eines Passwortes für die Kommunikation zwischen USB-Stick und Gerät.



#### Achtung:

Die USB - Verbindung zum PC darf nicht gleichzeitig mit dem Lesen des USB - Sticks erfolgen. Entfernen Sie das Verbindungskabel USB- zum PC.



#### Achtung:


Listen der Zutrittskontrolle können einzeln übertragen werden, Bedienungslisten müssen immer komplett übertragen werden. D.h. alle im Listen die im Gerät über das Setup definiert wurden, müssen auf dem Stick vorhanden sein.

### 5.7.2.1. Fehlermeldungen bei USB-Stick (Host)

Fehlercode	Bitte diese Tabellen verwenden
1	<b>Fehler beim Lesen</b>
2	<b>Fehler beim Schreiben</b>
3	<b>Fehler in der Kommunikation, keine Antwort vom USB Host</b>
4	<b>Fehler beim Verzeichniswechsel</b>
5	<b>Fehler beim Prüfen auf USB Stick</b>
6	<b>Fehler bei der Suche eines Verzeichnisses</b>
7	<b>Fehler beim Anlegen eines Verzeichnisses</b>
8	<b>Fehler beim Handle aushandeln</b>
9	<b>Fehler beim Öffnen einer Datei war das Verzeichnis nicht vorhanden</b>
10	<b>Fehler der Pfad ist ungültig</b>
11	<b>Fehler Datei bereits geöffnet</b>
12	<b>Fehler beim Öffnen der Datei</b>
13	<b>Fehler beim Schließen der Datei</b>
14	<b>Fehler beim Schließen der Datei, Handle falsch</b>
15	<b>Fehler beim Prüfen des Handles, Handle außerhalb des gültigen Bereichs</b>
16	<b>Fehler beim Prüfen des Handles, Datei ist nicht offen</b>
17	<b>Fehler Datei ist schreibgeschützt</b>
18	<b>Fehler Datensatzbeschreibung des Daten ist ungültig</b>
19	<b>Fehler beim Firmwareupdate</b>
20	<b>Fehler kein USB Stick angeschlossen</b>
21	<b>Falsches Kommunikationspasswort</b>
22	<b>Keine Listen</b>

### 5.7.3. Kommunikation über TCP / IP


Die Einstellung der LAN / WLAN Parameter erfolgt über das DatafoxStudioIV unter dem Menüpunkt „Konfiguration“ → „LAN- / WLAN – Konfiguration (\*.df0)“.



Die LAN / WLAN Konfigurationen werden in einer Datei mit der Endung „\*.df0“ abgelegt. Hier haben Sie nun die Möglichkeit die Datei zu bearbeiten, in das Datafox-Gerät zu laden (hochladen) oder aus dem Gerät zu lesen (runterladen). Beim Lesen der WLAN Einstellung aus dem Gerät wird die aktuell angegebene Datei überschrieben.

In dem Register allgemein stellen als erstes ein mit welcher Hauptkommunikation das Gerät ausgestattet ist.

- Gerät mit LAN (Die erste Konfiguration ist für LAN Anschluss)
- Gerät mit WLAN
- Gerät mit LAN und WLAN (Die erste Konfiguration ist für den LAN Anschluss)



**Achtung:** Für TimeboyIV gilt, es darf nur die Einstellung wLan genutzt werden.

LAN 
  wLAN 
  LAN und wLAN 
     
  LAN 
  wLAN 
  LAN und wLAN

### 5.7.3.1. Kommunikation TCP / IP über LAN

Auf der Registerkarte „LAN“ können Sie die IP-Einstellungen vornehmen.

Geben Sie hier die gewünschte IP - Adresse, Subnet und wenn benötigt ein Gateway an.

Bei Geräten mit Display, kann die IP-Adresse auch direkt am Gerät eingegeben werden. Drücken Sie ESC und ENTER gleichzeitig um in das Bios-Menü des Geräte zu gelangen. Bei Geräten ohne Tastatur drücken Sie länger auf das Logo.

Mehr finden Sie im Kapitel „Bios-Menü“.

### 5.7.3.2. Kommunikation TCP / IP über WLAN


Diese Übersicht zeigt Ihnen, welche WLAN Verfahren unterstützt werden.

**Nicht** Unterstützt wird WPA (Vorgänger vom WPA2).

**Nicht** Unterstützt wird multiple-input multiple-output (MIMO)

**Nicht** Unterstützt werden 5 GHz Verbindungen und auch keine Mischbetrieb 2,4GHz / 5 GHz.

**Nicht** Unterstützt wird die Authentifizierung via WPA2 Enterprise nach IEEE 802.1x



**Achtung:**  
 ! Wir können nicht jeden auf dem Markt befindlichen Access-Point Testen.  
 • Daher ist es uns nicht möglich, einen Verbindungsaufbau zu jedem AP zu garantieren.

**Achtung:**  
 ! [multiple-input multiple-output](https://en.wikipedia.org/wiki/Single-input_single-output_system) (MIMO) wird nicht unterstützt. Wenn Sie den AP von b/g/n zu b/g umschalten, wird automatisch nur SISO verwendet.  
 • [https://en.wikipedia.org/wiki/Single-input\\_single-output\\_system](https://en.wikipedia.org/wiki/Single-input_single-output_system)

Bei der Einstellung der Verschlüsselung AES oder WEP wird immer nur eine Art verwendet. Die Einstellung AES+WEP bedeutet bei machen AP's, dass erst eine AES Verschlüsselung durchgeführt wird und danach noch zusätzlich mit WEP verschlüsselt wird. Stellen Sie für diesen Fall nur AES ein.

### 5.7.3.3. Einstellen der WLAN Parameter

Wählen Sie hier die Konfiguration bzw. den Standort, für den Sie die WLAN Parameter einstellen möchten.

Geben Sie hier die IP-Adresse für das Gerät ein. Diese muss für jeden Standort gleich sein.

Hier können alle Einstellungen vorgenommen werden, die für ein AP notwendig sind. Mit dem **Ad-hoc**-Mode können Sie eine direkte Verbindung zum PC herstellen.

Ist ein Key hinterlegt, so wird Ihnen dies so angezeigt

Setzen Sie diesen Haken, so erhöht sich die Akkulaufzeit deutlich, sofern ein Betrieb mit Akku beim Gerät vorgesehen ist. **Wichtig bei TimeboyIV!**

Ein Scan (Suche) nach APs, wird nach einem Verbindungsabbriss erst nach dieser eingestellten Zeit durchgeführt. Beachten Sie dazu die nachfolgende Achtung Box!

**Achtung:** Eine Suche nach einem neuen AP, benötigt sehr viel Energie und entleert den Akku dadurch. Vermeiden Sie eine dauernde Suche nach einem AP, wenn das Gerät im Grenzbereich arbeitet, in dem Sie die Pause zwischen den Scans nach neuen APs großzügig wählen (80-120s). An den meisten AP gibt es die Möglichkeit das „Beacon Interval“ einzustellen. Je höher dies eingestellt ist, umso weniger Strom benötigt der TimeboyIV. Empfehlung: Bacon Interval >300ms.

Die gesamte Datei, mit allen Einstellungen wird in das Gerät übertragen. Verfügt das Gerät über ein Display, kann im Bios-Menü → Kommunikation → WLAN kann der Standort gewählt werden. Je Standort wird eine eigene Konfiguration für die WLAN – Anbindung hinterlegt. Der User hat somit keinen Einblick auf die Einwahlparameter an den verschiedenen Standorten.


**Hinweis:** Bei automatischer Wahl der Konfiguration / Standort, wird immer zuerst versucht, die Verbindung mit dem Default-Schema aufzubauen.

### 5.7.3.4. Standortauswahl im Bios-Menü-WLAN

Alle erreichbaren WLAN-Netzwerke werden im Bios angezeigt.

Für diese Netzwerke ist eine Konfiguration hinterlegt und kann ausgewählt werden.

Diese zwei Netzwerke wurden vom WLAN-Modul gefunden, aber es liegen dafür keine Einwahldaten vor.



### 5.7.3.5. Empfohlene Einstellung

Wir empfehlen folgende Einstellung:

- WPA2
- AES
- Shared/PSK

Datafox nutzt folgende AP intern zum Testen:

- Longshine LCS-WA5-45 IEEE802.11g
- WatchGuard XTM WEB UI
- Longshine IEEE802.11n
- TP-Link WR841N v6/v7 00000000

Einstellung Access-Point

Encryption: **WPA2 Mixed**

WPA Cipher Suite:  TKIP  AES

WPA2 Cipher Suite:  TKIP  AES

WPA Authentication Mode:  Enterprise (RADIUS)  Personal (Pre-Shared Key)

Pre-Shared Key Format: Passphrase

Pre-Shared Key:

Disable Wireless LAN Interface

Band: 2.4 GHz (B+G)

AP Mode Type: AP

**SSID: Datafox WLAN TEST**

Country: Europe(ETSI)

Channel Number: 2

Associated Clients:

Einstellung StudioIV\_WLAN-Gerät

**wLAN-Konfiguration**

SSID setzen: **WAP-20120814** max. 32 Zeichen

Typ:  Ad-hoc  Infrastructure (Access Point)

Country Code: Others (GER, GB, NL, ...) Channel: Channel-3

**wLAN-Netzwerksicherheit**

Security: WPA2/802.11i Authentication: Shared/PSK

Encryption: AES TX-Key: 1

Key-Typ:  Hex  Passphrase max. 63 Zeichen.  Bei Eingabe sichtbar schalten.

Key: **Bitte geben Sie hier Ihren Schlüssel ein.**

**Optionen**


Power Save aktivieren. (Modul reagiert ggf. langsamer)

Auszeit zwischen Verbindungs-Versuchen, neue Suche APs: 60 30 - 65000 s


### 5.7.3.6. Ad-hoc Mode

Mit dem Ad-hoc Mode ist es möglich, eine direkte Verbindung zwischen einem PC und dem Time-boyIV aufzubauen. Folgende Einstellungen sind dafür notwendig:

- ▶ Wählen Sie im Bios Menü → Kommunikation → WLANRS9110 → Standardeinst. laden.
- ▶ Stellen Sie die Kommunikation auf WLAN um.
- ▶ Scannen Sie nach Drahtlosnetzwerken (Das Gerät meldet sich mit Datafox-MasterIV).
- ▶ Klicken Sie das Netzwerk an und anschließend auf verbinden.
- ▶ Geben Sie den Schlüssel „Datafox-Geisa“ ein.
- ▶ Die IP-Adresse, die im Gerät als Standard (default) hinterlegt wird ist: 192.168.1.10
- ▶ Konfigurieren Sie Ihr Netzwerk so, dass der IP-Adressbereich zueinander passt.
- ▶ Klicken Sie dazu auf:



- ▶ Nun können Sie das Gerät unter der IP-Adresse 192.168.1.10 erreichen.



#### **Achtung:**

Im Ad-hoc Mode gibt es keine Möglichkeit der Energiesparoptionen. Verwenden sie diesen möglichst nur zum Einrichten des Gerätes.



Das WLAN-Modul ist nur an, wenn die Kommunikation auch auf diese eingestellt ist. Der Stromverbrauch des Moduls bei anderen Kommunikationsarten ist null.


Im Ad-hoc Mode ist nur WEP Verschlüsselung möglich.

### 5.7.3.7. Verbindung der Terminals via TCP/IP DNS / DHCP


Um ein Datafox EVO-Gerät über den Hostname zu erreichen sind zunächst einige Einstellungen im DNS-Server notwendig. (In unserem Beispiel Fall Windows-Server 2012)

Es muss ein neuer Host (A)-Wert erstellt werden:

Abkürzung	Beschreibung
Name	Der Name des Gerätes Er setzt sich zusammen aus der Gerätebezeichnung und der Seriennummer „GerätXX-Seriennummer“ Beispiel: „Evo28-1652“ „EVO43-8552“
Vollqualifizierter Domänenname	Dies ist der Hostname der später eingegeben werden muss.
IP-Adresse	Hier muss die IP des Gerätes eingegeben werden
Verknüpfter PTR-Eintrag erstellen	Es muss ein verknüpfter PTR-Eintrag erstellt werden. Dazu einfach diesen Haken setzen.




Der Eintrag sollte dann so aussehen:



Name	Typ	Daten	Zeitstempel
ExklusivLinePC	Host (A)	192.168.123.94	20.09.2010 14:00:00
Evo35-4568	Host (A)	192.168.123.241	20.09.2010 14:00:00
Evo28-3198	Host (A)	192.168.123.242	

## Einstellung im Datafox Studio:



Hier wird der Hostname  
eingegeben.

Vor der Eingabe muss  
dieser Haken gesetzt wer-  
den.

## DHCP- Eintrag für Datafox Geräte

Steht ein Gerät auf DHCP, kann die IP Adresse und der Eintrag im DHCP Server wie folgt aussehen.

192.168.123.109	Evo43-36100.zentrale.datafox.de	10.07.2017 23:01:31	DHCP	e4f7a100000c		Vollzugriff
192.168.123.223	Evo43-1292.Zentrale.datafox.de	Reservierung (inaktiv)	Keine	e4f7a100072f	Testgeraet Le...	Vollzugriff
192.168.123.226	Support_ZK-Box V4	Reservierung (inaktiv)	Keine	e4f7a100073f		Vollzugriff
192.168.123.112	PZE-17358.zentrale.datafox.de	10.07.2017 23:51:21	DHCP	e4f7a1001964		Vollzugriff
192.168.123.125	Evo28-3705.zentrale.datafox.de	10.07.2017 14:05:02	DHCP	e4f7a100370d		Vollzugriff
192.168.123.72	Evo43-5002.zentrale.datafox.de	10.07.2017 22:58:05	DHCP	e4f7a1005070		Vollzugriff

Der Eintrag setzt sich wie folgt zusammen:

Gerät	Seriennummer	Domain	DHCP- Eintrag
EVO 2.5	10245	.zentrale.de	Evo25-10245.zentrale.de
EVO 3.5	10246	.zentrale.de	Evo35-10246.zentrale.de
AE-Master	10247	.zentrale.de	AE-10247.zentrale.de
PZE-Master	10248	.zentrale.de	PZE-10248.zentrale.de
EVO 4.3	10249	.zentrale.de	Evo43-10249.zentrale.de

## 5.7.4. Kommunikation über Mobilfunk

Der EVO 4.3 kann mit einem Mobilfunkmodem ausgerüstet sein. Damit ist die Kommunikation über das Mobilfunknetz möglich. Die Antenne befindet sich im Anschlussbereich des Gerätes und kann optional bei schlechtem Empfang durch eine externe Antenne ersetzt werden. Die SIM-Karte wird über den Anschlussbereich des Gerätes eingesteckt.

### Einsetzen der SIM-Karte beim EVO 4.3



### Einsetzen der Sim-Karte beim Gerät

Die SIM-Karte muss in dieser Lage in das Gerät eingesteckt werden.

Achten Sie auf die abgeschrägte Kante.

**! Achtung:**  
 Zum Einschieben ist ein Hilfsmittel in Form eines Stiftes oder Schraubendrehers notwendig. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie die SIM-Karte dabei nicht beschädigen.

Zum Herausnehmen muss die Karte noch etwas weiter eingedrückt werden. Nach dem Loslassen steht sie etwas über, so dass sie entnommen werden kann.

**👉 Hinweis:**  
 Wir empfehlen T-Mobile oder Vodafone als Provider für Mobilfunk einzusetzen! Unsere Erfahrung zeigt, dass bei anderen Anbietern mit häufigeren Einwahlen und damit auch verzögerter Datenübertragung und ggf. mit höheren Kosten gerechnet werden muss.

Informationen zu M2M:

[http://www.t-mobile.de/business/machinetomachine/m2m-im-einsatz/0,23219,26762-\\_,00.html](http://www.t-mobile.de/business/machinetomachine/m2m-im-einsatz/0,23219,26762-_,00.html)

### 5.7.4.1. Statusmeldungen für Mobilfunk am Display

Den Status der GPRS-/GSM-Verbindung kann man jederzeit in der Statusleiste am Display ablesen.


Pin	Bez.
0	Modem ist AUS
1	Initialisierung der Software
2, 3	Starten des Modems
4, 5	Initialisierung des Modems und SIM-Karten Prüfung
6	Falls PIN erforderlich, senden der PIN
7	Falls PUK erforderlich, senden der PUK
8	Erweiterte Initialisierung des Modems
9	Bios-Modus
10	Modem in Standby
12	Rufannahme
14	GSM Verbindung aktiv
15, 16	GSM Verbindung beenden
20	GPRS Standby, Einwahl erst, wenn Daten vorliegen
25	Verbindungsaufbau zum Provider (Attach)
30	GPRS Standby (warte auf Daten)
31	Verbindungsaufbau zum Server (Open)
32	Verbindung besteht zum Server (warte auf Daten)
33	Sende Daten an Server (HTTP)
34	Warte auf Quittung vom Server (HTTP)
35	Paket empfangen (TCP/IP)
36	Paket senden (TCP/IP)
37	Verbindungsabbau (Close)
38	Wartepause zwischen Verbindungsaufbauversuchen bei Active Mode
40	Sendepause nach Verbindungsfehler bis zu 15 Minuten
41 <sup>1)</sup>	Sendepause nach wiederholtem Verbindungsaufbau zum Provider bis zu 15 Minuten
42 <sup>1)</sup>	Kontingent zum Verbindungsaufbau für diesen Tag aufgebraucht
43	Im Gerät ist die http-Verschlüsselung aktiviert, im Server nicht
44	Akkuspannung zu niedrig, Modem abgeschaltet
45	Verbindung zum Provider nicht möglich bzw. Roaming nicht möglich
50	Verbindungsabbau mit Provider
55	Abschalten des Modems

## 5.7.5. Kommunikation per SMS

### 5.7.5.1. SMS versenden

Der EVO 4.3, der mit einem GPRS-Modem ausgestattet ist, ist in der Lage eine SMS zu senden. Voraussetzung dafür ist, dass die Hauptkommunikation auf „GPRS“ eingestellt ist.

Dazu wurde in der Parametrierungssoftware DatafoxStudioIV eine neue Feldfunktion „SMS versenden“



hinzugefügt. Siehe Bild:

Die SMS kann maximal 160 Zeichen lang werden.  
 Im Text der SMS können Werte des Gerätes verbaut werden.  
 %%: Das Prozentzeichen selbst.  
 %V1 bis %V8: Wert der Globalen Variablen.  
 %T1: Datum - Uhrzeit im Format 2012-08-07 12:13:14  
 %C1: Kurzbezeichnung des Gerätes. (PZE, AE, TIMEBOY, ...)  
 %C2: Seriennummer des Gerätes. (max. 10 Stellen)

Die Rufnummer, an die diese Nachricht gesendet werden soll, wird in einer GV (globalen Variablen) angegeben.



#### **Achtung:**

Geben Sie die Rufnummer immer mit einer Landesvorwahl an.  
 Bsp.: +49161458\*\*\*\*\*

Es werden bis zu 128 SMS im Gerät gespeichert. Kommt dann eine weitere hinzu, wird die älteste SMS gelöscht (Ringspeicher).


### 5.7.5.2. SMS empfangen

Datafox MasterIV-Geräte, die mit einem GPRS-Modem ausgestattet sind, sind nun in der Lage eine SMS zu empfangen.

Folgende Funktionen können dadurch realisiert werden:

- ▶ Anzeige, einer an das Gerät gesendeten SMS auf dem Display, wie es bereits durch DFCComSendMessage oder bei der HTTP-Rückantwort möglich ist.
- ▶ Aufforderung eine Serviceverbindung aufzubauen (identisch zur HTTP-Antwort)
- ▶ Eine Eingabekette in der Signalverarbeitung starten
- ▶ Einen Signalton ausgeben

**Bedingung** eine SMS zu empfangen ist, dass ein **KEY** in dem SMS-Text hinterlegt sein muss. Der Key für das Gerät, wird in der GPRS/HTTP .ini Datei hinterlegt.



**Werte der Variablen bearbeiten.**

Name	Wert
com.repeat	60
com.retention_time	60
http.alive	60
http.api	0
http.flags	0
http.record_state	-1
http.type	1.1
mobile.apn	internet.t-mobile
mobile.attach	32
mobile.errorlevel	0
mobile.password	tm
mobile.phone	*99***1#
mobile.resettrigger	32
mobile.roaming	1
mobile.simpin	0
mobile.simpuk	0
mobile.smskey	3ED79A229E9B32FEDF1B8A476DEC0685E86C198...
mobile.user	tm

**Erstellung des Wertes für die Systemvariable mobile.smskey**

Passwort :

Wert für SysVar :

**Hinweise:**

- Aus Ihrer Passwortangabe wird durch Betätigung des Buttons ein verschlüsselter Wert für die Systemvariable SMSKEY erstellt. Ihr Passwort liegt somit immer in einem unleserlichen Format zur Ablage in der Ini-Datei und Übertragung, vor.
- Das Passwort sollte mindestens 4 Zeichen umfassen und kann maximal aus 16 Zeichen bestehen.
- Möchten Sie das Passwort im Gerät löschen, erstellen Sie bitte einen Wert mit einem leeren Passwort und übertragen diesen.
- Möchten Sie die Standardeinstellung "Passwort ist Seriennummer des Gerätes" wiederherstellen, verwenden Sie bitte das Passwort "serial".
- Möchten Sie den Wert in der Ini-Datei löschen, leeren Sie bitte die Werte und übernehmen mit OK.

#### Textnachricht

Das Schlüsselwort welches in der SMS enthalten sein muss ist

message=Text1↵ Text Zeile2↵ Zeile3 usw.

&delay=10&key=12345

Hierbei bedeutet die 10, dass die Nachricht für 10 Sekunden angezeigt wird. Nach dem ↵ Zeichen wird jeweils automatisch ein Zeilenumbruch eingefügt. Wurde noch kein key im Gerät hinterlegt, muss die Seriennummer des Gerätes als key verwendet werden. Wird der key im Gerät gelöscht (leeres Passwort), so wird jede SMS angenommen.

Die jeweils letzte Nachricht können Sie im Bios-Menü unter „Allgemeine Informationen einsehen.

### Serviceverbindung

Der Inhalt der SMS ist analog zu dem der HTTP-Antwort vom WEB-Server. Bisher werden 3 Schlüsselworte unterstützt: **service**, **host** und **port**. Dem Schlüsselwort muss ein ‚=‘-Zeichen mit dem jeweiligen Wert folgen. Die einzelnen Felder wiederum werden mit dem ‚&‘-Zeichen getrennt. Mit dem Schlüssel **&service=1**, wird das Gerät veranlasst, eine Wartungsverbindung aufzubauen. Es wird versucht zu dem im Studio unter „Konfiguration->Systemvariablen Active-Mode“ eingestellten Server („Host“ und „Port“) eine Verbindung herzustellen. Optional ist es auch möglich, den Server direkt in der SMS anzugeben -> **host=**. Voreingestellt ist dann der Port 8000. Mit dem zusätzlichen Parameter **port=** kann auch dieser Wert in jeder SMS angepasst werden.

“&service=2“

**Achtung ! ist erst ab der Hardware V4 mit GPRS(Mobilfunk) mit FW 04.03.06.XX möglich.**

Bei der Verwendung von dem Parameter 2 wird die Serviceverbindung sofort aufgebaut.

Beispiele:

- a) **service=X&key=12345**
- b) **service=X&host=www.datafox.de&key=12345**
- c) **service=X&host=123.123.123.123&key=12345**
- d) **service=X&host=www.datafox.de&port=4711&key=12345**
- e)

In Beispiel a) wird zu dem im „Active-Mode“ hinterlegten Server eine Verbindung aufgebaut.

Bei b) und c) werden Verbindungen auf Port 8000 zum jeweils genannten Server aufgebaut.

Im letzten Beispiel wird versucht, eine Verbindung zum Datafox-Server an Port 4711 herzustellen.


## Eine Eingabekette in der Signalverarbeitung starten

Das Schlüsselwort, welches in der SMS enthalten sein muss, ist:  
**ek=Name&key=12345** (der Eingabekette).

Hierbei muss der **Name** der Eingabekette vollständig übereinstimmen, sonst wird diese nicht ausgeführt. Empfängt nun ein Gerät eine SMS mit diesem Text, so wird die Eingabekette ausgeführt. Ist ein Schlüssel hinterlegt, so wird natürlich auch dieser Benötigt **&key=12345**).


Die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, sind sehr zahlreich.  
 Beispiele:

Mit der SMS kann eine Türöffnung durchgeführt werden.



Überwachungsservice einer technischen Anlage bei Störung oä.

Sollte die Regelung des Füllstandes mal abweichen, kann dies durch eine SMS gemeldet werden. Das Datafox MasterIV soll hier nicht als Regler, sondern nur als Benachrichtigung bei einer Abweichung dienen. Bei Bedarf kann auch ein Eingriff erfolgen.



### **Achtung:**

Es gibt keine 100%ige Sicherheit, dass eine gesendete SMS auch beim Empfänger ankommt. Dies ist nur ein Beispiel, welches die Möglichkeiten darstellen soll.

## 5.7.6. Kommunikation der V4 Terminals über RS485


### 5.7.6.1. Anschluss RS485 zum PC



RS 485 zum PC  
bis 1000m




Passende Einstellung im DatafoxStudioIV für die Verbindung über RS 485:




COM-Port  
Siehe Geräte-Manager

Baudrate und Busnummer sind am Gerät im Bios-Menü einzustellen.

### 5.7.6.2. Anschluss EVO Terminal an RS485 über Comserver Lantronix



Passende Einstellung im DatafoxStudioIV für die Verbindung über RS 485:



IP und Port sind am Comserver einzustellen.

Baudrate 38400 und Busnummer sind am Gerät im Bios-Menü einzustellen.

Passende Einstellung im Comserver für die Verbindung über RS 485:

Port: hier als Beispiel 8000

**Endpoint Configuration:**

Local Port:   Auto increment for active connect

Remote Port:  Remote Host:

---

**Common Options:**

Telnet Com Port Cntrl:  Connect Response:

Terminal Name:  Use Hostlist:  Yes  No LED:

IP: hier als Beispiel 192.168.123.224

**Network Settings**

Network Mode:

**IP Configuration**

Obtain IP address automatically

Auto Configuration Methods

BOOTP:  Enable  Disable

DHCP:  Enable  Disable

AutoIP:  Enable  Disable

DHCP Host Name:

Use the following IP configuration:

IP Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:

DNS Server:

**LANTRONIX®** Firmware Version: V6.8.0.2  
MAC Address: 00-20-4A-FB-91-B1

**Serial Settings**

**Channel 1**

Disable Serial Port

**Port Settings**


Protocol:  Flow Control:

Baud Rate:  Data Bits:  Parity:  Stop Bits:

## 5.8. Anschluss der Zutrittskontrolle

### 5.8.1. Konfiguration der ZK / Übersicht

**Grundlage** der Zutrittskontrolle II sind Tabellen. In ihnen werden alle Informationen über die Hardwarekonfiguration des Zutrittskontrollsystems, Zutrittsberechtigung des Personals, Zeiträume (Aktivierung, Sperrzeiten, Feiertage, ...) hinterlegt. Dabei besteht folgender Zusammenhang zwischen den einzelnen Tabellen:



Die Tabellen werden in Form von Text-Dateien erstellt. Innerhalb der Dateien können Sie zur leichteren Administration Kommentare einfügen.

Beim Einsatz von Kommentaren ist zu beachten, dass innerhalb einer Kommentarzeile keine Feldwerte angegeben werden können und die Kommentarzeile mit einem Semikolon beginnen muss.

Eine Reader.txt (Reader Tabelle) könnte wie folgt aussehen:

ID	ZM	TM	RefLocation	RefAction	PinGeneral
1	1	320	0	1	0
2	1	000	1	2	0
3	1	010	2	3	0

## Feiertagssteuerung

Es ist jetzt in der ZK-II möglich, Feiertage beim Schalten der Relais zu berücksichtigen. Um Kompatibilität mit den älteren Versionen zu erreichen, muss auf der Setupseite Zutrittskontrolle 2 die Funktion, „Feiertage bei der Zeitsteuerung der Relais“ berücksichtigen, aktiviert werden. Um den Tabellenaufbau der Holiday-Liste nicht ändern zu müssen, werden nun in der Spalte Group statt einer Gruppen-ID die Action-ID des geschalteten Relais-Ausgangs angegeben. In die Spalte RefTime ist das für diesen Tag geltende Zeitmodell hinterlegt. Damit das MasterIV-Terminal die Action-ID von der Gruppen-ID unterscheiden kann, muss ein Minuszeichen (-) vor die „Action-ID“ eingefügt werden, was zur Folge hat, dass diese Action-IDs nur noch 3-stellig sein dürfen.

### Beispiel:

#### Action

ID	RefReader	PortOut	Elapse	RefTime
1	10	1	25	0
2	11	1	25	0
3	12	1	0	2

#### Holiday

Day	RefGroup „Action-ID“	RefTime
2012-05-01	1	3
2012-05-01	2	4
2012-05-01	-3	5

In der o.g. Action-Liste ist dem Türmodul mit der ID 12 das Zeitmodell 2 zugeordnet, welches den Port 1 des Moduls schaltet. Ist die separate Feiertagssteuerung im Setup aktiviert worden, wird nun in diesem Beispiel am 1. Mai 2012 nicht das Zeitmodell 2 auf den Relais-Ausgang angewendet, sondern das Zeitmodell 5.

## Erweiterte Parametrierung ZK-II

Der Wertebereich des Parameters ‚ActiveGeneral‘ wurde um den Wert 8 erweitert. Zusätzlich zur Generalberechtigung (Wert 9) wird, falls beim Benutzer hinterlegt und beim Leser aktiviert, eine PIN-Abfrage durchgeführt. Weiterhin wird bei beiden Konfigurationen der Ausweise mit dem ActiveGeneral-Werten 8 und 9 der Gültigkeitszeitraum des Ausweises geprüft.

Für die ZK-II stehen die Betriebsarten online, offline oder online/offline nach Timeout zur Verfügung. Beim Onlinebetrieb werden, im Gerät hinterlegte Konfigurationslisten nicht berücksichtigt. Ein Datensatz wird vom Server gelesen, ausgewertet und eine Aktion ausgelöst. Beim Offlinebetrieb werden die Konfigurationslisten des Terminals verwendet, um einer Person Zutritt zu gewähren oder zu verweigern. Online/Offline nach Timeout ist eine Kombination. Ist der Server nicht erreichbar, kann das Terminal über seine Listen entscheiden, ob eine Person Zutritt erhält oder nicht.

## Zeitsteuerung der digitalen Ausgänge für die MasterIV-Geräteserie

Es ist möglich die digitalen Ausgänge der MasterIV-Geräteserie zeitlich über Tabellen zu steuern. So kann beispielsweise eine Nachtabsenkung der Heizanlage, eine Hupensteuerung und vieles mehr realisiert werden.

Folgende Tabellen müssen dazu konfiguriert werden:

- ▶ Action
- ▶ Reader
- ▶ Time



### Achtung:

In der Tabelle „Time“ werden nur die ersten 32 Einträge bei einer Zeitsteuerung unterstützt.

### Beschreibung:

Jede auszulösende Aktion muss in der Tabelle „Action“ eingetragen werden. Die Tabelle „Action“ referenziert auf die Tabellen „Reader“ und „Time“. In der Tabelle „Reader“ wird das Modul hinterlegt, auf dem das Relais oder der Open Collector geschaltet werden soll.

Die Referenz auf die Tabelle „Time“ gibt an, wann geschaltet werden soll. Werden Start und Stoppzeitpunkt eingetragen, wird das Relais beim Überschreiten der Startzeit **ein-** und bei Überschreiten der Stoppzeit **ausgeschaltet**. Der Eintrag der Dauer **Elapse** in der Tabelle Action wird hierbei ignoriert.

Soll das Relais nur ein paar Sekunden auslösen, zum Beispiel für eine Hupensteuerung, muss die Stoppzeit auf „00:00“ gestellt werden. Wird nun die Startzeit überschritten, wird der entsprechende Ausgang für x Sekunden (RefTime in Action-Tabelle) geschaltet. Der Eintrag **Elapse** in der Tabelle „Action“ gibt jetzt die Einschaltdauer an.

### Beispiel:

Eine Hupe soll Montag bis Freitag morgens um **10.00** Uhr und nachmittags um **16.00** Uhr für **3** Sekunden auslösen. Die Hupe wird über das interne Relais des EVO 4.3 angesteuert.

Eine Heizungssteuerung soll an allen Wochentagen morgens um **07.00** Uhr in den „Tagbetrieb“ und abends um **19.00** Uhr in den „Nachtbetrieb“ geschaltet werden. Das entsprechende Relais befindet sich am Türmodul mit der Busnummer **2**.

### Reader.txt

ID	ZM	TM	RefLocation	RefAction	PinGeneral
1	1	320	0	0	0
2	1	020	0	0	0

### Time.txt

ID	Weekdays	TimeStart	TimeEnd
3	12345	10:00	00:00
4	12345	16:00	00:00
5	1234567	07:00	19:00

### Action.txt

ID	RefReader	PortOut	Elapse	RefTime
6	1	1	15	3
7	1	1	15	4
8	2	1	0	5

## 5.8.2. Beschreibung der Tabellen für die Zutrittskontrolle 2

Tabelle D2HLink\_55610 Reader (Liste aller im System installierten Geräte)

Bezeichner	Datentyp	Länge	Beschreibung
ID	Nummer (int)	4	Eindeutiger Schlüssel (Wert>0) der Reader Tabelle.
ZM (Zutrittsmaster) bzw. BusNr. ID	Nummer (int)	4	Die Zutrittsmaster ID ist in unseren Beispielen immer 1. Existieren in einem Zutrittssystem z.B. mehrere MasterIV, können diese in einem Tabellenzusammenhang abgebildet werden und es ist nicht nötig für jeden MasterIV eine separate Liste zu pflegen. Kommen an einem Gerät mehrere Bus-Stränge RS485 zu Verwendung, muss jeder weitere Strang mit Master ID + 1 eingetragen werden.
TM	Nummer (int)	3	Die beiden linken Ziffern (010) geben die Busnummer des Türmoduls an, die rechte Ziffer (010) enthält die Information über die Anschlussart. Eine 0 an dieser Position bedeutet, Anschluss über RS485, eine 1 heißt Anschluss über RS232 oder RS485 als Stich (abgesetzter Leser).
RefLocation	Nummer (int)	4	Gibt an, welchen Raum der Leser überwacht.
RefAction	Nummer (int)	4	Gibt an welche Aktion nach erfolgreicher Prüfung abgearbeitet wird.
PinGeneral	Nummer (int)	8	Kann eine Zahlenreihe enthalten mit der eine Person ohne Ausweis Zutritt erhält.

Tabelle **Identification** (Liste aller bekannten Ausweise)

Bezeichner	Datentyp	Länge	Beschreibung
ID	Text (ASCII)	20	Enthält die Ausweis-Nr., welche am TMR33-Gerät oder Terminal gelesen wird. Ausweis kann mehrfach vorkommen (ist mehreren Berechtigungsgruppen zugeordnet).
Group	Nummer (int)	4	Ordnet den Ausweis einer Berechtigungsgruppe zu.
Pin	Nummer (int)	8	Aktiviert, wenn ungleich 0, eine Pin-Abfrage. Bitte beachten Sie, dass die Pin nicht mit einer 0 beginnen darf. 0815 z.B. wäre ungültig!!
Duress/ Bedrohungs- code	Nummer (int)	4	Aktiviert, wenn ungleich 0, eine an die Pin anfügbare „Bedrohungs-Pin“, Das System setzt im eingegebenen Falle einen Datensatz ab, der von einer entsprechend entwickelten Software ausgewertet werden kann und Polizeiruf oder Pfortneralarm auslöst.
ActiveStart	Text (Date)	10	Der hier eingetragene Tag gibt den Beginn der Gültigkeit für diesen Ausweis an. (z. B. 2018-07-12 = yyyy-mm-dd)
ActiveEnd	Text (Date)	10	Der hier eingetragene Tag gibt das Ende der Gültigkeit für diesen Ausweis an. (z. B. 2007-07-12 = yyyy-mm-dd)
ActiveGeneral	Nummer (int)	1	Aktiviert oder deaktiviert diesen Ausweiseintrag. 0 = Ausweis gesperrt 1 = Ausweis aktiv 2 = Virtueller Ausweis (Verwendung nur über DLL) 3 = Zutritt nur über PIN Eingabe; Feld ID wird zu Pin, Feld Pin = 0 4= Pin = Bedrohungscode d.h. der Bedrohungscode wird anstelle der Pin eingegeben. 7 = EMA Schaltberechtigung 8 = Generelle Berechtigung (mit PIN-Abfrage) 9 = Generelle Berechtigung (keine PIN-Abfrage)

**Tabelle Location** (legt fest, welche Ausweisgruppe zu welcher Zeit in welchen Raum Zutritt erhält)

Bezeichner	Datentyp	Länge	Beschreibung
ID	Nummer (int)	4	ID des Raumes. Über diese Nummer nehmen alle anderen Tabellen bei Bedarf auf diese Datenzeile Bezug.
RefGroup	Nummer (int)	4	Verweis auf die Tabelle Identification. Kennzeichnet die zutrittsberechtigten Gruppe. Alle Ausweise dieser Gruppe haben zu diesem Raum Zutritt.
RefTime	Nummer (int)	4	Das Zeitmodell, in welchem berechnete Personen Zutritt erhalten. (0 = darf nicht verwendet werden)
RefTimeNoPin	Nummer (int)	4	Das Zeitmodell, zu dem eine zusätzliche PIN nicht eingegeben werden muss (in Stoßzeiten, etc.).

**Tabelle Time** (legt Zeitmodelle unter einer Nummer fest mit Wochentag und Gültigkeit von - bis)

Bezeichner	Datentyp	Länge	Beschreibung
ID	Nummer (int)	4	ID des Zeitmodells. Über diese Nummer nehmen alle anderen Tabellen, bei Bedarf, auf diese Datenzeile Bezug. ! Bei automatischer Zeitsteuerung werden nur die ersten 32 Einträge genutzt.
Weekdays	Nummer (int)	7	Gibt die Wochentage an, in welchen der nachfolgende Zeitraum gelten soll. Format: Max. 7 Stellen 1-7 z.B. 134567 = Montag, Mittwoch bis Sonntag)
TimeStart	Text (Time)	5	Der Startzeitpunkt für den Zeitraum. (Format 24h HH:MM)
TimeEnd	Text (Time)	5	Der Endzeitpunkt für den Zeitraum.

**Tabelle Holiday** (Festlegung von Sperrtagen, Feiertage und Betriebsurlaub)

Bezeichner	Datentyp	Länge	Beschreibung
Day	Text (Date)	10	Datum des Sperrtages. (Format: YYYY-MM-DD) Ist ein Sperrtag hinterlegt, gilt dieser erstmal immer für alle Gruppen.
RefGroup	Nummer (int)	4	Soll eine Gruppe an einem Sperrtag Zutritt erhalten, kann das hier definiert werden. Nur im Zusammenhang mit einem Zeitmodell.
RefTime	Text (Time)	4	Gibt das zugeordnete Zeitmodell an (0 = wird nicht verwendet). Während dieser Zeit wird der Zutritt gewährt. Hierdurch können auch „halbe Feiertage“, wie Silvester realisiert werden.

**Tabelle Event** (Zuordnung einer Action zu einem Signal an einem digitalen Eingang)

Bezeichner	Datentyp	Länge	Beschreibung
RefReader	Nummer (int)	4	Modul (Türmodul oder Master) auf dem sich der digitale Eingang befindet.
PortIn	Nummer (char)	1	Nummer des digitalen Eingangs auf dem Modul. Schaltet der digitale Eingang von Low auf Hi wird das Event ausgeführt.
RefAction	Nummer (int)	4	Referenz auf die Action, die ausgeführt werden soll (z. B. ein Relais schalten).
RefTime	Nummer (int)	4	Das Zeitmodell, welches angibt, wann der digitale Eingang geprüft wird. (0 = darf nicht verwendet werden, der Eintrag ist sonst ungültig)

**Tabelle Action** (Liste aller ausführbaren Aktionen im Zutrittskontrollsystem. Eine Aktionsgruppe, alle Aktionen mit gleicher Aktionsnummer, kann mehrere Relais schalten.)

Bezeichner	Datentyp	Länge	Beschreibung
ID	Nummer (int)	4	Aktionsnummer, sie kann aufgrund mehrerer abzuarbeitender Aktionen mehrfach vorkommen.
RefReader	Nummer (int)	4	Modul (Türmodul oder Master) auf dem ein Ausgang (Relais) geschaltet wird.
PortOut	Nummer (char)	1	Gibt die Nummer des Ausgangs auf dem Modul an.
Elapse	Nummer (int)	3	Die Dauer, für die das Relais geschaltet wird (0 nicht verwendet). Einheit 200 ms
RefTime	Nummer (int)	4	Das Zeitmodell gibt an, wann der Ausgang dauerhaft geschaltet wird. (0 = wird nicht verwendet). Wird ein Zeitmodell angegeben, so wird diese Aktion zur angegebenen Zeit durchgeführt. (Automatische Zeitsteuerung) Bei einer Zeitangabe (1 1234567 00:00-23:59) ist der Ausgang 24h 7 Tage eingeschaltet. ! Aktionen die hier ausgeführt werden, dürfen nicht mit Zutrittsaktionen gemischt werden!

### 5.8.3. Zutrittskontrolle II mit EVO Intera


Folgende Hardware steht für den Aufbau einer Zutrittskontrolle mit EVO-Intera zur Verfügung. Entsprechend der Hardwareanforderung der einzelnen Geräte können diese in verschiedenen Varianten miteinander kombiniert werden.

#### EVO 4.3



Wird das MasterIV-Gerät für die Zutrittskontrolle, Tür- bzw. Fernüberwachung eingesetzt, können mit einem Gerät bis zu 8/16 Türen überwacht und gesteuert werden.

#### EVO Intera Ohne und mit PIN



Unterputz: 81 x 81 x 19 mm (BxHxT)



Der EVO-ZK-Leser kann mit 125kHz, Legic bzw. Mifare eingesetzt werden. Er ist als Aufputzvariante erhältlich.

Jeder Leser besitzt ein Leuchtfeld zur Visualisierung des Status und einen Buzzer zur akustischen Signalisierung.

#### IO-Modul für EVO Intera



#### Relais



Signalisierung der Hintergrundbeleuchtung:  
Weiß leuchtend = Leser Betriebsbereit  
Weiß blinkend = Leser nicht erkannt



Signalisierung der Hintergrundbeleuchtung:  
**grün** = Zutritt gestattet



Signalisierung der Hintergrundbeleuchtung:  
**rot** = Zutritt verweigert oder Leser wird gerade vom Master Konfiguriert. Oder Leser wurde erkannt aber nicht in der Reader eingetragen.

Anzeige	Beleuchtetes Transpondersymbol	3-farbig weiß, grün, rot	
Individualisierung	Integriertes Leuchtfeld	Individuell bedruckbare Frontscheibe mit Beleuchtungsfeld 56 x 37mm	
Stromversorgung	10 - 30V DC, max. 120mA	Einschaltstrom 250 mA	
Montage	Edelstahl-Montageplatte, Leser wird eingehängt und gesichert.		
Umgebungswerte	Umgebungstemperatur, Schutzart	-20 °C bis +70 °C, IP65	
Transponder Leseverfahren	<b>125kHz</b>	<b>Mifare</b>	<b>Legic</b>
	Hitag 1+2+S	Mifare Classic	Legic prime
	Unique EM4102	Mifare Desfire	Legic advant
	Titan EM4450	Mifare Ultralight	

### Anschluss und Kontaktbelegung des EVO-Lesers:



DIP-Schalter:

Schalter	Off	On
1 – Adresse Bit 0	+ 0	+ 1
2 – Adresse Bit 1	+ 0	+ 2
3 – Adresse Bit 2	+ 0	+ 4
4 – Adresse Bit 3	+ 0	+ 8
5 – Abschlusswiderstand 120R	Inaktiv	aktiv



Beispiel	5-4-3-2-1
Adresse 2, mit Abschlusswiderstand	1-0-0-1-0
Adresse 3, ohne Abschlusswiderstand	0-0-0-1-1

Daraus ergibt sich ein Adressbereich von 0 bis 15.

**Anschluss für Türsteuerungsplatine**  
Relais + Eingang  
(später 5pol.)


Nr.	Beschreibung
1	+10V bis +30V DC ! neu
2	RS 485-Daten „B“
3	RS 485-Daten „A“
4	GND

**! Bei älteren Lesern darf die Spannungsversorgung max. 16V betragen. Bei diesen Lesern fehlt die Spannungsangabe auf dem Typenschild.**



### 5.8.3.1. Anschluss der EVO Intera


Verkabelungsplan für 1 Türen, 1 Relais in dem EVO 4.3:



Entsprechende Reader Tabelle, Beispiel:

ID	ZM / Bus-ID	TM (Busadresse)	RefLocation	RefAction	PinGeneral	Beschreibungstext
1	1	010	1	1	0	Leser an RS485 Modulplatz 1 = Bus ID 1
4	1	320	0	1	0	ZK-Box V4 (Mastergerät)

Verdrahtungsplan für einen Busanschluss mit einem EVO-Leser:




### 5.8.3.2. Anschluss des KYO Oneloc als Türmodul (Relais) mit einem Leser

Achtung! Umstellung des KYO Oneloc auf Türmodul notwendig.

Siehe Kapitel: [Verwendung als Türmodul mit Leser](#)


#### Verkabelungsplan:



## Beispiel Readertabelle

ID	ZM / Bus-ID	TM (Busadresse)	RefLocation	RefAction	PinGeneral	Beschreibungstext
1	1	010	1	1	0	Eintrag für KYO Oneloc Device-ID: 1
2	1	011	2	2	0	Eintrag für Leser am Knoten Device-ID: 1 Achtung: Dip-Schalter am Leser immer Busadresse 1
3	1	020	3	3	0	Eintrag für Knoten Device-ID: 2
4	1	021	3	3	0	Eintrag für Leser am KYO Oneloc Device-ID: 2 Achtung: Dip-Schalter am Leser immer Busadresse 1
5	1	030	3	3	0	Eintrag für Knoten Device-ID: 3
6	1	031	3	3	0	Eintrag für Leser am KYO Oneloc Device-ID: 3 Achtung: Dip-Schalter am Leser immer Busadresse 1
99	1	320	0	0	0	<p><i>Mastergerät mit ZK z.B.:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KYO Inloc </li> <li>- EVO Terminal </li> <li>- KYO Oneloc </li> <li>- AE-Master </li> </ul>

Verdrahtungsplan:




### 5.8.3.3. Anschluss des KYO Oneloc als Türmodul (Relais) mit 2 Leser

Schleusenfunktion!

Achtung! Umstellung des KYO Oneloc auf Türmodul notwendig.


#### Verkabelungsplan:



## Entsprechendes Beispiel Readertabelle für Schleuse

ID	ZM / Bus-ID	TM (Busadresse)	RefLocation	RefAction	PinGeneral	Beschreibungstext
1	1	010	1	1	0	Eintrag für KYO Oneloc 1 Device-ID: 1
2	1	011	1	1	0	Eintrag für Leser am KYO Oneloc 1 Device-ID: 1 Achtung: Dip-Schalter am Leser immer Busadresse 1
3	1	020	1	1	0	Eintrag 2'ten Leser Tür 1
4	1	030	3	3	0	Eintrag für KYO Oneloc 2 Device-ID: 3
5	1	031	3	3	0	Eintrag für Leser am KYO Oneloc 2 Device-ID: 3 Achtung: Dip-Schalter am Leser immer Busadresse 1
6	1	040	3	3	0	Eintrag 2'ten Leser Tür 2
99	1	320	0	0	0	<p><i>Mastergerät mit ZK z.B.:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KYO Inloc </li> <li>- EVO Gerät </li> <li>- KYO Oneloc </li> <li>- AE-Master </li> </ul>

### 5.8.3.4. Verdrahtungsplan KYO Oneloc 2 Türen Schleuse




## 5.8.4. Zutrittskontrolle II mit EVO Agera

### 5.8.4.1. Aufbau der Anzeigen und Bedienung

Der Leser verfügt über einen kapazitiven Touch.

Alle dargestellten Bilder die vom Leser angezeigt werden und unten als Standard gekennzeichnet sind, können ausgetauscht werden.



#### Display:

Das gesamte Displaybereich ist mit einem Touch hinterlegt.

Mit dem DatafoxStudioIV können hier Bilder für eine Galerieanzeige und für die notwendigen Ein / Ausgaben hinterlegt werden.

Siehe → Konfiguration  
→ Displaydesigner.

• Lesebereich des Transponders mit Hintergrundbeleuchtung in RGB-Farben.

• Die Steuerung der LED wird ausschließlich von der Firmware des Lesers gesteuert.

• Zutritt verweigert = **rot** -

• Zutritt gestattet = **grün** -

• Bios aktiviert = **blau** -

### 5.8.4.2. Anzeigen für den ZK-Status

Aktuell gibt es 2 Anzeigen für:

Zutritt gewährt:

Zutritt verweigert:



Datafox Standardbild





Datafox Standardbild

### 5.8.4.3. Anzeigen einer PIN-Tastatur


Wenn für den Zutritt noch eine zusätzliche PIN abgefragt wird, wird die Tastatur automatisch eingeblendet. Für den Zutritt nur über die Eingabe einer PIN genügt ein kurzes Antippen um die PIN-Anzeige zu aktivieren.



Datafox Standardbild  
Bild 1 der Galerie



Datafox Standardbild  
PIN normal



Datafox Standardbild  
PIN zufällige Anordnung

### 5.8.4.4. Fehlerausgaben


Der Leser steht in ständiger Kommunikation mit dem Master. Für den Fall das die Kommunikation unterbrochen wird, wird dies am Leser mit dem Text:Fehler Kommunikation.



### 5.8.4.5. Bios-Menü

Schließen Sie den Leser mit dem Verbindungskabel an die 12V Spannungsversorgung an. Sobald dieser gestartet ist verbinden Sie den Leser per USB an einen PC oder auch einen kleinen Akku (Powerbank).

**Nur wenn Spannung an dem USB-Anschluss anliegt, ist der Zugang zum Bios-Menü möglich.**



Tippen Sie gleichzeitig links oben und rechts unten.



Bios Menü	ESC
Allgemeine Konfiguration	
Display Konfiguration	
Bus Konfiguration	

### 5.8.4.6. Allgemeine Konfiguration

In der Allgemeinen Konfiguration können folgende Informationen abgerufen werden:

- Installierte Firmware, Seriennummer
- Speicherbelegung für den Bilderspeicher
- Transpondertest für den Im Setup des Masters konfigurierten Transponder.

Allgemeine Konfiguration	ESC
Firmware Info	
Speicherbelegung	
Transpondertest	

### 5.8.4.7. Display Konfiguration

In der Display - Konfiguration kann folgendes parametriert werden:

- die Helligkeit des Gerätes
- die Zufällige Nummerntasten – Anordnung bei der Pin – Tastatur
- die grundsätzliche Aktivierung der Pin – Tastatur

Display Konfiguration	ESC
Helligkeit	100%
Zufällige Tastenanordnung	Ein
Display TouchPin	Ein

### 5.8.4.8. Bus Konfiguration

In der Bus Konfiguration werden die Initialen Parameter, die zur Inbetriebnahme des Lesers gesetzt werden müssen, konfiguriert.

Bus Konfiguration	ESC
Bus Nummer	
Abschlusswiderstand	

### 5.8.4.9. Einstellen der Bus - Adresse

Die Bus – Adresse wird in der Bus Konfiguration unter "Bus Nummer" gesetzt.

Zu beachten ist, dass nur Bus – Adressen zwischen 1 und 16 möglich sind.

Die Eingabe der Bus – Nummer wird mit der "Enter" Taste (unten rechts) bestätigt.

Mit der Escape – Taste (unten links) kann der Vorgang abgebrochen werden.

Im Auslieferungszustand ist die Bus – Adresse 1 gesetzt.

Bus Nummer		
0		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
ESC	0	↵
	←	

### 5.8.4.10. Aktivierung des Bus - Abschlusswiderstands

Der Bus – Abschlusswiderstand von 120 Ω wird in der Bus Konfiguration unter "Abschlusswiderstand" entweder ein – oder ausgeschaltet.

Abschlusswiderstand	ESC
Ein	
Aus	

Hinweis: Handelt es sich um den letzten oder einzigen Leser im RS485 – Bus, so muss der Abschlusswiderstand eingeschaltet werden.

### 5.8.5. Zutrittskontrolle II mit PHG-Modulen

Folgende Hardware steht für den Aufbau einer Zutrittskontrolle mit PHG-Modulen zur Verfügung. Entsprechend der Hardwareanforderung der einzelnen Geräte können diese in verschiedenen Varianten miteinander kombiniert werden.

#### EVO 4.3



Wird das MasterIV-Gerät für die Zutrittskontrolle, Tür- bzw. Fernüberwachung eingesetzt, können mit einem Gerät bis zu 8 / 16 Türen überwacht und gesteuert werden.

#### VOXIO VOXIO T-Z



Unterputz: 81 x 81 x 11 mm (BxHxT)  
Aufputz: 81 x 81 x 40 mm (BxHxT)

Der VOXIO kann mit Legic bzw. Mifare eingesetzt werden. Er ist als Unterputz- oder Aufputzvariante mit oder ohne Tastatur erhältlich. Jeder Leser besitzt eine Sabotageerkennung, drei Leuchtfelder zur Visualisierung des Status und einen Buzzer zur akustischen Signalisierung.

#### RELINO & Relino B



50 x 50 x 43 mm (BxHxT)

Der RELINO (B) Leser kann mit Legic bzw. Mifare eingesetzt werden. Er ist als reine Unterputzvariante erhältlich. Jeder Leser besitzt drei Leuchtfelder zur Visualisierung des Status sowie einen Buzzer zur akustischen Signalisierung.

#### Siedle



100 x 100 x 20 mm (BxHxT)

Der Siedle Leser kann mit 125 kHz, Legic bzw. Mifare eingesetzt werden. Er wird in die Siedle Vario 611 Gehäuseumgebung eingebunden und ist mit und ohne Tastatur erhältlich. Jeder Leser besitzt drei Leuchtfelder zur Visualisierung des Status sowie einen Buzzer zur akustischen Signalisierung.

#### IO-Box



51 x 48 x 22 mm (LxBxH)

Die IO-Box als Zubehör für den RFID-Wandreader bzw. RELINO Leser besitzt zwei digitale Eingänge und zwei digitale Ausgänge. Als Schnittstelle kommt der I<sup>2</sup>C-Bus zum Einsatz.

Ab Firmware Version 69806D der PHG Leser wird die Autologinfunktion für Mifare unterstützt. Hierfür können 5 der max. 6 im Setup einstellbaren Keys verwendet werden.




**Achtung:**

Technische Daten für die PHG Zutrittsmodule finden Sie auf der Datafox DVD oder in unserem Downloadbereich. Beachten Sie bitte den Stromverbrauch der Module und der Spannungsabfall bei großen Kabellängen. Die Verantwortung für die Berechnungen der maximalen Leitungslängen liegt beim Installateur.

### 5.8.5.1. Anschluss der PHG-Leser

Für den Anschluss der PHG-Module beachten Sie bitte die PHG Dokumentationen auf der Datafox CD unter: <Datafox DVD\MasterIV-Serie u. TimeboyIV\Datafox Geräte\Datafox\_Zutritt-Module>



In den PHG Dokumenten zu den einzelnen Modulen, wird die Anschlussbelegung und Konfiguration über die Dip-Schalter beschrieben. Um mit dem EVO 4.3 eine Zutrittskontrolle durchzuführen, muss die Option „Zutritt“ integriert sein. Die folgende Grafik zeigt die Anschlussmöglichkeiten der PHG-Geräte an einen EVO 4.3 für die Zutrittskontrolle.




Über die Dip-Schalter 1-4 wird die Bus-Nummer des Moduls eingestellt. Der Dip-Schalter 5 muss immer auf „ON“ gesetzt werden. Die Dip-Schalter 6 und 8 müssen immer auf „OFF“ stehen. Mit dem Dip-Schalter 7 = „ON“ wird am letzten Modul der RS485-Bus terminiert (120 Ω Abschlusswiderstand), sonst immer „OFF“.

Wenn zusätzlich ein Türöffner über ein Relais gesteuert werden soll, muss eine IO-Box zum Einsatz kommen. Mit jeder IO-Box stehen zwei digitale Ausgänge in Form von Relais zur Verfügung.


Anschlussbeispiel eine Tür mit I/O-Box:




Anschlussbeispiel eine Tür ohne I/O-Box:



Verdrahtungsplan für einen VOXIO-Leser:




Verdrahtungsplan für einen Siedle-Leser:




### Verdrahtungsplan für einen PHG Relino-B Leser:

! Der Leser Typ wird ab der FW 04.03.09.17 unterstützt.




### Verdrahtungsplan für einen VOXIO-T-Z Leser:


! Der Leser Typ wird ab der FW 04.03.12.xx unterstützt.



Schematischer Aufbau der RS485 Busverkabelung mit 3 ZK-Lesern:




Verdrahtungsplan mehrerer PHG-Leser:



Bei dem Anschluss des Türöffners sollte unbedingt eine Schutzschaltung integriert werden.  
Bei DC eine Feilauodiode und AC ein RC-Glied.

### Anschlussklemmen der IO-Box:


Anschluss (ST1,2,3)	Klemme Nr.	Beschreibung
ST1	1	Relais 1 → „Ö“ Öffner
	2	Relais 1 → „G“ Gemeinsamer
	3	Relais 1 → „S“ Schließer
	4	NC
	5	NC
	6	Eingang 2 Signal
	7	Eingang 2 GND
ST2	1	Relais 2 → „Ö“ Öffner
	2	Relais 2 → „G“ Gemeinsamer
	3	Relais 2 → „S“ Schließer
	4	NC
	5	NC
	6	Eingang 1 Signal
	7	Eingang 1 GND
ST3	1 und 2	GND
	3	U+ 8.....30V
	4	SCL
	5	SDA



ST 1      Schaltbild  
3      =      "S"  
2      =      "G"  
1      =      "Ö"

## 5.8.5.2. Konfiguration

Die Zutrittsmodule arbeiten mit einer internen Verschlüsselung. Dieser Schlüssel ist bereits im DatafoxStudioIV hinterlegt aber nicht sichtbar.



Ist unter „AES Key (nur bei PHG)“ kein Schlüssel eingetragen, so wird ein Standardschlüssel verwendet.



### Achtung:

Ein Wechsel des Schlüssels darf nur in einer fertig eingerichteten Zutrittskontrolle durchgeführt werden. Haben Sie den Schlüssel gewechselt und vergessen, müssen die Module eingeschickt werden. Das Wiederherstellen des Standardschlüssels ist kostenpflichtig.

Alle in der Readertabelle angelegten Türmodule müssen auch tatsächlich im RS485-Netzwerk vorhanden sein um sicherzustellen, dass beim Einspielen eines neuen Setups mit einem anderen Schlüssel dieser auch in allen Modulen gewechselt werden kann. Fehlt ein Türmodul aus der Liste im Bus, erfolgt kein Wechsel des Schlüssels. Es muss wieder das alte Setup mit dem alten Schlüssel übertragen werden, sonst ist nach einem Reboot des Gerätes keine Kommunikation zu den Türmodulen mehr möglich, bis der richtige Schlüssel wieder verwendet wird.

Wird ein defekter Leser gegen einen neuen bisher unbenutzten Leser getauscht, erkennt die Firmware das beim Start automatisch und richtet die Verschlüsselung ein. Der Leser kann auch im laufenden Betrieb gewechselt werden. Die Firmware bindet ihn automatisch ein.


PHG-Leser haben im Gegensatz zu den GIS-Lesern immer 2 digitale Eingänge und einen Sabotagekontakt. Die Firmware betrachtet Eingang 1 und Eingang 2 als normalen Eingang mit der Nummer 1 und 2 den Sabotagekontakt als Nr. 3. Der Sabotagekontakt ist im Leser integriert. Der PHG-Leser verfügt nicht über einen Analog-Schalter-Eingang für die Türüberwachung.

Zusätzlich kann der PHG-Leser mit einer IO-Box erweitert werden. Diese IO-Box besitzt zwei digitale Eingänge und zwei Relaisausgänge. Die IO-Box wird über die gleiche Adresse wie der Leser angesprochen. Die zwei digitalen Eingänge haben die Port-Nummer 4 und 5, die digitalen Ausgänge haben die Port- Nummer 1 und 2. Bei Leitungsunterbrechung oder Sabotage wird Port-Nr. 6 benutzt.

### PHG-Module und Firmware:

Wenn Sie die PHG-Module nutzen möchten, so muss dies in den Zusatzoptionen eingestellt werden.

Nach dem Umstellen auf die Zutrittsleser der Serie PHG muss die Firmware neu übertragen werden. Das Gerät sucht sich dann die entsprechende Firmware aus der .dfz-Datei aus.



Alle Konfigurationen wie Tabellen usw. sind wie bei den Zutrittslesern der TS-Serie zu erstellen.

Einzige Ausnahme:

Die IO-Box wird nicht extra in der Readertabelle angegeben. Somit entfallen die Angaben über die Module, welche als Stich über den I<sup>2</sup>C-Bus angeschlossen sind.

Entsprechende Readertabelle:

ID	ZM	TM	RefLocation	RefAction	PinGeneral	Beschreibungstext
1	1	320	0	1	0	Mastergerät
2	1	010	1	1	0	Leser an RS485 (PHG)
3	4	044	4	4	0	IO-Box an I <sup>2</sup> C-Bus
4	1	020	2	2	0	Leser an RS485 (LTM)
5	4	024	2	2	0	IO-Box an I <sup>2</sup> C-Bus

## 5.8.6. Zutrittskontrolle II mit TS-Lesern

Folgende Hardware steht für den Aufbau einer Zutrittskontrolle mit TS TMR33-Modulen zur Verfügung. Entsprechend der Hardwareanforderung der einzelnen Geräte können diese in verschiedenen Varianten miteinander kombiniert werden.

### EVO 4.3



Das Datafox Gerät unterstützt die Türöffnung von bis zu 8 Türen.

#### Türmodul (TS TMR33-TM)

72 x 72 x 40 mm



Das Türmodul (**TM**) enthält Relais, um einen Türöffner anzusteuern. Das Türmodul wird als reine elektronische Baugruppe angeboten. Es kann in eine Unterputzdose oder in einer Aufputzdose (links dargestellt) mit Sabotagekontakt montiert werden.

#### Leser (TS TMR33-L)

80 x 80 x 25 mm



Der Leser (**L**)(ohne Relais) kann auch separat bezogen werden, um ihn direkt an einen PC oder an eine andere Zutrittssteuerung anzuschließen. Es werden ein Anschlussplan und eine Beschreibung der Befehle zur Ansteuerung mitgeliefert.

#### Kombimodul = Leser + Türöffnerfunktion (TS TMR33-LTM)

80 x 80 x 25 mm



Das Kombimodul (**LTM**) (Transponderleser und Relais) kann auch separat bezogen werden, um es direkt an einen PC oder an eine andere Zutrittssteuerung anzuschließen. Es werden ein Anschlussplan und eine Beschreibung der Befehle zur Ansteuerung mitgeliefert.




#### Hinweis:

Die einzelnen Module werden an einen Bus angeschlossen. Hierbei legt der Dippschalter 5 fest, ob diese über RS232 oder RS485 kommunizieren sollen.

### 5.8.6.1. Aufbau und Installationsvarianten

#### Eine Tür ohne separaten Leser

Der EVO 4.3 ist gleichzeitig Zutrittsleser, Zutritts-Master und Türöffner. Diese Lösung sollte nur im geschützten Bereich eingesetzt werden, damit das Türöffner-Relais nicht manipuliert werden kann.




#### Achtung:

Die Installation und der Anschluss der TMR33-Module darf nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Dabei ist eine Verpolung der Anschlussklemmen zu vermeiden.


## Eine Tür mit abgesetztem Leser

Der EVO 4.3 wird im geschützten Bereich im Gebäude installiert, der Leser außen. Das Terminal ist gleichzeitig Zutritts-Master und Türöffner. Das Türöffner-Relais befindet sich im EVO 4.3 und damit im geschützten Bereich. Die am Leser erfasste Zugangskennung wird auf den EVO 4.3 übertragen und ausgewertet. Ist der Zutritt erlaubt, wird über das Relais im Master/EVO 4.3 die Tür geöffnet.

### Übersichtsplan:



### Verdrahtungsplan:




### Entsprechende Reader Tabelle

ID	ZM	TM	RefLocation	RefAction	PinGeneral	Beschreibungstext
1	1	320	0	1	0	Mastergerät
2	1	010	1	1	0	Leser an RS485 (L)


## Mehrere externe Türen über RS485 - Bus

Hier muss das Türmodul zum Einsatz kommen, damit sich das Türöffner-Relais im geschützten Bereich befindet.

### Übersichtsplan:




### Verdrahtungsplan:




## Mehrere interne Türen über RS485 - Bus

Hier kommt das kombinierte Leser + Tür-Modul zum Einsatz (**LTM**). Das Türöffnerrelais ist im Kombimodul enthalten. Achtung! Dieser Aufbau darf nicht im Außenbereich eingesetzt werden, da sich das Relais dann nicht im geschützten Bereich befindet.

### Übersichtsplan:




### Verdrahtungsplan:



## Schleusenfunktion mit RS485 - Bus

Hier kommen das kombinierte Leser+Tür-Modul und der Leser zum Einsatz.


### Übersichtsplan:



### Entsprechende Readertabelle:

ID	ZM	TM	RefLocation	RefAction	PinGeneral	Beschreibungstext
1	1	320	0	1	0	Mastergerät
2	1	010	1	1	0	Leser und Türmodul an RS485 (LTM)
3	1	011	1	1	0	Leser über RS232 (L)
4	1	020	2	2	0	Leser und Türmodul an RS485 (LTM)
5	1	021	2	2	0	Leser über RS232 (L)
6	1	030	3	3	0	Leser und Türmodul an RS485 (LTM)
7	1	031	3	3	0	Leser über RS232 (L)

### Verdrahtungsplan:



#### Hinweis:



Anschluss für Stromversorgung über Netzteil oder Klingeltrafo. Beachten Sie die Hinweise zur Berechnung des Leitungsquerschnittes bzw. der Leitungslänge. Bei Außentüren ist der Türöffner im geschützten Bereich zu montieren. Bei geschlossenem Türkontakt werden ca. 15 mA bei 12 V verbraucht = 0,18 Watt. Das entspricht einem Verbrauch von ca. 1,6 kWh/Jahr.

### 5.8.6.2. Anschluss der TS-Leser

Um mit dem EVO 4.3 eine Zutrittskontrolle durchzuführen, muss die Option „Zutritt“ integriert sein (Datafox Artikel-Nr. 105201). Die folgende Grafik zeigt die Anschlussmöglichkeiten der TMR33-Geräte an einen EVO 4.3 für die Zutrittskontrolle. Je nach verwendeter Schnittstelle (RS232 oder RS485) müssen die TMR33-Geräte eingestellt werden.


RS 485

RS 232

Stellung des Dipschalters 6



Stellung des Dipschalters 6



Weitere Geräte sind hier möglich.  
PZE-MasterIV bis 8 Module  
ZK-MasterIV bis 16 Module

Dipschalter 8 am letzten Modul für die Terminierung:




Die Dip-Schalter 1-5 dienen der Bus-Konfiguration. Mit ihnen wird die Bus-Nr. des Gerätes eingestellt. Der Dip-Schalter 1 in der Position „ON“ und 2-5 in der Position „OFF“ entspricht der Bus-Nr „1“. Der Dip-Schalter 1 und 2 in der Position „ON“ und 3-5 in der Position „OFF“ entspricht der Bus-Nr „3“.



## Einstellung der DIP-Schalter TS-TMR33

Die Adressierung der Busteilnehmer erfolgt über die *DIP-Schalter 1-5* (Bereich 0-31). Der *DIP-Schalter 6* dient der Umschaltung von *RS232* auf *RS485* Kommunikation (bei Türmodulen kann bei *RS232*-Kommunikation kein externer Leser mehr angeschlossen werden). Der *DIP-Schalter 7* ist unbenutzt, und muss immer auf *OFF* stehen. Mit dem *DIP-Schalter 8* wird die *Terminierung* des *RS485* Bus ein/ausgeschaltet, dieser Schalter muss immer am letzten Modul des *RS485*-Busses eingeschaltet (*ON*) sein.



DIP-Schalter	Bedeutung
1	Busnummer (Bit 0)
2	Busnummer (Bit 1)
3	Busnummer (Bit 2)
4	Busnummer (Bit 3)
5	Busnummer (Bit 4)
6	Umschaltung RS232 auf RS485 (0=RS485, 1=RS232)
7	immer auf <b>OFF</b>
8	Terminierung des RS485 Bus (0=Terminierung aus, 1=Terminierung ein)


### Busadressen setzen:

Adresse	Bit 0	Bit 1	Bit 2	Bit 3	Dippschalter
0	0	0	0	0	
1	1	0	0	0	
2	0	1	0	0	
3	1	1	0	0	
4	0	0	1	0	
5	1	0	1	0	
6	0	1	1	0	
7	1	1	1	0	
8	0	0	0	1	
9	1	0	0	1	
Usw.					

## 5.8.7. Hinweise für den Elektriker zur Installation der Zutrittskontrolle

### 5.8.7.1. Busverkabelung Sternförmig


**! Falscher sternförmiger Anschluss des RS485-Busses.  
RS485 Adernpaare dürfen nicht parallel geschaltet werden.**



## RICHTIG!

### Korrekte Busverdrahtung der Zutrittsleser bei sternförmiger Kabelverlegung.

Die Verdrahtung darf nicht parallel von einem Punkt aus geschehen. Die Adernpaare A und B müssen jeweils in Reihe direkt zur Anschlussklemme eines Lesers geführt und von dort weiter zum nächsten Busteilnehmer geschliffen werden, um ein reibungsloses Arbeiten des Busses gewährleisten zu können.



### 5.8.8. Berechnungsvorschrift für die Spannungsversorgung der ZK-Module

Beim Einsatz von Zutrittslesern, ist vor der Errichtung eines RS485-Netzwerkes für die Zutrittskontrolle der notwendige Leitungsquerschnitt bzw. die maximale mögliche Leitungslänge zu berechnen. Die Mindestspannung darf für den jeweiligen Leser darf dabei nicht unterschritten werden.

#### Max. Stromverbrauch und Maximale Spannung der einzelnen Module:

TS-TMR33-TR	56,5 mA	16 V max. 8 V min.DC
TS-TMR33-TM	156,0 mA	16 V max. 8 V min.DC
TS-TMR33-TMR	180,0 mA	16 V max. 8 V min.DC
EVO Intera	250,0 mA	24 V max. 9 V min.DC
PHG-ZK-Leser	250,0 mA	24 V max. 9 V min.DC

Daraus ergibt sich ein max. zulässiger Stromverbrauch pro Datafox Gerätenetzteil von (8 x 180,0 mA + 8 x 56,5 mA) 1,9 Ampere. Um das zu gewährleisten, kann entweder für eine geplante Leitungslänge der notwendige Querschnitt oder zu einem gegebenen Leitungsquerschnitt die max. zulässige Leitungslänge berechnet werden.

**! Achtung:**  
In jedem Fall ist eine Berechnung vor Errichtung und Inbetriebnahme eines ZK-Netzwerkes durch geschultes Fachpersonal durchzuführen.

Der Leitungsquerschnitt berechnet sich wie folgt:

$$Q = \frac{2 \cdot I \cdot l}{k \cdot U_v}$$

Q	=	Leitungsquerschnitt in mm <sup>2</sup>
I	=	Stromstärke
l	=	Leitungslänge in m
k	=	Leitfähigkeit für Kupfer $56 \frac{m}{\Omega \cdot mm^2}$

Für 12 V Spannungsversorgung gilt:

U<sub>v</sub> = Spannungsabfall max. 4 V TMR33

U<sub>v</sub> = Spannungsabfall max. 3 V PHG und EVO Intera

U<sub>v</sub> errechnet sich aus Versorgungsspannung minus Mindestspannung für den Leser.

Daraus abgeleitet die Formel zur Berechnung der max. Leitungslänge bei gegebenem Leitungsquerschnitt:

$$l = \frac{Q \cdot k \cdot U_v}{2 \cdot I}$$

### 5.8.9. Leitungslängen für PHG und EVO Intera

#### Verkabelung und Leitungsführung:

Als Busleitungen können Leitungen mit einem Ader-Durchmesser von 0,6 oder 0,8 mm verwendet werden.

Folgende Leitungstypen eignen sich z.B. als Busleitung:

- J-Y(ST)Y (Fernmeldeleitung),
- YR (Klingelmantelleitung),
- A-2Y(L)2Y (Fernmeldekabel)

Die maximale Gesamtleitungslänge **BUS RS485** A und B Ader beträgt 1000 m. Hier sind unbedingt ein Adern paar für die A und B Datenleitung zu verwenden.

Leitungslängen für die Spannungsversorgung der Leser.

#### Spannungsversorgung 1 Leser von der ZK-Box und dessen Netzteil 12V:

- **0,6** mm Durchmesser: **200** m,
- **0,8** mm Durchmesser: **350** m.

#### Spannungsversorgung 1 Leser über separates Netzteil 12V:

- **0,6** mm Durchmesser: **250** m,
- **0,8** mm Durchmesser: **400** m.

#### Spannungsversorgung 2 Leser über separates Netzteil 12V:

- **0,6** mm Durchmesser: **125** m,
- **0,8** mm Durchmesser: **200** m.

#### Spannungsversorgung 3 Leser über separates Netzteil 12V:

- **0,6** mm Durchmesser: **65** m,
- **0,8** mm Durchmesser: **130** m.

usw.


#### Spannungsversorgung 1 Leser über separates Netzteil 24V:

- **0,6** mm Durchmesser: **500** m,
- **0,8** mm Durchmesser: **800** m.

## 5.8.10. Onlinefunktionen der Zutrittskontrolle


Sie haben die Möglichkeit, bei der Steuerung der Zutrittskontrolle (ZK) alle Entscheidungen und Aktionen der ZK in Ihre Software zu legen. Somit können Sie in Echtzeit auf alle Anforderungen an einer ZK reagieren.

Im Setup unter „Grundeinstellung“ wird die Onlinefunktion der ZK aktiviert.



Es gibt hier 2 Möglichkeiten:

- nur **Online** Modus (es wird immer auf eine Antwort / Reaktion vom Server gewartet)
- im **Online/Offline** wird eine eingestellte Zeit auf eine Antwort gewartet. Ist die Zeit verstrichen, werden die internen ZK-Listen zur Prüfung verwendet.



### 5.8.10.1. Online über HTTP-Anbindung

Die Übertragung der Daten an einen Webserver ist eine sehr schnelle und einfach einzubindende Kommunikationsmöglichkeit. Dies ermöglicht es, über die Antwort des Webserver sehr schnell auf Ereignisse aus der ZK zu reagieren. Damit ist eine echte „Online Funktionalität“ der Zutrittskontrolle mit Datafox- Geräten gegeben.

Voraussetzung

Hardware:

- TCP/IP
- GPRS (1-2 Sekunden Verzögerung)

Software:

- aktives Skript mit Logik für die ZK und abgestimmt auf die angeschlossene Hardware (ZK-Leser)

Über die Rückantwort können Sie entsprechende Aktionen auf den Zutrittslesern durchführen: Die nachfolgenden Beispiele geben Ihnen einen Einblick über die Funktionen / Aktionen. Alle zu übergebenden Parameter entsprechen der Onlinefunktion über die DLL.

### Beispiel 1:

Folgende Daten wurden z.B. empfangen.

`table=Zutritt&Datum_Uhrzeit=2013-07-05_07%3A48%3A11&Master_ID=1&Modul_ID=010&Ausweis_Nr=2058&Status=34&checksum=2461`

Master_ID=1	Master-ID
Modul_ID=010	Busadresse des Lesers / TM
Ausweis_Nr=2058	Ausweisnummer
Status=34	Online (34)

### Passende Antwort, um Zutritt zu gewähren:

`status=ok&checksum=2461&access=010&mask=8&type=1&duration=1`

*ab der Firmware 04.03.04 ebenfalls möglich ist:*

`status=ok&checksum=2461&master=1&module=010&mask=8&type=1&duration=1`

<b>access=010</b>	Busadresse, auf der die Aktion durchgeführt werden soll bis FW 04.03.03
<b>module=010</b>	Busadresse auf dem geschaltet werden soll
<b>master=1</b>	Bus-Strang auf dem geschaltet werden soll
<b>mask=8</b>	Relais Nr.1
<b>type=1</b>	einschalten
<b>duration=1</b>	für 1 Sekunde

### Passende Antwort, um Zutritt zu verweigern, rote LED Ein:

`status=ok&checksum=2482&access=010&mask=5&type=1&duration=2`

*ab der Firmware 04.03.04 ebenfalls möglich ist:*

`status=ok&checksum=2461&master=1&module=010&mask=8&type=1&duration=1`

<b>access=010</b>	Busadresse, auf der die Aktion durchgeführt werden soll
<b>module=010</b>	Busadresse, auf der die Aktion durchgeführt werden soll
<b>master=1</b>	Bus-Strang auf dem geschaltet werden soll
<b>mask=5</b>	Rote LED + Buzzer
<b>type=1</b>	einschalten
<b>duration=2</b>	für 2 Sekunden

Mit der neuen Hardware V4 können mehrere Bus-Stränge angesteuert werden. Um auf dem entsprechenden Bus-Strang Aktionen ausführen zu können, muss die Bus-Strang ID mit der Antwort mit übergeben werden.

Hierzu wurden die neuen Schlüsselwörter „**module**“ und „**master**“ eingeführt. Diese müssen zusammen genutzt werden und ersetzen somit das Schlüsselwort „**access**“.



#### Achtung:

Die Reihenfolge „**access**□**mask**→**typ**→**duration**“ oder **master**→**module**→**mask**→**typ**→**duration** muss unbedingt eingehalten werden.

`status=ok&checksum=2482&access=010&mask=5&type=1&duration=2`  
`status=ok&checksum=2482&master=1&module=010&mask=5&type=1&duration=2`

## Übersicht über die möglichen Parameter für die Schlüsselwörter:

Schlüsselwort	Wert / Bit Nr.	Beschreibung
<b>access=</b> oder <b>module=</b> Funktion für 1x Bus RS485	000 010 011 ... 081 usw.	Der Wert der Zeichenfolge, muss dem Format des Feldes "TM" der "Reader" Liste folgen. Er muss demnach immer 3 Ziffern umfassen.
<b>master =</b>	1-3 1 2	Id für den RS485 Bus ZK, Beschreibt den ZK-Bus-Strang. RS485 Bus ID 1 RS485 Bus ID 2 usw. „ <b>master</b> “ muss gemeinsam mit „ <b>module</b> “ eingesetzt werden und ersetzt damit „ <b>access</b> “
<b>mask</b>	1 / 0 2 / 1 4 / 2 8 / 3 16 / 4 32 / 5 64 / 6 128 / 7 256 / 8 ....	Bei gesetztem Bit, wird der Buzzer angesprochen. Bei gesetztem Bit, wird die grüne LED angesprochen. Bei gesetztem Bit, wird die rote LED angesprochen. Bei gesetztem Bit, wird das <b>1 Relais</b> angesprochen. Bei gesetztem Bit, wird das <b>2 Relais</b> angesprochen. Bei gesetztem Bit, wird das <b>3 Relais</b> angesprochen. Bei gesetztem Bit, wird das <b>4 Relais</b> angesprochen. Bei gesetztem Bit, wird das <b>5 Relais</b> angesprochen. Bei gesetztem Bit, wird das <b>6 Relais</b> angesprochen. Unbenutzt. Bitte immer auf 0 setzen.
<b>type</b>	0 1 2 3	Aus Ein Wechsel (600ms an, 600ms aus) 3 mal einschalten für 500ms
<b>duration</b>	Sekunden / 0	Ist eine Zeitdauer und nur bei type = 1 gültig. Bedeutung: 0 = ständig ein, 1 - 40 = Sekunden ein.




### Hinweis:

Sie können auch mehrere Aktionen für die ZK in einer Antwort ausführen. Die Gesamtlänge der Antwort darf dabei allerdings nicht **254 Zeichen überschreiten**.



### Achtung:

Es ist kein automatischer Wechsel der Online /Offline ZK über HTTP möglich,



Zutrittskontrolle

Offline  
 Online  
 Online / Offline nach

3 Sek.

Mit Vorprüfung

Es ist nur der Online-Modus möglich.

### 5.8.10.2. Online über DLL-Anbindung

Die DLL bietet Funktionen, um die externen Leser der ZK direkt anzusteuern. Mit der Funktion „DFCEntrance2OnlineAction“ können der Buzzer, die LEDs oder die Relais auf einem Zutrittsmodul per DLL geschaltet werden.

Bei einer Zutrittsbuchung erzeugt der Zutrittsmaster einen Datensatz. Dieser muss sofort abgeholt und zur Anwendung auf dem Server weitergeleitet werden. Die Anwendung entscheidet dann, ob Zutritt gewährt wird und gibt einen Befehl zur Ansteuerung des Relais im Türmodul zurück oder lässt den Buzzer ertönen und gibt über die LED's eine optische Meldung aus.

Mehr Informationen über die Funktionalitäten der DLL finden Sie in der Schnittstellenbeschreibung. [https://www.datafox.de/downloads-software-masteriv-hardwareversion-v4.de.html?file=files/Datafox\\_Devices/Downloads\\_Geraete\\_Zubehoer/001\\_MasterIV-Software/Datafox\\_SDK\\_Windows\\_04.03.11.zip](https://www.datafox.de/downloads-software-masteriv-hardwareversion-v4.de.html?file=files/Datafox_Devices/Downloads_Geraete_Zubehoer/001_MasterIV-Software/Datafox_SDK_Windows_04.03.11.zip)

## 5.8.11. Funktionserweiterung für die Zutrittskontrolle 2

### 5.8.11.1. Allgemeine Informationen

Die Zutrittskontrolle wurde um einige Funktionalitäten erweitert. Dazu wurde die Tabelle „**Action2**“ eingeführt. Diese ersetzt die bisher bekannte „**Action**“-Tabelle. Eine Beschreibung zum Aufbau der [Tabelle „Action2“](#) finden Sie am Ende dieses Kapitels. Aufgrund der zusätzlichen Referenzen sind nun sehr viele Szenarien darstellbar.

Die nachfolgenden Beispiele geben einen kurzen Überblick dazu:

### 5.8.11.2. Beispiele

#### Beispiel Werkstatt


Der Hausmeister kommt am Morgen um 7.00 Uhr und nutzt dabei einen Eingang **1**.

> mit seinem Transponder wird der Eingang 1 für 5 Sekunden geöffnet.

> weiter wird das Tor **3** für das Öffnen mit einem Taster über einen Schließerkontakt bis 16.00 Uhr (für 9 h) freigegeben, > und der Eingang **2** bleibt bis 16.00 Uhr (für 9h) für das Personal geöffnet.

Die Schließung erfolgt über:

- 1 - einen Transponder der Gruppe 40
- 2 - durch ein langes Vorhalten eines berechtigten Transponders an der jeweiligen Tür
- 3 - automatisch um 16.00 Uhr (muss im Zeitmodell hinterlegt werden siehe Nr.2 in Spalte „RefTime“)



**Der Aufbau der Reader-, Location-, Action2- und Identification-Tabellen könnte wie folgt aussehen:**

Tabelle Reader

ID	ZM	TM	RefLocation	RefAction	PinGeneral	Beschreibungstext
1	1	320	0	0	0	Mastergerät
2	1	010	100	0	0	Türmodul an RS485 (TM1) Da dies nur ein Türmodul ist, muss hier keine Action ausgeführt werden.
3	1	011	100	1000	0	Leser über RS232 (L1) Wird an diesem Leser eine Buchung getätigt, wird jede Action mit der ID 1000 ausgeführt.
4	1	020	200	0	0	Türmodul an RS485 (TM2) Da dies nur ein Türmodul ist, muss hier keine Action ausgeführt werden.
5	1	021	200	2000	0	Leser über RS232 (L2) Wird an diesem Leser eine Buchung getätigt, wird jede Action mit der ID 2000 ausgeführt.
6	1	030	300	0	0	Türmodul an RS485 (TM3) Da dies nur ein Türmodul ist, muss hier keine Action ausgeführt werden.
7	1	031	300	3000	0	Leser über RS232 (L3) Wird an diesem Leser eine Buchung getätigt, wird jede Action mit der ID 3000 ausgeführt.

### 5.8.11.3. Tabelle Time

ID	Weekdays	TimeStart	TimeEnd	Beschreibung
1	1234567	00:01	23:59	24h Buchungen möglich
2	1234567	07:00	16:00	Zeit für Daueröffnung
3	1234567	16:00	16:05	Zeitmodell für automatische Relaisabschaltung

Tabelle Action2

ID	RefGroup	RefTime	RefReader Relais	PortOut	Elapse	RefReader LED	RefTime Relais	Beschreibung
<b>Buchungen am Leser 1</b>								
1000	10	0	2	1	5	3	0	Normales Öffnen für 5s. Gruppen (10; 20; 30) haben Zugang. (immer)
1000	20	0	2	1	5	3	0	
1000	30	0	2	1	5	3	0	
1000	30	2	4	1	32400	5	0	Tür 2 wird für 9h geöffnet.
1000	30	2	6	1	32400	7	0	Tor 3 wird für 9h freigegeben.
1000	40	0	4	1	-1	3	0	Türöffnung wird mit Ausweis zurückgenommen.
1000	40	0	6	1	-1	5	0	Torfreigabe wird mit Ausweis zurückgenommen.
<b>Buchungen am Leser 2</b>								
2000	10	0	4	1	5	5	0	Normales Öffnen für 5s. Gruppen (10; 20; 30) haben (immer)
2000	20	0	4	1	5	5	0	
2000	30	0	4	1	5	5	0	
2000	30	2	4	1	32400	5	0	Tür 2 wird bis 16Uhr geöffnet.
2000	30	2	6	1	32400	7	0	Tor 3 wird für 16Uhr freigegeben.
2000	40	0	4	1	-1	5	0	Türöffnung wird mit berechtigtem Ausweis zurückgenommen.
2000	40	0	6	1	-1	7	0	Torfreigabe wird mit berechtigtem Ausweis zurückgenommen.
2000	0	0	4	1	-1	5	3	Türöffnung wird automatisch um 16:00 Uhr über Zeitmodell zurück genommen.
2000	0	0	6	1	-1	7	3	Türöffnung wird automatisch um 16:00 Uhr über Zeitmodell zurück genommen.
<b>Buchungen am Tor (Leser 3)</b>								
3000	0	0	6	1	5	0	0	Für alle Gruppen die in der Location für das Tor (L3) eingetragen sind, wird diese Action ausgeführt.

Tabelle Location

ID	refGroup	refTime	refTimeNoPin	Bemerkungen
100	10	1	0	Gruppe 10, 20, 30 und 40 haben Zutritt an diesem Leser.
100	20	1	0	
100	30	1	0	
100	40	1	0	
200	10	1	0	Gruppe 20 kann den Eingang L2 nicht benutzen.
200	30	1	0	
200	40	1	0	
300	10	1	0	Nur der Werkstattleiter und der Hausmeister können das Tor öffnen. Der Hausmeister ist aber nicht berechtigt, die Daueröffnung von hier aus zu aktivieren.
300	30	1	0	


Tabelle *Identification*

ID	Group	Pin	Menace	ActiveStart	ActiveEnd	Active	Beschreibung
1111	10	0	0	2005-01-01	2099-12-31	1	Werkstatteleiter
2222	20	0	0	2005-01-01	2099-12-31	1	Angestellte
3333	30	0	0	2005-01-01	2099-12-31	1	Hausmeister
4444	40	0	0	2005-01-01	2099-12-31	1	Hausmeister 2, Transponder für Schließung

### Beispiel Aufzugsteuerung


Ziel ist es, das die jeweiligen Mieter nur in ihre Etage fahren dürfen. Hält der Mieter seinen Transponder vor, so wird der Taster am Bedienfeld im Fahrstuhl für die Etage, in der der Mieter wohnt, für 20 Sekunden freigegeben.

In der Aufzugskabine ist ein Transponderleser angebracht und die Steuerung (EVO 4.3) befindet sich auf der Kabine.



### Verdrahtungsplan mit EVO-Leser:

(hierbei gilt der gleiche Aufbau pro 2 Relaisausgänge)



Der Aufbau der Reader-, Location-, Action2- und Identification- Tabellen könnte folgendermaßen aussehen:

Tabelle Reader

ID	ZM	TM	RefLocation	RefAction	PinGeneral	Beschreibungstext
1	1	320	0	0	0	Mastergerät
2	1	000	100	1000	0	Leser an RS485

Tabelle Action2

ID	RefGroup	RefTime	RefReader Relais	PortOut	Elapse	RefReader LED	RefTime Relais	Beschreibung
Buchungen am Leser in der Kabine								
1000	10	0	1	1	20	2	0	Gruppe 10 für Etage 1.
1000	20	0	1	2	20	2	0	Gruppe 20 für Etage 2.
1000	30	0	1	3	20	2	0	Gruppe 30 für Etage 3.
1000	40	0	1	4	20	2	0	Gruppe 40 für Etage 4.
1000	50	0	1	5	20	2	0	Gruppe 50 für Etage 5.
1000	60	0	1	6	20	2	0	Gruppe 60 für Etage 6.
1000	102	0	1	1	20	2	0	Gruppe 102 darf in die Etagen 1 und 2 fahren.
1000	102	0	1	2	20	2	0	
1000	104	0	1	1	20	2	0	Gruppe 104 darf in die Etagen 1,2 und 3 fahren.
1000	104	0	1	2	20	2	0	
1000	104	0	1	3	20	2	0	

Tabelle Location

ID	refGroup	refTime	refTimeNoPin	Bemerkungen
100	10	1	0	Die Gruppen 10, 20, 30, 40, 50, 60,102 und 104 müssen am Leser (Raum) zugelassen sein.
100	20	1	0	
100	30	1	0	
100	40	1	0	
100	50	1	0	
100	60	1	0	
100	102	1	0	
100	104	1	0	

Tabelle Identification


ID	Group	Pin	Menace	ActiveStart	ActiveEnd	Active	Beschreibung
1111	10	0	0	2005-01-01	2099-12-31	1	Mieter Wohnung 1. Etage
2222	20	0	0	2005-01-01	2099-12-31	1	Mieter Wohnung 2. Etage
3333	30	0	0	2005-01-01	2099-12-31	1	Mieter Wohnung 3. Etage
4444	40	0	0	2005-01-01	2099-12-31	1	Mieter Wohnung 4. Etage
5555	50	0	0	2005-01-01	2099-12-31	1	Mieter Wohnung 5. Etage
6666	60	0	0	2005-01-01	2099-12-31	1	Mieter Wohnung 6. Etage
1102	102	0	0	2005-01-01	2099-12-31	1	Etage 1 und 2 erlaubt
1104	104	0	0	2005-01-01	2099-12-31	1	Etage 1, 2 und 3 erlaubt

Tabelle Time

ID	Weekdays	TimeStart	TimeEnd	Beschreibung
1	1234567	00:01	23:59	24h gültig an 7 Tage in der Woche

### 5.8.11.4. Beschreibung der Tabelle „Action2“

Das Umschalten der Tabelle „Action“ in „Action2“ erfolgt im DatafoxStudioIV.



Bezeichner	Datentyp	Länge	Beschreibung
ID	Nummer (int)	4	Enthält eine eindeutige ID. Sind mehrere gleiche IDs vergeben, werden alle Aktionen mit ID ausgeführt.
RefGroup	Nummer (int)	4	Verweist auf die Gruppe für die diese Aktion durchgeführt werden darf. 0 = Alle Gruppen, die in der Location zugelassen sind, führen diese Action aus.
RefTime	Nummer (int)	4	Verweist auf den Zeitraum, an der die Aktion durchgeführt werden darf. (0 = immer gültig) <b>! Nicht mit Zeitangaben in RefTimeRelais vermischen!</b>
RefReader Relais	Nummer (int)	4	Verweist auf die Reader Tabelle und gibt an, an welchem Modul oder Master das Relais geschaltet wird.
PortOut	Nummer (hex)	1	Gibt an, welcher Relaisausgang geschaltet wird. Mögliche Angaben: 1 -9 und A-G
Elapse	Nummer (txt)	6	Gibt die Zeit an, wie lange ein Relais geschaltet wird. <b>! Die Angabe erfolgt hier in Sekunden!</b> Ist hier (-1) eingetragen, werden die Relaisschaltungen sofort zurückgenommen Ist hier (0) eingetragen, so werden die Relais für den unter RefTime angegebenen Zeitraum ab der Buchung geöffnet. "FRA" activates Free Access = Freier Zutritt an diesem Leser "BLA" activates Blocked Access = Leser gesperrt. Dauerrot am Leser "STD" returns to Standard mode.= Deaktivieren von FRA bzw.. BLA
RefReaderLED	Nummer (int)	4	Verweist auf die Reader Tabelle und gibt an, an welchem Modul zusätzlich die grüne LED parallel zum Relais geschaltet wird.
RefTimeRelais (nur für Automatische Zeitsteuerung)	Nummer (int)	4	Das Zeitmodell gibt an, wann der Ausgang dauerhaft geschaltet wird. (0 = wird nicht verwendet). Wird ein Zeitmodell angegeben, so wird diese Aktion zur angegebenen Zeit durchgeführt. (Automatische Zeitsteuerung) Bei einer Zeitangabe ( 1 1234567 00:00-23:59) ist der Ausgang 24h 7 Tage eingeschaltet. <b>! Aktionen die hier ausgeführt werden, dürfen nicht mit Zutrittsaktionen gemischt werden!</b>

**Achtung:**  
 Durch Übertragen der Tabelle „Action2“ an das Gerät, wird die Tabelle „Action“ ersetzt. Somit werden nur noch Einträge der Tabelle „Action2“ berücksichtigt.

**Achtung:**  
 Möchten Sie weiterhin nur mit der „Action“ Tabelle arbeiten, so darf die Tabelle „Action2“ nicht an das Gerät übertragen werden.  
 Wurde bereits eine Tabelle „Action2“ an das Gerät übertragen, muss diese durch das Einspielen eines Setups gelöscht werden.

### 5.8.11.5. Weitere Funktionen für ZK

Alle nachfolgenden beschriebenen Funktionen werden nur im Zusammenhang mit der **Action 2** Tabelle unterstützt.

Mögliche Funktionen:

- Protokollieren, in einer internen Liste, in welchem Raum sich welcher Mitarbeiter befindet.
- Hard antipassback
- Soft antipassback (= es wird nur der Software mitgeteilt, dass ein Ausweis 2 mal in einen Raum betreten hat = Statusmeldung 251)

Die Tabelle „ReaderProps“ muss unter der Tabellenstruktur der Bedienung angelegt werden:

Name	Data type	Length	Description
RefReader	Number (int)	4	Referenz auf die Reader Liste hier wird der Leser angegeben bei dem die Funktion angewendet wird.
Type	Number (int)	2	Type of the Property 0 = no additional functionality = keine Sonderfunktion aktiv 1 = anti-passback = antipassback aktiviert
Mode	Number (int)	1	Funktion <b>Antipassback:</b> 1 – Protokollfunktion es wird ein Eintrag in der Liste ("presence" erstellt). Diese Liste kann dann per Software ausgelesen werden. 2 – Hard anti-passback (kein Zutritt gewährt, status code 250, erst nach Ablauf der Zeit Duration oder wenn der Zutritt in einem anderem Raum gebucht wird.) 3 – Soft anti-passback (Zutritt wird gewährt, und Status code 251).
Duration	Number (int)	10	Zutritt wird nach Ablauf der Duration Zeit wieder erlaubt. Wert in Sekunden. 0 = Keine Ablaufzeit. Es muss zwingend der Zutritt zu einem anderen beliebigen Raum erfolgen.

Die Tabelle „ReaderProps“ im Setup angelegt:

### Protokoll - Funktion

Dient im Wesentlichen dazu, dass bei der Verwendung von mehreren Zutrittsmanagern dieser weiß, in welchem Raum sich eine Person befindet.

Über Ihre Software, wird diese Information zwischen den Zutrittsmanagern verteilt oder kann bei Bedarf auch ausgelesen werden.

Siehe hierzu Dokumentation DFComDLL

- DFCTable.....
- DFCPresence...

### Soft antipassback

Hier wird eine Statusmeldung 251 ausgegeben, wenn ein und der Selbe Ausweis mehr als einmal den gleichen Raum betritt. Der Zutritt wird trotzdem zugelassen!

## Hard antipassback

Ein Leser ist immer einem Raum zugeordnet. Dieser Raum darf dann mit demselben Ausweis nur einmal betreten werden. Wird der Selbe Ausweis noch einmal für den Zutritt in diesem Raum genutzt, wird dieser abgewiesen. Der Status 250 wird bei der ZK im Datensatz ausgegeben.

Hier können Sie wählen, ob das Abweisen Zeitlich begrenzt wird, oder Hard aktiv bleibt.

Für den Fall Hard-Aktiv wird der Zutritt erst wieder erlaubt, wenn der Zutritt in eine andere Raum ID erfolgt ist. Dies entspricht dann dem Verlassen des Vorhergehenden Raumes.

### 5.8.11.6. Liste Presence

Diese Liste wird vom ZK-Kontroller selbst angelegt.

Hiermit ist es möglich, eine Personen-Raumverfolgung über mehrere ZK-Kontroller zu ermöglichen. Soll die Funktion Antipassback über mehrere ZK-Kontroller genutzt werden, muss diese Liste immer durch die Software an alle ZK-Kontroller aktualisiert werden.

#### Beispiel:

Ein Raum (Beispiel Raum-ID 10) hat mehrere Türen die von unterschiedlichen ZK-Boxen verwaltet werden.

Tritt nun eine Person in diesen Raum, so wird in der Presence-Liste an dieser Box ein Eintrag erstellt, dass diese Person sich im Raum befindet.

Die anderen ZK-Boxen, können nun ebenfalls darüber informiert werden, dass sich die Person mit der ID X im Raum 10 befindet.

Dazu muss über Ihre Software (mit DLL) in den anderen Boxen ein Eintrag in der Liste Presence erstellt werden.

Dies erfolgt über die Methode [DFCTableAppendRowData](#) Datenzeile an die Tabelle anfügen.

Gleiches gilt, wenn eine Person den Raum verlässt, muss dieser Eintrag in den Anderen ZK-Boxen gelöscht werden.

Name	Datentyp	Länge	Beschreibung
ID	Number (int)	4	ID der Person die den Raum betreten hat. Die ID Identification.
RefLocation	Number (int)	4	Referens zur Raumliste Location.
TimeStamp	Number (int)	10	Zeitstempel, wann die Person den aktuellen Raum betrat Integer Wert in Sekunden. -> Sekunden Wert ab dem 01.01.2000 00:00Uhr

## 5.8.12. Statusmeldungen der Zutrittskontrolle

Anzeige	Zugeordnete Statusmeldung
0	Modul erkannt, alles OK.
3	Modul in der Liste nicht definiert, aber im Bus gefunden.
4	Modul in der Liste, aber nicht im Bus gefunden.
5	Falsches Verschlüsselungspasswort.
6	Login-Passwort falsch.
7	Lesertyp (Mifare, Legic, Unique, etc.) falsch.
8	Fehler beim Konfigurieren des Moduls.
9	Modul weder im Bus noch in der Liste gefunden.
10	Der Kommunikationsschlüssel für das PHG-Crypt-Protokoll wurde geändert.
11	Der Kommunikationsschlüssel für das PHG-Crypt-Protokoll wurde nicht geändert.
12	Batteriezustand der Funkschließzylinder in Phase 0 (voll)
13	Batteriezustand der Funkschließzylinder in Phase 1
14	Batteriezustand der Funkschließzylinder in Phase 2
15	Batteriezustand der Funkschließzylinder in Phase 3 (leer)
16	Funkschließzylinder in Batteriewechselmodus gesetzt
17	Modul hat ein Update erhalten gilt für EVO Agera (ehem. EVO-Plus-Leser)
18	Modul hat ein Neustart nach Update durchgeführt
20	Ausweis korrekt, Zutritt gestattet.
21	Ausweis nicht in der Liste Identification.
22	ActiveGeneral passt nicht / gesperrter Ausweis
23	Gültigkeitszeitraum passt nicht. Zeitraum in der Identification abgelaufen oder noch nicht begonnen.
24	Keinen passenden Raum gefunden. In der Reader angegebene Raum fehlt in Location oder die Gruppe darf nicht in diesen Raum.
25	Keinen passenden Zeitbereich gefunden. Das in der Location angegebene Zeitmodell existiert nicht oder ist = „0“.
26	Warte auf eine Pin-Eingabe.
27	Pin falsch.
28	Bedrohungscode wurde eingegeben.
29	Die PIN ist korrekt, Zutritt gestattet.
30	Die Master-PIN wurde eingegeben, Zutritt gestattet.
31	PIN-Timeout wurde erreicht.
32	Master-Ausweis korrekt, Zutritt gestattet.
33	NUR-PIN-Eingabe ist korrekt, Zutritt gestattet.
34	Online-TP.
35	Online-PIN.
36	Schließung durchgeführt
37	Freier Zutritt am Leser
38	Zutritt am Leser gesperrt / Leser blockiert /dauerhaft zu
39	Online-Ergebnis des Servers: Kein Zutritt gewährt

Digitale	Ausgänge
40	Digitaler Ausgang 1 ist Low (Aus).
41	Digitaler Ausgang 1 auf HIGH.(An).
42	Digitaler Ausgang 1 für die Dauer ELAPSE auf HIGH.
43	Digitaler Ausgang 2 ist Low (Aus).
44	Digitaler Ausgang 2 auf HIGH.(An).
45	Digitaler Ausgang 2 für die Dauer ELAPSE auf HIGH.
46	Digitaler Ausgang 3 ist Low (Aus).
47	Digitaler Ausgang 3 auf HIGH.(An).
48	Digitaler Ausgang 3 für die Dauer ELAPSE auf HIGH.
49	Digitaler Ausgang 4 ist Low (Aus).
50	Digitaler Ausgang 4 auf HIGH.(An).
51	Digitaler Ausgang 4 für die Dauer ELAPSE auf HIGH.
52 #	Digitaler Ausgang 5 ist Low (Aus).
53 #	Digitaler Ausgang 5 auf HIGH.(An).
54 #	Digitaler Ausgang 5 für die Dauer ELAPSE auf HIGH.
55 #	Digitaler Ausgang 6 ist Low (Aus).
56 #	Digitaler Ausgang 6 auf HIGH.(An).
57 #	Digitaler Ausgang 6 für die Dauer ELAPSE auf HIGH.

## Statusmeldungen der Zutrittskontrolle

Anzeige	Zugeordnete Statusmeldung
Digitale	Ausgänge
120#	Digitaler Ausgang 7 ist Low (Aus).
121#	Digitaler Ausgang 7 auf HIGH.(An).
122#	Digitaler Ausgang 7 für die Dauer ELAPSE auf HIGH.
123#	Digitaler Ausgang 8 ist Low (Aus).
124#	Digitaler Ausgang 8 auf HIGH.(An).
125#	Digitaler Ausgang 8 für die Dauer ELAPSE auf HIGH.
126#	Digitaler Ausgang 9 ist Low (Aus).
127#	Digitaler Ausgang 9 auf HIGH.(An).
128#	Digitaler Ausgang 9 für die Dauer ELAPSE auf HIGH.
129#	Digitaler Ausgang 10 ist Low (Aus).
130#	Digitaler Ausgang 10 auf HIGH.(An).
131#	Digitaler Ausgang 10 für die Dauer ELAPSE auf HIGH.
132#	Digitaler Ausgang 11 ist Low (Aus).
133#	Digitaler Ausgang 11 auf HIGH.(An).
134#	Digitaler Ausgang 11 für die Dauer ELAPSE auf HIGH.
135#	Digitaler Ausgang 12 ist Low (Aus).
136#	Digitaler Ausgang 12 auf HIGH.(An).
137#	Digitaler Ausgang 12 für die Dauer ELAPSE auf HIGH.
138#	Digitaler Ausgang 13 ist Low (Aus).
139#	Digitaler Ausgang 13 auf HIGH.(An).
140#	Digitaler Ausgang 13 für die Dauer ELAPSE auf HIGH.
141#	Digitaler Ausgang 14 ist Low (Aus).
142#	Digitaler Ausgang 14 auf HIGH.(An).
143#	Digitaler Ausgang 14 für die Dauer ELAPSE auf HIGH.
144#	Digitaler Ausgang 15 ist Low (Aus).
145#	Digitaler Ausgang 15 auf HIGH.(An).
146#	Digitaler Ausgang 15 für die Dauer ELAPSE auf HIGH.
147#	Digitaler Ausgang 16 ist Low (Aus).
148#	Digitaler Ausgang 16 auf HIGH.(An).
149#	Digitaler Ausgang 16 für die Dauer ELAPSE auf HIGH.
300#	Digitaler Ausgang 17 ist Low (Aus).
301#	Digitaler Ausgang 17 auf HIGH.(An).
302#	Digitaler Ausgang 17 für die Dauer ELAPSE auf HIGH.
303#	Digitaler Ausgang 18 ist Low (Aus).
304#	Digitaler Ausgang 18 auf HIGH.(An).
305#	Digitaler Ausgang 18 für die Dauer ELAPSE auf HIGH.
306#	Digitaler Ausgang 19 ist Low (Aus).
307#	Digitaler Ausgang 19 auf HIGH.(An).
308#	Digitaler Ausgang 19 für die Dauer ELAPSE auf HIGH.
309#	Digitaler Ausgang 20 ist Low (Aus).
310#	Digitaler Ausgang 20 auf HIGH.(An).
311#	Digitaler Ausgang 20 für die Dauer ELAPSE auf HIGH.
312#	Digitaler Ausgang 21 ist Low (Aus).
313#	Digitaler Ausgang 21 auf HIGH.(An).
314#	Digitaler Ausgang 21 für die Dauer ELAPSE auf HIGH.
315#	Digitaler Ausgang 22 ist Low (Aus).
316#	Digitaler Ausgang 22 auf HIGH.(An).
317#	Digitaler Ausgang 22 für die Dauer ELAPSE auf HIGH.

Digitale	Eingänge
160#	Digitaler Eingang 7 auf Low
161#	Digitaler Eingang 7 auf High
162#	Digitaler Eingang 8 auf Low
163#	Digitaler Eingang 8 auf High
164#	Digitaler Eingang 9 auf Low
165#	Digitaler Eingang 9 auf High
166#	Digitaler Eingang 10 auf Low
167#	Digitaler Eingang 10 auf High
168#	Digitaler Eingang 11 auf Low
169#	Digitaler Eingang 11 auf High
170#	Digitaler Eingang 12 auf Low
171#	Digitaler Eingang 12 auf High
_____	_____fortlaufend bis:
210#	Digitaler Eingang 32 auf Low
211#	Digitaler Eingang 32 auf High

# neu für die EVO-Line V4 Geräte

EMA	Beschreibung
258 <sup>1</sup>	Nach einer EMA-Buchung an einem entsprechend konfigurierten PIN-Leser wird auf die Identifizierung (Transponder + ggf. Pin) gewartet.
259	Nach einer EMA-Buchung wurde nicht innerhalb von fünf Sekunden ein Ausweis vor den Leser gehalten, um die Buchung zu legitimieren.
260	Der vorgehaltene Ausweis zur Legitimation der EMA-Buchung ist nicht zugelassen. Entweder ist die Ausweisnummer unbekannt, der Ausweis ist in der Identification-Tabelle nicht für EMA-Schaltungen freigeschaltet oder die Gruppe hat keine EMA-Schaltberechtigung. (ActiveGeneral <b>nicht</b> auf 7)
261	Der eingegebene EMA-Bereich ist nicht richtig konfiguriert worden.
262	Während einer Scharf- oder Unscharfschaltung eines EMA-Bereiches ist für diesen Bereich keine weitere EMA-Aktion möglich.
263 <sup>1</sup>	Die EMA meldet per digitalem Eingang, dass sie zur Scharfschaltung bereit ist.
264 <sup>1</sup>	Die EMA meldet per digitalem Eingang, dass sie nicht zur Scharfschaltung bereit ist.
265	Per Steuersignal (Relais) wird einem EMA-Bereich mitgeteilt, dass er scharf schalten soll.
266	Per Steuersignal (Relais) wird einem EMA-Bereich mitgeteilt, dass er unscharf schalten soll.
267	Der scharf zu schaltende EMA-Bereich ist bereits scharf geschaltet. Am Leser wird dennoch „grün“ signalisiert, damit der Benutzer erkennt, dass die EMA scharf ist.
268	Der unscharf zu schaltende EMA-Bereich ist bereits unscharf geschaltet. Am Leser wird dennoch „grün“ signalisiert, damit der Benutzer erkennt, dass die EMA unscharf ist.
269 <sup>1</sup>	Der EMA-Bereich ist jetzt scharf.
270 <sup>1</sup>	Der EMA-Bereich ist jetzt unscharf.
271	Der EMA-Bereich konnte innerhalb von fünf Sekunden nicht scharf geschaltet werden. Der zugeordnete digitale Eingang meldet nach wie vor ‚unscharf‘.
272	Der EMA-Bereich konnte innerhalb von fünf Sekunden nicht unscharf geschaltet werden. Der zugeordnete digitale Eingang meldet nach wie vor ‚scharf‘.
273	Die Zutrittsbuchung wird wegen eines scharf geschalteten EMA-Bereiches abgewiesen.
274	Bei der Identifizierung wird zusätzlich eine PIN benötigt.
275	Die eingegebene PIN passt nicht zu der hinterlegten.
276	Die eingegebene PIN passt zu der hinterlegten.
277	Timeout bei der Pin-Eingabe

## Statusmeldungen der Zutrittskontrolle

Anzeige	Zugeordnete Statusmeldung																																																																			
100	Die ZK ist deaktiviert.																																																																			
101	Die ZK kann z.Zt. die Anfrage nicht bearbeiten.																																																																			
102	Die ZK benötigt die Listen.																																																																			
103	Der Bus-Typ (Datafox, PHG, ID-Tronic) passt nicht zu dem im Setup eingestellten Transponderverfahren,. Z.B.: Mifare+ HID, MyD, I-Code...etc.																																																																			
104	Fehler in der Anwesenheitssteuerung. Handle-Fehler in der Presence Liste																																																																			
105	Ereignis, dass das Inbetriebnahme-Menü für die ZK betreten wurde.																																																																			
106	Ereignis, dass das Inbetriebnahme-Menü für die ZK verlassen wurde.																																																																			
107	Ereignis, dass im Inbetriebnahme-Menü für die ZK bei den Relais Änderungen gemacht und beim Verlassen beibehalten wurden.																																																																			
108	Ereignis, dass der Inbetriebnahme-Modus für die ZK gestartet wurde.																																																																			
109	Ereignis, dass der Inbetriebnahmemodus für die ZK beendet wurde.																																																																			
110	Gemischter Betrieb PHG und Funkmodul (FSM) im gleichen Bus ist nicht zulässig.																																																																			
Anzeige	Zugeordnete Statusmeldung																																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Master (ZK-Box / ZK Master)</th> <th>GIS / TS-Serie</th> <th>PHG / EVO-ZK-Leser</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60</td> <td>Digi. Eingang1 Master Low</td> <td>Digitaler Eingang1 Leser Low</td> <td>Digi.-1 (IO-Box geschlossen)</td> </tr> <tr> <td>61</td> <td>Digi. Eingang1 Master High</td> <td>Digitaler Eingang1 Leser High</td> <td>Digi.-1 (IO-Box offen)</td> </tr> <tr> <td>62</td> <td>Digi. Eingang2 Master Low</td> <td>Digitaler Eingang2 Leser Low</td> <td>Digi.-2 (IO-Box geschlossen)</td> </tr> <tr> <td>63</td> <td>Digi. Eingang2 Master High</td> <td>Digitaler Eingang2 Leser High</td> <td>Digi.-2 (IO-Box offen)</td> </tr> <tr> <td>64</td> <td>Digi. Eingang3 Master Low</td> <td>Digitaler Eingang3 Leser Low</td> <td>Digi. 3; Sabotageüberwachung -&gt; Kommunikationskanal OK</td> </tr> <tr> <td>65</td> <td>Digi. Eingang3 Master High</td> <td>Digitaler Eingang3 Leser High</td> <td>Digi. 3; Sabotageüberwachung -&gt; Kommunikation-unterbrochen</td> </tr> <tr> <td>66</td> <td>Digi. Eingang4 Master Low</td> <td>Digitaler Eingang 3 wurde unterbrochen</td> <td>PHG not used</td> </tr> <tr> <td>67</td> <td>Digi. Eingang4 Master High</td> <td>Digitaler Eingang 3 wurde kurz geschlossen</td> <td>PHG not used</td> </tr> <tr> <td>68</td> <td>Digi. Eingang5 Master Low</td> <td>not used</td> <td>not used</td> </tr> <tr> <td>69</td> <td>Digi. Eingang5 Master High</td> <td>not used</td> <td>not used</td> </tr> <tr> <td>70</td> <td>Digi. Eingang6 Master Low</td> <td>not used</td> <td>digi. Eingang 1 am Leser Low nicht bei der Voxio-E-Serie</td> </tr> <tr> <td>71</td> <td>Digi. Eingang6 Master High</td> <td>not used</td> <td>digi. Eingang 1 am Leser High nicht bei der Voxio-E-Serie</td> </tr> <tr> <td>72</td> <td></td> <td>not used</td> <td>digi. Eingang 2 am Leser Low nicht bei der Voxio-E-Serie</td> </tr> <tr> <td>73</td> <td></td> <td>not used</td> <td>digi. Eingang 2 am Leser High nicht bei der Voxio-E-Serie</td> </tr> <tr> <td>74</td> <td></td> <td>not used</td> <td>Sabotagekontakt → Gerätezustand OK</td> </tr> <tr> <td>75</td> <td></td> <td>not used</td> <td>Sabotagekontakt → Gerät manipuliert</td> </tr> </tbody> </table>	Master (ZK-Box / ZK Master)	GIS / TS-Serie	PHG / EVO-ZK-Leser	60	Digi. Eingang1 Master Low	Digitaler Eingang1 Leser Low	Digi.-1 (IO-Box geschlossen)	61	Digi. Eingang1 Master High	Digitaler Eingang1 Leser High	Digi.-1 (IO-Box offen)	62	Digi. Eingang2 Master Low	Digitaler Eingang2 Leser Low	Digi.-2 (IO-Box geschlossen)	63	Digi. Eingang2 Master High	Digitaler Eingang2 Leser High	Digi.-2 (IO-Box offen)	64	Digi. Eingang3 Master Low	Digitaler Eingang3 Leser Low	Digi. 3; Sabotageüberwachung -> Kommunikationskanal OK	65	Digi. Eingang3 Master High	Digitaler Eingang3 Leser High	Digi. 3; Sabotageüberwachung -> Kommunikation-unterbrochen	66	Digi. Eingang4 Master Low	Digitaler Eingang 3 wurde unterbrochen	PHG not used	67	Digi. Eingang4 Master High	Digitaler Eingang 3 wurde kurz geschlossen	PHG not used	68	Digi. Eingang5 Master Low	not used	not used	69	Digi. Eingang5 Master High	not used	not used	70	Digi. Eingang6 Master Low	not used	digi. Eingang 1 am Leser Low nicht bei der Voxio-E-Serie	71	Digi. Eingang6 Master High	not used	digi. Eingang 1 am Leser High nicht bei der Voxio-E-Serie	72		not used	digi. Eingang 2 am Leser Low nicht bei der Voxio-E-Serie	73		not used	digi. Eingang 2 am Leser High nicht bei der Voxio-E-Serie	74		not used	Sabotagekontakt → Gerätezustand OK	75		not used	Sabotagekontakt → Gerät manipuliert
Master (ZK-Box / ZK Master)	GIS / TS-Serie	PHG / EVO-ZK-Leser																																																																		
60	Digi. Eingang1 Master Low	Digitaler Eingang1 Leser Low	Digi.-1 (IO-Box geschlossen)																																																																	
61	Digi. Eingang1 Master High	Digitaler Eingang1 Leser High	Digi.-1 (IO-Box offen)																																																																	
62	Digi. Eingang2 Master Low	Digitaler Eingang2 Leser Low	Digi.-2 (IO-Box geschlossen)																																																																	
63	Digi. Eingang2 Master High	Digitaler Eingang2 Leser High	Digi.-2 (IO-Box offen)																																																																	
64	Digi. Eingang3 Master Low	Digitaler Eingang3 Leser Low	Digi. 3; Sabotageüberwachung -> Kommunikationskanal OK																																																																	
65	Digi. Eingang3 Master High	Digitaler Eingang3 Leser High	Digi. 3; Sabotageüberwachung -> Kommunikation-unterbrochen																																																																	
66	Digi. Eingang4 Master Low	Digitaler Eingang 3 wurde unterbrochen	PHG not used																																																																	
67	Digi. Eingang4 Master High	Digitaler Eingang 3 wurde kurz geschlossen	PHG not used																																																																	
68	Digi. Eingang5 Master Low	not used	not used																																																																	
69	Digi. Eingang5 Master High	not used	not used																																																																	
70	Digi. Eingang6 Master Low	not used	digi. Eingang 1 am Leser Low nicht bei der Voxio-E-Serie																																																																	
71	Digi. Eingang6 Master High	not used	digi. Eingang 1 am Leser High nicht bei der Voxio-E-Serie																																																																	
72		not used	digi. Eingang 2 am Leser Low nicht bei der Voxio-E-Serie																																																																	
73		not used	digi. Eingang 2 am Leser High nicht bei der Voxio-E-Serie																																																																	
74		not used	Sabotagekontakt → Gerätezustand OK																																																																	
75		not used	Sabotagekontakt → Gerät manipuliert																																																																	
Anzeige	Zugeordnete Statusmeldung																																																																			
80	Alarm Eingang 1																																																																			
81	Alarm Eingang 2																																																																			
82	Alarm Eingang 3																																																																			
83	Alarm Eingang 4																																																																			
84	Alarm Eingang 5																																																																			
85	Alarm Eingang 6																																																																			
220#	Alarm Eingang 7																																																																			
221#	Alarm Eingang 8																																																																			
_____	_____ fortlaufend bis:																																																																			
245#	Alarm Eingang 32																																																																			
250	Anti-passback hard (ein doppelter Zutritt in einem Raum ist nicht möglich)																																																																			
251	Anti-passback soft, für eine angegebene Zeit unter Duration																																																																			

# neu für die EVO-Line V4 Geräte

## Statusmeldungen einbinden:

### Hinweis:

Um die Statusmeldungen zu erhalten, muss mit der Funktion im Setup „Zutritt Status übernehmen“, der Statuswert in den Datensatz geschrieben werden.



Feldbezeichnung, entsprechend Datensatzbeschreibung:

Feldfunktion:

### 5.8.13. Statusanzeige der Zutrittsmodule über LEDs

Gelb	Grün	Rot	Zustand des TS TMR33-xx
aus	aus	aus	Es liegt keine Versorgungsspannung an
an	aus	aus	Es liegt eine Versorgungsspannung an, Leser vom Master erkannt und konfiguriert Zustand nach Modultest = Status „OK“
an	an (ca. 1 s)	an (ca. 1 s)	Akustisches Signal durch Summer (ca. 1s) signalisiert Modultest
an	aus	an (ca. 10 s)	Die Listen des Zutrittsmasters werden aktualisiert
an	aus	an (Dauer)	Konfigurationsfehler über die Zutrittslisten (Prüfung der Statusmeldungen notwendig.)
blinkt	aus	aus	Signalisiert lesbare Karte im Bereich, oder der Leser ist von Master nicht erkannt
an	an (ca. 1 s)	aus	Gelesene Karte ist Zutrittsberechtigt, zusätzlich akustisches Signal durch Summer (ca. 1s)
an	an	an 3 x kurz	Gelesene Karte ist nicht Zutrittsberechtigt
an	blinkt	aus	Es wird eine PIN Eingabe erwartet

## 5.8.14. Funktionen für ZK und U&Z


### 5.8.14.1. Aufbaubeispiel

Der Aufbau bzw. das Einbinden der Funkschließzylinder erfolgt über die Standard Datafox Zutrittskontrolle. Dabei kommt das PHG-Crypt-Protokoll zum Einsatz. Somit sind alle Daten sicher Verschlüsselt.

#### Funktionsweise:

Die elektronischen Schließsysteme lesen einen RFID-Chip / Karte und übermitteln die gelesenen Informationen an die Datafox ZK. Die Datafox ZK entscheidet dann anhand der Zutrittslogik ob die Tür geöffnet wird oder nicht.

#### Aufbaubeispiel mit integriertem Funkmodul in dem KYO-Inloc.



#### Entsprechende Reader Tabelle, Beispiel:

ID	ZM / Bus-ID	TM (Busadresse)	RefLocation	RefAction	PinGeneral	Description text
1	1	010	1	1	0	Leser an RS485 Modulplatz 1 = Bus ID 1
2	1	020	2	2	0	Leser an RS485 Modulplatz 3 = Bus ID 1
3	1	030	3	3	0	Leser an RS485 Modulplatz 7 = Bus ID 2

#### Hinweis:



Die Transponder werden vom Zylinder gelesen und die ID an die ZK-Box übertragen. Diese entscheidet dann, ob die ID Zutritt erhält und sendet ein entsprechendes Signal an den Zylinder.


#### Hinweis:



Es kann immer nur mit einem Funkschließzylinder gearbeitet werden!  
Von der Buchung bis zur Beendigung der Funkverbindung benötigen wir ca. 2 Sekunden bei einer Abweisung. Bei einer Öffnung ca. 1 Sekunde.

Werden an zwei oder mehreren Türen exakt zur gleichen Zeit Ausweise vorgehalten, hat der erste Schließzylinder die Verbindung mit dem FSM für ca. 2 Sekunden. Wenn nach 1 Sekunde ein Funkschließzylinder keine Funkverbindung erhält, macht er eine Offlineprüfung. Sind keine Ausweise hinterlegt, reagiert er auf den Ausweis nicht mehr. Der Ausweis wird dann im Leser gespeichert und es wird nicht mehr auf diesen Ausweis reagiert (Buchungswiederholersperre) bis ein anderer Ausweis vorgehalten wurde.

## Aufbaubeispiel EVO 4.3 V4 mit zwei externen Funkmodulen.





Entsprechende Reader Tabelle, Beispiel:

ID	ZM / Bus-ID	TM (Busadresse)	RefLocation	RefAction	PinGeneral	Description text
1	1	010	1	1	0	Leser an RS485 Modulplatz 1 = Bus ID 1
2	1	020	2	2	0	Leser an RS485 Modulplatz 3 = Bus ID 1
3	2	010	3	3	0	Leser an RS485 Modulplatz 7 = Bus ID 2
4	1	320	0	1	0	KYO Inloc (Mastergerät)

## Verdrahtungsplan der verschiedenen ZK-Busanschlüsse mit externem Funkmodul:

(hierbei gilt der gleiche Aufbau pro ZK-Strang bzw. ZM / Bus-ID)




Nr.	Funktion
1	B – RS 485
2	A – RS 485
Betriebsspannung	
GND	0 V + / ~
VCC	12- 20 V - / ~

### 5.8.14.2. Inbetriebnahme der Schließzylinder

Zum Lieferumfang gehört immer eine Service-Karte.  
Für den Einbau der Zylinder benötigen Sie auch eine Demontage-Karte  
und zum Wechseln der Batterien die Batteriewechsel-Karte.  
Im Auslieferungszustand sind diese noch nicht angelegt.

#### **Servicekey vor das Knaufmodul halten. (A)**

- Ein optisches/akustisches Signal zeigt an, dass der Programmiermodus aktiv ist  
(evtl. ist vor diesem Schritt das Wecken des Knaufmoduls durch Andrehen erforderlich)



#### **Anlernen:**

- 1.) die erste Karte die vorgehalten wird = **Batteriewechselkarte**
- 2.) die zweite Karte wird zur = **Demontagekarte**


### 5.8.14.3. Montage und Demontage der Zylinder

1.) Demontagekarte vor das Knaufmodul halten (A)  
(evtl. ist vor diesem Schritt das Wecken des Knaufmoduls durch Andrehen erforderlich).

2.) Knaufmodul fährt in den Demontagemodus.

3.) Das Knaufmodul solange drehen, bis sich die Notstromkontakte auf ca. 9 Uhr-Position befinden. (B)


4.) Den Knauf durch geringfügiges Hin- und Herdrehen und gleichzeitiges leichtes Ziehen demontieren. (C+D)



1.) Führen Sie die Schritte 1 und 2, wie im Punkt oben beschrieben durch (nicht erforderlich, wenn sich das Knaufmodul noch im Demontagemodus befindet).


2.) Das Knaufmodul wird durch Einstecken und gleichzeitiges Drehen in das Zylindergehäuse montiert. (A+B)

3.) Um den Demontagemodus zurückzusetzen, die Demontagekarte oder einen berechtigten Transponder vor das Knaufmodul halten. (C)



#### 5.8.14.4. Einrichten des Funknetzwerkes

Zum Einrichten kann das DatafoxStudioIV in Verwendung mit der Service-Key-Karte verwendet werden. Dazu im DatafoxStudioIV unter "Konfiguration→Zutrittskontrolle→Schließzylinder U&Z konfigurieren" auswählen. Mit "Daten aktualisieren" wird die aktuelle Konfiguration aus den FSM gelesen.



### Schritte des Einlernens der Zylinder:

#### 1. Service-Key an Zylinder vorhalten

(Service = 20 Sekunden aktiv (Zylinder aktivieren durch kurzes Drehen!))

#### 2. Daten aktualisieren betätigen im DatafoxStudioIV!

Freie Adressen werden mit FFFFFFFF dargestellt, bei den vergebenen Adressen steht die Seriennummer des Funkschließzylinders und der Status der Module wie beim Dialog Status der Zutrittsmodule. Zum Einlernen eines neuen Funkschließzylinders eine freie Adresse markieren und anschließend auf Einlernen klicken (Innerhalb der Service-Zeit).

Über den Dialog "[Konfigurationsdialog für U&Z Schließzylinder](#)" sind verschiedene Dinge möglich.

- Erweiterte Einstellungen
  - Festlegen der ZK-Master ID für das Gerät
  - KnobActiveTime: Zeit, die der Zylinder nach Aktivierung versucht das FSM zu erreichen, bis er wieder in den Standby geht
- Informationen zum einzelnen Schließzylinder (Spalte „Info“) aktualisieren
- Batteriewechsel versetzt den Funkschließzylinder in einen Modus, dass die Haube abgenommen und die Batterie gewechselt werden kann. Dazu muss kurz mit dem FSM kommuniziert werden. Dies wird durch Drehen des Knaufs oder vorhalten eines Transponders erreicht.
- Auslernen: Der Zylinder wird vom FSM entfernt und kann an einen anderen FSM eingelernt werden.
- Einlernen: Um einen Funkschließzylinder mit dem FSM zu verbinden (der Funkschließzylinder kommuniziert dann nur noch mit diesem FSM)



#### **Achtung:**

Vergewissern Sie sich der Schließzylinder nicht an zwei Funkmodulen gleichzeitig angelehrt werden.

### 5.8.14.5. Batteriewechsel / Status / Lebensdauer



Bei „Open“ wird der Befehl zum Öffnen an das FSM gesendet. Dieser hält den Befehl solange vor bis eine Funkverbindung zustande kommt. Das kann durch Drehen oder Vorhalten eines Transponders realisiert werden. Anschließend werden die Sperrbolzen der Haube entriegelt.

Bei „Close“ wird der Befehl zum Verriegeln der Haubenbolzen wieder an das FSM gesendet. Die Verriegelung wird aber erst nach einer Gutbuchung / Öffnung hergestellt.

## Die drei Phasen des Batterimanagements

### Phase 1

Wird ein berechtigter Ausweis vor das Knaufmodul gehalten, wird die Schließberechtigung gemäß Programmierung erteilt. Die Türöffnung wird aber mit 5x rotem Blinken (LED) und gleichzeitigen 5 kurzen akustischen Signalen begleitet.

### Phase 2

Wird ein berechtigter Ausweis vor das Knaufmodul gehalten, wird die Schließberechtigung gemäß Programmierung erst nach ca. 5 Sekunden erteilt. Während dieser 5 Sekunden blinkt die LED grün. Die Türöffnung wird mit 5x rotem Blinken (LED) und gleichzeitigen 5 kurzen akustischen Signalen begleitet.

### Phase 3


Das Knaufmodul reagiert nicht mehr auf berechnigte Ausweise. Ein Batteriewechsel ist unverzüglich vorzunehmen. Dieser ist nun nur noch mithilfe des Servicekey und des Servicegeräts oder der Batteriewechselkarte möglich.

Beachten Sie bitte auch die entsprechenden Statusmeldungen aus der ZK:

Anzeige	Zugeordnete Statusmeldung
0	Modul erkannt, alles OK.
12	Batteriezustand der Funkschließzylinder in Phase 0 (voll)
13	Batteriezustand der Funkschließzylinder in Phase 1
14	Batteriezustand der Funkschließzylinder in Phase 2
15	Batteriezustand der Funkschließzylinder in Phase 3 (leer)
16	Funkschließzylinder in Batteriewechselmodus gesetzt

### 5.8.14.6. Wechseln der ZK-Master ID / Knob Active Time

Zum Wechseln der ZK-Master ID muss über den Dialog "Konfigurationsdialog für U&Z Schließzylinder" eingegeben werden. Darin befindet sich "Erweiterte Einstellungen" und mit einem Klick darauf öffnet sich dieser Dialog.



Master ID ist im Bereich von 1 bis 9999 setzbar. Besitzt ein Gerät mehr als einen ZK Bus, so ist die ZK-Master ID die ID des ersten Busses. Der zweite Bus ZK-Master ID + 1 usw.

Die Knob Active Time ist zum Voreinstellen wie lange ein Funkschließzylinder die Funkkommunikation zum FSM aufrechterhält, wenn er aktiviert wurde. Bei einer Transponderbuchung schließt der ZK-Master automatisch die Verbindung nach Absetzen der Signalisierung und Öffnung. Ist die Knob Active Time kleiner als für die Transponderbuchung benötigt, schaltet der Funkschließzylinder ab und eine Öffnung schlägt fehl. Das passiert bei z.B. Knob Active Time = 1 (1s). Dreht jemand am Knauf des Funkschließzylinders, wird die Funkverbindung zum FSM aufgebaut und die Verbindung bleibt solange aktiv wie die Knob Active Time ist. Sinnvolle Werte sind zwischen 2 bis 10 Sekunden. Standardmäßig ist diese Zeit auf 3 Sekunden eingestellt.

### 5.8.14.7. Optische und akustische Signale des U&Z Schließzylinders

Funktion	Töne	Optische Signale
Ruhemodus		
Beginn Programmiermodus	--- O	●
Ausweis angelernt	OO	●
Ausweis gelöscht	-----	●
Warnsignal Alle Ausweise löschen	OOOOO 15 sek.	●
Ende Programmiermodus	O---	●
Nach Wecken - Lesemodus		●
Ausweis nicht berechtigt	---	●
Ausweis berechtigt	O	●
Nach Batteriewechsel	---	●●
Keine Funkverbindung (außer Reichweite)	Kein Ton	● lang ● kurz ● kurz

● = rot leuchtet      ● = rot blinkt  
● = grün leuchtet      ● = grün blinkt

- = langer tiefer Ton  
 O = kurzer hoher Ton

### 5.8.14.8. Optische und akustische Signale des U&Z Türdrückers


Funktion	Töne	Optische Signale
Ruhemodus		
Beginn Programmiermodus	- O	
Ende Programmiermodus	O -	
Ausweis angelernt	O O	●
Ausweis gelöscht	- -	●
Nach Wecken - Lesemodus		●
Ausweis nicht berechtigt	-	●
Ausweis berechtigt		●
Reset	-	● ●
Batteriewarnung Phase1	O O O O O	● ● ● ● ●
Batteriewarnung Phase2	O O O O O	● ● ● ● ● ●

● = rot leuchtet      ● = rot blinkt  
 ● = grün leuchtet      ● = grün blinkt

- = langer tiefer Ton  
 O = kurzer hoher Ton

### 5.8.14.9. Zurücksetzen des U&Z Schließzylinders

- 1.) Das Knaufmodul muss in dem Funkmodus angelernt sein.
- 2.) Servicekey über die Dauer eines Programmiermodus (15 Sek.) vor das Knaufmodul halten und den Vorgang innerhalb 60 Sekunden wiederholen. Dies löscht am Ende des zweiten Programmiermodus alle Ausweise (inkl. Batteriewechsel- und Demontagekarte) bis auf den Servicekey. (A+B)
- 3.) Im Anschluss können die vorhandenen Ausweise, wie in Punkt 9.1 beschrieben, wieder angelernt werden.  
**Hierbei wird der erste vorgehaltene Ausweis zur Batteriewechselkarte und der zweite zur Demontagekarte.**



## 5.8.14.10. Unterstützte Transponderverfahren und Einschränkungen

### **Transponder für 125kHz**

unterstützt wird

- Lesen Unique
- Lesen Hitag1
- Lesen Hitag2 nur **Seriennummer**

nicht unterstützt wird

- Lesen von Hitag2 Segmenten
- Lesen von Titan, Q5 und ATA5577

### **Mifare Classic**

unterstützt wird

- Lesen UID
- Lesen Sektor/Block

nicht unterstützt wird

- Autologin (für Lesen alle Passwörter)

### **Mifare Plus**

unterstützt wird nur Security Level 1

- Lesen UID
- Lesen Sektor/Block

nicht unterstützt wird

- Autologin (Für Lesen auch die Standardpasswörter verwenden)
- Random UID (Echte UID bei Random UID Ausweisen lesen)

### **Mifare Desfire**

unterstützt wird

- Lesen UID
- Lesen Datei (max. 220Byte)

nicht unterstützt wird

- Random UID (Echte UID bei Random UID Ausweisen lesen)

### **Legic Prime und Legic Advant**

aktuell sind keine Einschränkungen bekannt.

### 5.8.14.11. Servicekey beschädigt / verloren

Für den Fall, dass ein Autorisierungsmedium beschädigt wird oder verloren geht, kann mit der Systemcard ein Ersatz-Servicekey (CX2352) bei U&Z bestellt werden. Daher ist die Systemcard sicher und für unbefugte unzugänglich aufzubewahren.

### 5.8.14.12. Servicekey ersetzen

Ein Servicekey kann durch einen anderen ersetzt werden.  
Vorgehensweise:

1. Aktuellen Servicekey vor das Knaufmodul halten, bis Programmiermodus aktiv ist.
2. Neuen Servicekey vor das Knaufmodul halten, bis ein optisches/akustisches Signal zeigt, dass dieser angelernt ist.

### 5.8.14.13. Technische Daten des Funkmoduls


Technische Daten CX 6932	
<b>Abmessungen</b> Funkschaltmodul ohne Antenne: 65x50x40 mm Funkschaltmodul mit Antenne: 111x50x40 mm	<b>Umweltbedingungen</b> Betriebstemperatur: -20°C bis 65°C Lagertemperatur: -40°C bis 85°C Einbauort: Innen- und Außenbereich (je nach Produktausführung). Abschattungen vermeiden! Beim Einsatz im Außenbereich sind die äußeren Rahmenbedingungen zu prüfen.
<b>Stromversorgung</b> Versorgungsspannung: 8-20V= oder 8-16 V~ Stromverbrauch: Typ. 10mA (Ruhe), max. 50mA (Senden/Empf.)	

## 5.9. Transponderleser

Der Transponderleser ist im EVO 4.3 integriert. Dass die Option vorhanden ist, erkennen Sie am Typenschild und durch das Etikett auf der Rückseite des Gerätes. Die Freigabe des Transponderlesers erfolgt durch die Einstellung im DatafoxStudioIV.

Siehe dazu mehr im Handbuch DatafoxStudioIV.

Um einem Transponder am Gerät zu lesen, halten Sie diesen vor das Gerät. Der Lesebereich ist mit diesem Zeichen gekennzeichnet.



Folgende Transponderleser können im EVO 4.3 eingebaut werden:

<b>EVO 4.3 mit 125 kHz:</b>	Unique EM4102, Hitag1, Hitag2, HitagS, Hewi EM4450 LRW 8 cm R/W (LeseReichWeite mit Karte)
<b>EVO 4.3 mit Legic-Prime/Advant:</b>	LRW 4 cm R/W
<b>EVO 4.3 mit Mifare-Desfire:</b>	LRW 4 cm R/W für MifarePlus / 7 Byte UID notwendig
<b>EVO 4.3 mit i-Button-Leser:</b>	Touchmemory nur lesen
<b>EVO 4.3 mit HID 125kHz:</b>	LRW 6 cm nur lesen ProxPoint Plus 4065
<b>EVO 4.3 mit HID-iCLASS:</b>	LRW 4 cm nur lesen 13,56MHz
<b>EVO 4.3 mit Nedap:</b>	LRW 4 cm nur lesen
<b>EVO 4.3 SimonsVoss Smart-Relais:</b>	LRW optimal ca. 20 cm! Bei zu geringem Abstand, wird der Transponder ggf. nicht erkannt. (Schnittstelle Siemens: CLS-Signal=Ja).



### Hinweis:

Ausführliche Anleitung zu den Einstellmöglichkeiten, finden Sie im Handbuch DatafoxStudioIV, in dem Kapitel „[Transponderverfahren](#)“.

## 5.10. Data on Card

### 5.10.1. Allgemeine Informationen

Mit der Funktion Data on Card ist es möglich, Daten mit einer individuellen Struktur auf einen Transponder zu schreiben.

Diese Daten werden in Form einer Liste von Ihrer Anwendung zur Verfügung gestellt.


Diese Liste wird dann in das Terminal geladen und beim Vorhalten eines Transponders werden die Daten dann auf diesen geschrieben.

Folgende Transponderverfahren unterstützen die Funktion Data on Card:

- Mifare Desfire
- Mifare Classic (Einstellung Mifare Plus / auch Classic)
- Legic
- iCode
- MyD


Folgendes Beispiel:

In Gebäuden mit „elektronischen“ Schließzylinder soll die aktuelle Tagesberechtigung für den Zutritt auf eine Transponderkarte geschrieben werden.



## 5.10.2. Einrichtung Data on Card

Data on Card ist eine Option des Gerätes bei der aus Listen Daten auf einen Transponder geschrieben werden können. Die Option muss bei der Bestellung mit angegeben werden. Bei Geräten die diese Option nicht haben, wird beim Ausführen eine Fehlermeldung angezeigt.



Data on Card arbeitet in **3 Schritten**:

- Lesen eines Wertes vom Transponder, z.B. Seriennummer.
- Der Wert wird zum Selektieren einer Liste mit Binärfeld benutzt um die binären Daten zu lesen.
- Die binären Daten werden auf den Transponder geschrieben.


Der Rückgabewert der Funktion Data on Card für GV oder Datensatzfeld ist der Wert aus dem ersten Schritt „Lesen eines Wertes vom Transponder“. Bei Fehlern wie „der Wert wird nicht in der Liste gefunden“ oder das „Schreiben auf den Ausweis schlug fehl“ erzeugt die Funktion ein ESC.

Über die Seite Sprünge kann dann entschieden werden, wie in der Eingabekette weiter gearbeitet wird.

Die binären Felddaten innerhalb der Datei, die das DatafoxStudioIV importiert und überträgt, sind als Hex Zeichenfolge anzugeben. Beim Importieren über die DLL sind die Daten als Binärdaten zu übergeben.

Über die Bearbeitungsfunktionen von Listendaten DFGetField, DFSetField arbeiten Sie mit Zeichenfolgen, wobei die Firmware eine Konvertierung der Hexstrings in und zu den Binärdaten vornimmt.

## Einstellungen bei Data on Card




Setup Einstellungen für PZE-MasterIV (PZE-MasterIV\_1)

1.) Transponderkonfiguration : Standard

2.) Liste mit den Daten : Personalstamm

3.) Transponderkonfiguration : Konfig 1

### 1.) Transponder Konfiguration Lesen



Setup Einstellungen für PZE-MasterIV (PZE-MasterIV\_1)

Transpondertyp : Mifare DESFire

Global Standard Konfig 1

UID lesen (Seriennummer)  auch von anderen Mifare Ausweisen.

Echte UID bei Random UID Ausweisen lesen.

UID mit 4 Byte Länge liefern

Applikation  
 Nummer : 00000A Beispiel: App. 10 -> 00000A

Schlüssel  
 1 Typ : TDES  
 FFAACC11998864746767462376623472

Nummer	Offset	Anzahl	Typ	Komm. Mode
1	0	0	Standard	Plain


Ausgabeformat  
 Hexadezimal Feste Länge : 0

Hinweis: Bei fester Feldlänge wird ggf. mit führenden Nullen aufgefüllt.

Die Transponderkonfiguration für das Lesen kann frei gewählt werden. Sie muss aber zuvor in den Transpondergrundeinstellungen definiert worden sein.


## 2.) Listenkonfiguration

Bei der Listenkonfiguration wird die Liste ausgewählt, die ein Binärfeld hat.



In diesem Beispiel ist im Feld Ausweis der Wert vom Transponder Lesen, der in der Liste gesucht wird. Die zu schreibenden Daten sind im Feld Data on Card vom Typ Binär. Die max. Feldgröße darf 220 Byte nicht überschreiten. Anschließend kann noch bei Listenfehlern die weitere Verfahrensweise festgelegt werden.

## 3.) Transponder Konfiguration Schreiben



Die Transponderkonfiguration für das Schreiben kann frei gewählt werden, sie muss aber zuvor in den Transpondergrundeinstellungen definiert worden sein.



### Hinweis:

Zuerst die Transponderkonfiguration fertig stellen, dann die Liste mit dem Binärfeld anlegen und zum Schluss die Feldfunktion Data on Card parametrieren.

Beispiel für Data on Card:

Ausweis mit Seriennummer **1848989745**

Listeneintrag für **1848989745** in der Datei vor dem Übertragen in das Gerät

Feld ID    Feld Data(Binärfeld) hier als Hex-Bytes

1848989745    30313233343536373839414243444546303132333435363738394142434445463031323334353637383941 .....

Daten nach Konvertierung bzw. innerhalb des Gerätes

Feld ID    Feld Data(Binärfeld) hier binär

1848989745    0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789A .....

Auf den Ausweis werden folgende Daten geschrieben

0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789A .....

Binär sehen die Daten so aus:

0x30, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34 .....



**Hinweis:**


Bei einer Signalisierung von 3 langen Tonfolgen, steht die Option Data-On-Card an diesem Gerät nicht zur Verfügung.

Hier muss die Option nachträglich erworben werden.


### 5.10.3. DataOnCard am ZK-Leser

Um an einem Standard ZK-Leser der EVO- bzw. der PHG-Serie nutzen zu können, müssen die nachfolgenden Einstellungen vorgenommen werden.

Die in den vorherigen Kapiteln beschriebenen Funktionen für DataOnCard, können im Setup nur unter der **Bedienung** eingestellt werden.



Nun ist es notwendig, den ZK-Leser unter der Bedienung ansprechen zu können. Dies stellen Sie so ein:



Der Leser am ZK-Bus (RS485) wird nun über das Bedienmenü angesprochen. Bei Displaygeräten kann dann der interne Leser nicht mehr verwendet werden.




**Hinweis:**

Es kann immer nur ein ZK-Leser am Bus angeschlossen werden. Dipp Schalter 1 und die Terminierung des Buses muss auf „ON“ stehen (Busadresse 1).

### 5.10.4. DataOnCard am ZK-Leser Verdrahtung

Verdrahtungsplan für einen ZK-EVO-Leser bei DataOnCard:

Stecker 4 polig für ZK-Bus am Modulplatz 1




Bus Nr. 1  
EVO-ZK-Leser




Verdrahtungsplan für einen ZK-PHG-Leser bei DataOnCard:


Stecker 4 polig für ZK-Bus am Modulplatz 1





Bus Nr. 1  
PHG-ZK-Leser




ZK-Knoten Verdrahtungsplan für einen EVO Leser bei DataOnCard:




EVO ZK-Leser  
Ansicht Anschluss



ZK-Knoten Verdrahtungsplan für einen ZK-PHG-Leser bei DataOnCard:




RS 485 bis 500m  
in einem Adernpaar



## 5.11. Barcode Leser für V4 Terminals

Sie können alle Barcodeleser mit einem RS232-Anschluss an das EVO 4.3 anschließen. Beachten Sie dabei die nachfolgend aufgeführte Anschlussbelegung der RS232-Schnittstelle.




Beschreibung	Modulplatz	PIN	Funktion
RS 232 Mini-DIN M004	je nach Aus- stattung hier <b>M7</b>	1	TXD
		2	RXD
		3	+ 5 V
		4	Ground / GND

Barcodes die eingelesen werden, können bis zu 255 Zeichen lang sein. Dies wird durch die Feldfunktion „Normal (Wertübernahme von Transponder usw...)“ unterstützt.


Alle (bis max. 255) Zeichen werden im Zwischenspeicher des Gerätes gehalten. Daraus können nun je nach Bedarf bis 60 Zeichen zusammenhängend ausgeschnitten werden und z.B. in einer GV gespeichert werden.

Mehr Informationen über das die Zuschneidefunktion finden Sie im Handbuch DatafoxStudioIV unter dem Kapitel „Feldfunktionen im Gerätesetup“ → „Normal (Wertübernahme von Transponder usw...)“.

### Einstellung im DatafoxStudioIV:



Zugentlastung für das Kabel des Barcodelesers:



## 5.12. Fingerscanner, EVO

Auf vielfachen Kundenwunsch haben wir einen neuen Fingersensor in unser Programm aufgenommen. Dabei handelt es sich um einen optischen Flächensensor.

### RGB LED

Die Steuerung der LED erfolgt durch das Setup des Gerätes.  
Siehe Feldfunktion  
„Hintergrundbeleuchtung schalten“.

Optischer Flächensensor.

### Hinweis:

Die Hintergrund LED-Beleuchtung ist nur an, wenn ein Finger auf den Sensor aufgelegt wird.



Mit dem Sensor wurde auch eine neue Menüführung für das Einlernen und Löschen der Finger eingeführt. Das Menü wird automatisch aufgerufen, wenn die Feldfunktion Administration im Setup (Gerätekonfiguration) aufgerufen wird.

Das Menü enthält 6 Seiten: **Finger prüfen, Finger einlernen, Finger trainieren; Einzelne Finger löschen und Alle Finger löschen. Zusätzlich kann Finger auf Karte schreiben aktiv sein.**

Eingabe Sprünge

Eine Funktion für Feld- und/oder GV-Zuweisung ausführen

Name der Feldabfrage:

Text in Zeile 4 der Anzeige:

Feldbezeichnung, entsprechend:

**Feldfunktion:**

"Globale Variable" mit PID:

Ein- und Ausblenden von Seiten

- Finger prüfen
- Finger einlernen
- Finger trainieren
- Einzelne Finger löschen
- Alle Finger einer Person löschen
- Finger auf Karte schreiben

**Die einzelnen Menüpunkte können Sie wählen!**


Die Handhabung des neuen Fingersensors können Sie auch in unserem Video betrachten.

<https://www.datafox.de/video-verwendung-und-einlernen-einer-fingerprintloesung-mit-optischen-flaechensensor.de.html>

### 5.12.1. Menüseite Finger prüfen

Diese Seite dient dazu herauszufinden, welcher Finger das beste Scanergebnis liefert und wie der Finger am besten aufgelegt werden sollte. Hierzu legen Sie den Finger möglichst gerade mit leichtem Druck auf den Sensor. Der wichtigste Bereich ist die Mitte des vordersten Fingerglieds. Suchen Sie in Ruhe die Finger aus, die das bestmögliche Bild liefern. Bitte beachten Sie die Bilder und [Hinweise](#) im Anschluss.


Wenn das Bild insgesamt zu blass ist, könnte das an der Trockenheit des Fingers liegen. Leichtes Reiben oder Anhauchen der Fingerspitze verbessert das deutlich, siehe auch die Beispielbilder unten.



Haben Sie die entsprechenden, geeigneten Finger ausgesucht, drücken Sie auf den Pfeil , um auf die nächste Seite zu wechseln.

### 5.12.2. Menüseite Finger „Einlernen“

Wählen Sie den Finger den Sie einlernen möchten, indem Sie einfach auf den entsprechenden dargestellten Finger im Display tippen! Die dunkelgrauen Felder sollen die beiden Hände symbolisieren, die Daumen sind in der Mitte.



Folgen Sie den Anweisungen im Display.

Der Finger muss 3-mal gescannt werden. Nach jedem Piepsen müssen Sie den Finger kurz vom Scanner anheben und wieder auflegen.


Das erfolgreiche Einlernen wird durch ein grünes Feld angezeigt, in dem auch ein Qualitätswert steht. Bei einem Qualitätswert von 85 und mehr war das Einlernen sehr erfolgreich. Bei niedrigeren Werten kann das Einlernen direkt wiederholt werden, um eventuell ein besseres Ergebnis zu erreichen. Das Einlernen sollte mit einem möglichst hohen Qualitätswert abgeschlossen werden, da es die Grundlage für die spätere Erkennung ist. Natürlich gibt es Finger, die nur niedrigere Werte erreichen können. In diesem Fall sollten aber auch andere Finger dieser Person getestet werden.

Wir empfehlen, für jeden Benutzer mindestens zwei Finger einzulernen, falls ein Finger aufgrund einer Verletzung nicht erkennbar sein sollte. Durch die Auswahl eines anderen Fingersymbols können im Anschluss direkt weitere Finger einge-lernt werden.

### 5.12.2.1. Menüseite „Trainieren“

Dieser Schritt erfüllt zwei Aufgaben, zum einen eine Funktionskontrolle, dass die eingelernten Finger auch tatsächlich erkannt werden, zum anderen kann das System noch weiter optimiert, also trainiert werden.


Zum Optimieren sollen die Finger nun bewusst etwas verschoben oder verdreht aufgelegt werden. Dadurch wird nach und nach ein größerer Bereich des Fingers erkannt und somit das abgespeicherte Template optimiert. Eine Optimierung wird durch den grünen Balken angezeigt. Gut für das System ist, wenn mehrere solche Optimierungen zu einem Finger erfolgen können. Wenn keine grünen Rückmeldungen mehr kommen, kann das Trainieren beendet werden.



Die bereits eingelernten Finger sind mit „X“ gekennzeichnet.

### 5.12.3. Menüseite „Löschen“

Löschen von einzelnen Fingern:



Die eingelernten Finger sind mit „X“ gekennzeichnet.  
Tippen Sie auf den Finger den Sie **löschen** möchten und bestätigen dies mit „**Enter**“

**Alle Finger einer Person löschen:**

Auf der nächsten Menüseite „Alle Finger einer Person löschen“ werden alle eingelernten Finger der Person hervorgehoben dargestellt. Beim Bestätigen durch Enter werden sämtliche Finger der Person vom Fingerprint-Sensor entfernt.

### 5.12.4. Menüseite „Beenden“

Für EVO 2.8 und 3.5 gibt es eine separate Seite zum Beenden des Finger-Administrations-Menüs. Klicken Sie einfach auf die Mitte des Displays und das Menü zu verlassen.

Bei EVO 4.3 können Sie durch Drücken der „ESC“-Taste das Administrations-Menü verlassen.

### 5.12.5. Hinweise zur Verwendung des Fingerprint-Flächensensors

#### 5.12.5.1. Hints for using the fingerprint area sensor

Dieser Abschnitt zeigt anhand von Fingerprint Bildern, wie sie auch beim „Finger check“ angezeigt werden, wie ein Bild aussehen sollte und welche Auswirkungen durch schlechte Position, falschen Druck oder ungünstige Finger erkennbar sind.

This chapter shows with images, as they are also shown in the function “Finger check” how a good image should look like and how they could look with respect to bad positions, bad pressure or difficult fingers.

- Der Finger muss mit leichtem Druck auf den Sensor gelegt werden.  
The finger must be put onto the sensor with light pressure.
- Der wichtigste Bereich ist die Mitte des vordersten Fingerglieds, da dort die meisten Eigenschaften vorhanden sind.  
The most important area is the middle of the front phalanx, because there are the most characteristics.
- 

### Gutes Bild / good image



### Schlechte Positionen / Bad positions

Zu weit unten  
Too far down



Zu weit oben  
Too far up



Zu weit links  
Too far left



Zu weit rechts  
Too far right



Schlechter Andruck / Bad pressure on the sensor

Zu wenig Druck  
Too little pressure



Zu viel Druck  
Too much pressure



Finger verdreht / Finger twisted

Zu steil, nur Finger-  
spitze  
Too steep, only finger-  
tip



Nach links verdreht  
Twisted to left



Nach rechts verdreht  
Twisted to right



Schräg rechts /  
Diagonally right



Trockene Finger / dry fingers

Finger sehr trocken  
Finger very dry



Trockenen Finger kurz  
gerieben  
Dry finger shortly  
rubbed



Trockenen Finger an-  
gehaucht  
Dry finger breathed on



Trockenen Finger ein-  
gecremt  
Dry finger with cream



Schwierige Finger / **Difficult fingers**

Falten /  
**Wrinkels**



Unterbrechungen /  
**Interruptions**



Falten, unscharf  
**Wrinkels, diffuse**



Unscharf /  
**Diffuse**



Schwierige Finger / **Difficult fingers**

Generell Undeutlich /  
**Generally unclear**




**Fingerprint Flächensensor Saturn01**

Templates	5000 Templates à 640 Byte, ISO19794-4; ANSI-378	Im Modul können 5000 Finger verwaltet werden, ein Template hat 640 Byte.
Auflösung	500 dpi	Die Sensor-Auflösung beträgt 500 dpi
Aktive Fläche	14 x 18mm	Die aktive Fläche des Sensors beträgt 14 x 18mm.



## 5.13. Fingerscanner mit Zeilensensor

### 5.13.1. Bedienung Fingerscanner


Die Scanbereitschaft des Fingerprintlesers wird durch die blinkende grüne LED signalisiert.



1.) Den Finger im Bereich des vorderen Gelenks auflegen.



2.) Den Finger flach auflegen. Achtung nicht verkantet auflegen, weil sonst nur ein Teil erfasst werden kann.



3.) Den Finger mit etwas Druck auf den Scanner flach über den Scanner ziehen.




Um eine gute Erkennung des Fingers zu ermöglichen, müssen die Finger sauber sein!

#### Achtung!

Dieser kleine Streifen, hier rot dargestellt, ist der eigentliche Zeilenscanner.

Den Finger mit leichtem Druck über den Sensor ziehen.

Der Kontakt vom Finger zum Scanner darf dabei nicht



Schnitt-Ansicht

**So Scannen Sie richtig Videoanleitung:** <http://www.datafox.de/videothek.html>




Alle Terminals sollten so montiert werden, dass sich der Fingersensor in der gleichen Höhe befindet, damit die Handhabung identisch erfolgen kann.



Auf gar keinen Fall dürfen Bestandteile am Finger sein, die eine schmirgelnde Wirkung haben. Diese nutzen die Schutzschicht des Zeilensensors ab und vermindern damit die Lebensdauer erheblich.

### 5.13.2. Allgemeine Informationen

Biometrie bietet die Möglichkeit mit körpereigenen Merkmalen eine Identifizierung oder Verifizierung vorzunehmen. Datafox unterstützt mit dem Fingerprint-Modul die Fingererkennung. Man benötigt so keinen Ausweis mehr, und kann diesen dann auch nicht vergessen und einen PIN muss man sich auch nicht mehr merken. Die Buchung per Fingerprint ersetzt also das Lesen des Ausweises. Die Terminals unterstützen hier selbstverständlich auch alle anderen Funktionen, wie bei der Buchung mit dem Ausweis. Dieses Datenblatt stellt damit eine Ergänzung des jeweiligen Produkt-Prospekts dar.



#### Grundsätzlich ist zwischen folgenden Informationen zu unterscheiden:

Die „PID“ ist die Personen Identifikations Nummer, auch als Mitarbeiter-Nr. bekannt. Zu einer PID können max. 10 Fingertemplates zugeordnet werden. Die PID sollte immer eine dezimale Zahl sein, also muss beim Einsatz von Transpondern das entsprechende Format (Dezimal n Stellen) ausgewählt werden.



#### **Achtung:**

Die PID darf den dezimalen Wert von 4294967295 ( $2^{32} - 1$ ) nicht überschreiten. Wir empfehlen daher mit einer 9-stelligen PID zu arbeiten.

Das „Fingertemplate“ setzt sich aus der PID und den Fingereigenschaften einer Person zusammen. Die Fingereigenschaften sind die Merkmalspunkte (Minutien), die aus dem Bild nach dem Scannen eines Fingers ermittelt werden konnten.

Die „Sicherheitsstufe“ (Fehlerakzeptanzrate/Fehlerrückweisungsrate) legt fest, wann ein gelesener Finger akzeptiert bzw. abgelehnt wird. 60 bedeutet, dass 60% der Minutien des gescannten Templates mit 60% des Referenztemplates übereinstimmen müssen, damit eine Erkennung als gültig erklärt wird. Empfehlung nicht unter 55 und über 75 einstellen. Am besten 60 benutzen.

Bildqualität ist die Anzahl der nutzbaren Fingerlinien zur Anzahl der zur Verfügung stehenden Fingerlinien. Empfehlung nicht größer als 40 wählen.



#### **Achtung:**

Bei der Bildqualität ist der empfohlene Wert 40. Bei älteren Modellen mit Biokey 3000 mit einem Firmwarestand 04.12 ist der empfohlene Wert 70. Biokey 3000 mit Firmware 61.00 muss die Bildqualität unbedingt kleiner 70 sein. Der von uns empfohlene Wert von 40 bietet ein Optimum zum Einlernen der Finger.

Die „Anzahl Minutien“ gibt an, wie viele Minutien aus dem Bild ermittelt werden müssen, damit ein Template für einen Vergleich (Matching) erstellt werden bzw. als gültig erklärt werden kann. Empfehlung nicht kleiner als 7, besser 10 einstellen.

**Hinweis:**

Empfohlene Einstellungen:

**Sicherheitsstufe: 60%, Bildqualität: 40% Mindestanzahl Minuten: 15**

Bei schwierigen Fingern kann durch verringern der Parameter eine Erkennung erreicht werden, das kann aber zu Falscherkennungen führen. Das Verhalten muss in jedem Einzelfall geprüft werden, da es sehr stark vom Personenkreis abhängig ist.

Bei solchen Fällen, sollte man auf einen anderen Finger ausweichen, weil nicht jeder menschliche Finger für das Minuten -Verfahren geeignet ist.

### 5.13.3. Einlernen

Um Fingerprint nutzen zu können, müssen zunächst die Personen am Terminal eingelernt werden.

#### Die 4 Schritte des Einlernens

**Schritt 1**  
Ermitteln der PID

Transponder oder Listenauswahl → PID



Listentabellen für Datenauswahl  
 Personal  
 ( 1 ): PersonalNr  
 ( 2 ): PersonalName

Ausweis-Nr	Name
00799611485215	M. Mustermann
05597861113494	M. Musterfrau

**Schritt 2**  
Finger scannen

Fingerprint: Scannen.



**Schritt 3**  
PID mit Fingereigenschaften verknüpfen

Feldfunktion:

PID + Fingereigenschaften = Template

**Schritt 4**  
Template speichern

im Biokey-Modul



auf Mifare Transponder



auf Server



#### 5.13.4. Verfahren

##### Identifikation

Die Fingereigenschaften werden über das Fingerprint Modul erfasst. Anschließend wird der Datenbestand auf Übereinstimmung geprüft. Bei festgestellter Übereinstimmung wird die PID der identifizierten Person zurückgeliefert, andernfalls ein Fehler. Die Schwelle der Übereinstimmung legt die Sicherheitsstufe fest.

##### Verifikation

Ein Mitarbeiter identifiziert sich durch einen Transponder. Hierbei wird die PID (Mitarbeiter-Nr) vom Ausweis gelesen. Anschließend muss der Mitarbeiter seinen Finger über den Scanner des Fingerprint Moduls ziehen. Im Datenbestand des Fingerprint Moduls werden nun alle Primärschlüssel (Kombination aus PID und Template) mit dieser PID ermittelt und auf Übereinstimmung mit den gescannten Fingereigenschaften geprüft. Hierbei sind bis zu zehn Zuordnungen möglich.

Vorteil: Die Erkennung geht schneller und die Sicherheit steigt.

Nachteil: Ein weiteres Erkennungsmedium (z.B. Transponder) wird benötigt.

##### Identifikation mit Datenhaltung der Fingertemplates im Fingerprint

Das Terminal pollt den Fingerprint regelmäßig an, ob jemand einen Finger eingelesen hat. Wenn ja, übergibt der Fingerprint dem Terminal, wer das war und ob der Finger gültig war. Dabei werden die PID und die Gültigkeit übergeben. Der Task im Terminal für den Fingerprint löst, falls im Setup definiert, eine Eingabekette oder eine Zutrittsprüfung aus. Wird keine Person erkannt, liefert der Fingerprint eine PID = 0.

##### Verifikation mit Datenhaltung der Fingertemplates im Fingerprint

Das Terminal pollt regelmäßig den Transponderleser an, ob ein Transponder vorgehalten wurde. Wenn ja, wird die Seriennummer oder ein Speicherbereich des Transponders an den Fingerprint übergeben. Dieser wartet dann auf das Einlesen eines Fingers. Nach dem Einlesen des Fingers wird geprüft, ob der mit der Seriennummer bzw. übergebenen Transponderdaten hinterlegte Finger im Fingerprint mit dem eingelesenem übereinstimmt. Der Fingerprint übergibt an das Terminal PID und die Gültigkeit. Der Task im Terminal für den Fingerprint löst, falls im Setup definiert, eine Eingabekette oder eine Zutrittsprüfung aus.

##### Verifikation mit Datenhaltung der Fingertemplates auf einem Transponder

Das Terminal pollt regelmäßig den Transponderleser, ob ein Transponder vorgehalten wurde. Wenn ja, wird die Seriennummer oder ein Speicherbereich des Transponders und die im Transponder gespeicherten Fingerdaten an den Fingerprint übergeben. Dieser wartet dann auf das Einlesen (Scannen) eines Fingers. Nach dem Einlesen (Scannen) des Fingers wird geprüft, ob der vom Ausweis übergebene Finger mit dem eingelesenem (eingescannten) übereinstimmt. Der Fingerprint übergibt an das Terminal PID und die Gültigkeit. Der Task im Terminal für den Fingerprint löst, falls im Setup definiert, eine Eingabekette oder eine Zutrittsprüfung aus.

### 5.13.5. Ablaufvarianten

#### **Einlernen bei Identifikation / Verifikation mit Datenhaltung im Fingerprint Modul**

- 1.) PID ermitteln (von Ausweis lesen oder über Listenauswahl)
- 2.) Finger scannen (Fingereigenschaften ermitteln)
- 3.) Einlernen (PID und Fingereigenschaften zusammenführen und im Fingerprint Modul speichern)

bzw.

- 1.) Finger scannen
- 2.) PID ermitteln
- 3.) Einlernen des Fingerprint Moduls

#### **Einlernen bei Verifikation mit Datenhaltung auf einer Mifare-Karte**

- 1.) PID ermitteln (von Ausweis lesen oder über Listenauswahl)
- 2.) Finger scannen (Fingereigenschaften ermitteln)
- 3.) Einlernen (PID und Fingereigenschaften zusammenführen und auf Mifare-Karte speichern)

bzw.

- 1.) Finger scannen
- 2.) PID ermitteln
- 3.) Einlernen und auf Mifare Karte speichern

#### **Identifikation über Fingerprint Modul**

- 1.) Finger scannen
- 2.) Identifikation über Fingerprint Modul

#### **Verifikation über BIO-Key**

- 1.) PID ermitteln (von Ausweis lesen)
- 2.) Finger scannen
- 3.) Verifikation über Fingerprint Modul bzw.
  - 1.) Finger scannen
  - 2.) PID ermitteln (von Ausweis lesen)
  - 3.) Verifikation über Fingerprint Modul

#### **Verifikation über Mifare Karte**

- 1.) Template von der Mifare Karte lesen
- 2.) PID ermitteln (von Ausweis lesen)
- 3.) Finger scannen
- 4.) Verifikation durch Fingerprint Modul

bzw.

- 1.) Finger scannen
- 2.) Template von der Mifare Karte lesen
- 3.) PID ermitteln (von Ausweis lesen)
- 4.) Verifikation durch Fingerprint Modul

#### **Löschen eines Templates aus einem Fingerprint durch Identifikation**

- 1.) Finger scannen
- 2.) Template aus Fingerprint Modul löschen bzw.
  - 1.) PID ermitteln (von Ausweis lesen oder über Listenauswahl)
  - 2.) Template aus Fingerprint Modul löschen

### Löschen eines Templates aus einem Fingerprint durch Verifikation

- 1.) PID ermitteln (von Ausweis lesen oder über Listenauswahl)
- 2.) Finger scannen
- 3.) Template aus Fingerprint Modul löschen bzw.
  - 1.) Finger scannen
  - 2.) PID ermitteln (von Ausweis lesen oder über Listenauswahl)
  - 3.) Template aus Fingerprint Modul löschen

### Löschen eines Templates von einer Mifare Karte

- 1.) Mifare Karte lesen
- 2.) Template von einer Mifare Karte löschen



#### **Hinweis:**

Ausführliche Anleitung zu den Einstellmöglichkeiten, finden Sie im Handbuch DatafoxStudioIV, in dem Kapitel „Funktionen im Setup>Fingerprint“.

## 5.13.6. Technische Daten Fingerprint-Modul

- ATMEL FingerChip
- ATMEL ARM9 Controller
- Speicherkapazität von 2000 Fingern
- Stromverbrauch ca. 120 mA bei 3,3 Volt, Sleep 1 uA
- Temperatur -20 bis + 85 °C
- Template: Idencom Kompakt Format 216 Byte
- Einlernzeit ca. 1,2 Sekunden + Prozesszeit Terminal
- Vergleichszeit: 0,014 Sekunden
- False Rejection Rate (FRR):  $1,4 \times 10^{-2}$
- False Acceptance Rate (FAR)  $1,0 \times 10^{-4}$
- Ab 100 Fingerabdrücken ist nur noch die Verifikation zu empfehlen. Kombination mit PIN per Tastatur o. Ausweis.
- Die Praxis zeigt, nicht bei allen Mitarbeitern können die Finger mit ausreichender Qualität erfasst werden.
- Abhängig vom Zustand der Finger. Bei diesen Personen muss dann mit Ausweis oder PIN erfasst werden.

## 5.14. Fingerprint, Informationen und Vergleich

**Die Fingerprinttechnologie dient zur Erkennung von Personen anhand ihres Fingerabdrucks. Fingerprint ist die gängigste biometrische Identifikationsmethode. Verfügbar ist die Technologie in allen Datafox Terminals und in den Industrie-PCs.**

Datafox verwendet zwei verschiedene Fingerprintverfahren. Beim optischen Sensor wird der Finger flach auf den Sensor gelegt und wieder heruntergenommen, wenn die Erkennung abgeschlossen wurde.

Beim Zeilensensor muss der Finger gleichmäßig vom Beginn des vordersten Fingerglieds gerade nach unten gezogen werden.  
Die Templates der beiden Verfahren unterscheiden sich und können daher nicht gemeinsam genutzt werden.

### Vorteile

Die Buchung des Fingerprints ersetzt das Lesen des Ausweises bzw. die Eingabe einer PIN. Fingerprint ist eine Alternative oder Ergänzung zu Transponder oder PIN, die sowohl Verwaltungsaufwand als auch Kosten spart. Es entfallen nicht nur die einmaligen Anschaffungskosten für Transponder, sondern auch Folgekosten für verloren gegangene, gestohlene oder nicht zurückgegebene Ausweise. Auch das Zuweisen und Verwalten der Transpondernummern entfällt, was sich vor allem bei z.B. saisonbedingt hoher Mitarbeiterfluktuation positiv bemerkbar macht. Außerdem können Transponder vergessen werden, was zu nachträglichem Aufwand bei der Datenpflege führt. Auch Manipulation wie z.B. das Buchen für einen anderen Mitarbeiter, ist ausgeschlossen.

## Technische Informationen Technical information



[Produktvideo](#)  
[Datafox Flächensensor](#)



[Produktvideo](#)  
[Datafox Zeilensensor](#)

	Flächensensor   area sensor	Zeilensensor   line sensor
Max. Anzahl Templates im Modul	5000	2000
Größe Fingertemplate	635 Byte + 16 Byte Overhead	161, 216, 561 Byte + 16 Byte Overhead
Abnutzung Sensor durch Abrieb (abhg. von Schmutz u. Umgebung)	--	200.000 – 4.000.000 scans
RFID-Verfahren für Templates	Mifare Desfire (Application > 650 Byte / Finger notwendig/necessary)	Mifare Classic
Erkennungszeit bei 100 / 1000 Templates	< 1s / < 1s	< 1s / < 7s

## Fingerprintverfahren

Alle Fingerprintverfahren vergleichen einen Fingerabdruck mit einem zuvor gespeicherten Abdruck. Das Abspeichern dieser Referenz-Fingerabdrücke nennt man Einlernen.

### Identifikation

Der Sensor erkennt die Person anhand des Fingerabdrucks aus einer Liste angelernter Personen, die als Templates im Fingerprintmodul hinterlegt sind.

### Verifikation, Templates im Modul

Dem Fingerprintsensor wird vor dem Scannen mitgeteilt, welche Person erwartet wird. Dann wird nur noch überprüft, ob der Fingerabdruck mit dieser ausgewählten Person übereinstimmt. Die Auswahl kann durch eine Liste, PIN oder RFID erfolgen.

### Verifikation, Templates auf RFID-Ausweis

Die Verifikation erfolgt ebenso, als wenn die Templates im Modul gespeichert sind, allerdings wird das Template zuvor vom RFID-Ausweis gelesen. Auf einem Ausweis können ein oder zwei Templates gespeichert werden. Das Lesen der Templates benötigt je nach Größe und Anzahl Zeit, in der der Ausweis vor dem Leser verbleiben muss.

### Fingertemplates – Was wird gespeichert?

Es werden nur Fingerprinttemplates gespeichert und keine echten Abbilder der Finger. Ein solches Template enthält nur mathematische Daten. Dieser Datensatz wird aus den sogenannten Minutien (Kreuzungspunkte der Fingerlinien) erstellt, mit dem keine Rekonstruktion des biologischen Fingerabdruckes möglich ist.



### Empfehlung

Das Identifikationsverfahren ist für bis zu 100 Mitarbeitern einsetzbar. Bei höherer Mitarbeiterzahl sollte das Verifikationsverfahren eingesetzt werden.

### Hinweise Datenschutz

Die Systeme speichern immer nur errechnete, komprimierte Daten. Die Fingerabdrücke können aus diesen Daten nicht wieder hergestellt werden. Beide Systeme erfüllen die Standards ISO-19794-4 und ANSI-378.

### Hinweise Handhabung

- Feuchte Finger oder ein feuchter Sensor können das Ergebnis der Erkennung verschlechtern.
- Kalte und sehr trockene Finger können Schwierigkeiten bereiten. Durch kurzes Reiben des Fingers an einem anderen Finger kann das Verhalten deutlich verbessern.

Nicht alle Finger aller Personen eignen sich für Fingerprinter-kennung. Ein anderer Finger bringt häufig bessere Ergebnisse.

## 5.15. Kamera im Evo 4.3 und 4.6 FlexKey

Die Kamera dient zum bildlichen Erfassen von Personen, die sich vor dem Terminal befinden. Dabei soll die Kamera keine Videosequenz oder schnelle Bildfolgen aufzeichnen, sondern durch einfache Bildschüsse die Sicherheit bezüglich der erfassten Daten erhöhen.

Mithilfe der (Stichproben-) Bilder kann ein Datenabgleich zwischen der erfassten Person vor dem Terminal und der in dem Datensatz angegebenen Person durchgeführt werden. Dadurch können Buchungen kontrolliert und verifiziert werden. Durch die (Stichproben-) Bilder können die Korrektheit der Buchungen überprüft und Betrugsversuche nachvollzogen werden.

Nachfolgend werden die einzelnen Schritte beschrieben, die zum Benutzen der Kamera notwendig sind.

### 5.15.1. Aktivieren der Kamera im Geräte-Setup

Um die Kamera verwenden zu können, muss diese zunächst im Setup über den Reiter „Bilder“ (siehe [Abbildung 1 Bilder im Setup](#) rot markiert) aktiviert werden. Die Kamera ist im Setup standardmäßig nicht aktiviert.




Abbildung 1 Bilder im Setup

Beim Verwenden der Kamera stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung, die in den nachfolgenden Unterkapiteln beschrieben werden.

#### **Achtung:**



Wenn die Kamera nicht durch das Setup verwendet wird, sondern lediglich über DLL-Funktionen Bilder aufgenommen werden sollen, muss die Kamera trotzdem im Setup aktiviert werden. Auch für den Kamera-Test im BIOS-Menü ist dies notwendig!

### 5.15.1.1. Einfache Bildaufnahme per Feldfunktion.

Mit Auswahl dieser Option (siehe [Abbildung 1 Bilder im Setup](#) grün markiert) können Bilder mithilfe einer Feldfunktion aufgenommen werden. Die Feldfunktion wird mit „Bild mit Kamera aufnehmen.“ bezeichnet (siehe [Abbildung 2 Kamera-Feldfunktion bei einfacher Bildaufnahme per Feldfunktion](#) rot markiert).




Abbildung 2 Kamera-Feldfunktion bei einfacher Bildaufnahme per Feldfunktion

Die Feldfunktion liefert nach deren Ausführung den Namen des aufgenommenen Bildes. Mithilfe des Namens kann der Bezug zwischen dem Datensatz und dem aufgenommenen Bild hergestellt werden.

Der Bildname kann in der Feldfunktion in einem Feld und / oder in einer globalen Variablen abgelegt werden. Beim Ablegen des Bildnamens in einem Feld, muss dieses mindestens 39 ASCII-Zeichen groß sein, um den vollständigen Bildnamen speichern zu können (siehe [Abbildung 3 Feldgröße zum Ablegen eines Bildnamens](#)).




Abbildung 3 Feldgröße zum Ablegen eines Bildnamens

Der Name des Bildes besitzt den nachfolgenden Aufbau:

***Nummer des Gerätetypen\_Seriennummer\_Datum\_Uhrzeit\_Kameranummer\_Fortlaufender Zähler.Bildformat***

Beispiel eines Bildes von einem **EVO4.3** mit der **Seriennummer 123**, welches am **21.01.2016** um **10:53:44 Uhr** von der **Kamera Nummer 1** aufgenommen wurde und einen fortlaufenden Zähler von **372** und das Bildformat **PNG** aufwies.

**11\_000000123\_20160121\_105344\_1\_372.png**

Durch den Aufbau des Namens ist ein Bild immer eindeutig und kann stets einem bestimmten Gerät zugeordnet werden.

Zudem besteht die Möglichkeit, nach dem Ausführen der Feldfunktion eine Textnachricht am Display auszugeben. Die Anzeigedauer dieser Nachricht kann bei „Textnachricht“ (siehe [Abbildung 2 Kamera-Feldfunktion bei einfacher Bildaufnahme per Feldfunktion](#) grün markiert) eingestellt werden. Die Textanzeige ist standardmäßig deaktiviert. Der Text selbst kann bei dem Textfeld „Text“ (siehe [Abbildung 2 Kamera-Feldfunktion bei einfacher Bildaufnahme per Feldfunktion](#) orange markiert) eingegeben werden. Bei der Ausgabe des Textes können zudem auch Informationen vom Gerät hinzugefügt werden. Diese Einstellmöglichkeiten werden in der darunter liegenden Informationsbox angezeigt.

Nach Ablauf der Anzeigedauer der Textnachricht oder durch die Bestätigung durch „Enter“ oder „ESC“ wird das aufgenommene Bild gespeichert. Durch das Setzen des Hakens bei „Bei ESC-Taste wird die Bildaufnahme verworfen.“ (siehe [Abbildung 2 Kamera-Feldfunktion bei einfacher Bildaufnahme per Feldfunktion](#) lila markiert) wird nach dem Drücken der ESC-Taste das Speichern des aufgenommenen Bildes verhindert. Durch diese Einstellmöglichkeit kann erreicht werden, dass ein Bild immer nur dann gespeichert wird, wenn auch der dazugehörige Datensatz gespeichert wird.

### Achtung:



Das aufgenommene Bild wird nur dann verworfen, wenn die ESC-Taste während der Anzeige der Textnachricht gedrückt wird. Nach Drücken von „Enter“, dem selbstständigen Ausblenden der Textnachricht oder ohne die Anzeige einer Textnachricht wird das Bild immer gespeichert.

Ob der Datensatz gespeichert wird, ist von den Einstellungen bei dem Reiter „Sprünge“ abhängig (siehe [Abbildung 4 Sprünge bei der Kamera-Feldfunktion](#) rot markiert), bei welchem das Verhalten nach Abbruch der Eingabe durch die ESC-Taste angegeben wird. Standardmäßig wird nach dem Drücken der ESC-Taste zum nächsten Eingabefeld gesprungen (siehe [Abbildung 4 Sprünge bei der Kamera-Feldfunktion](#) grün markiert) und damit der Datensatz gespeichert.




Abbildung 4 Sprünge bei der Kamera-Feldfunktion

### Achtung:



Das Speichern des aufgenommenen Bildes ist unabhängig vom Speichern des Datensatzes. Das aufgenommene Bild wird auch dann gespeichert, wenn der Speicher für die Datensätze voll ist.

Weiterhin kann ein akustisches Signal mit unterschiedlichen Tonfolgen ausgegeben werden, wenn die Feldfunktion ausgeführt wurde. Die Tonfolgen können bei „Akustisches Signal“ eingestellt werden (siehe [Abbildung 2 Kamera-Feldfunktion bei einfacher Bildaufnahme per Feldfunktion](#) blau markiert). Das akustische Signal ist standardmäßig deaktiviert.

### 5.15.1.2. Einfache oder stichprobenartige Bildaufnahme per Feldfunktion.

Mit Auswahl dieser Option (siehe [Abbildung 1 Bilder im Setup](#) blau markiert) können ebenfalls Bilder mithilfe der Feldfunktion „Bild mit Kamera aufnehmen.“ aufgenommen werden, wie es im Unterkapitel 8.1.1

[Einfache Bildaufnahme per Feldfunktion.](#) erläutert wird. Im Unterschied zur „Einfachen Bildaufnahme per Feldfunktion“ kann hier zusätzlich ein Prozentwert für das Durchführen von Stichproben eingestellt werden. Bei der Auswahl dieser Option wird das Aufnehmen des Bildes dem Zufall überlassen und erst bei Aufruf der Feldfunktion entschieden, ob das Bild schließlich aufgenommen werden soll oder nicht. Der Prozentwert gibt damit das Verhältnis zwischen den aufgenommenen Bildern und den Aufrufen der Feldfunktion „Bild mit Kamera aufnehmen.“ an. Für den Prozentwert kann ein Wert zwischen 1% und 99% gewählt werden. Der Standardwert beträgt 5%.

**Beispiel:** Bei einem Wert von 25% wird durchschnittlich bei jedem vierten Aufruf der Feldfunktion eine Bildaufnahme durchgeführt.

Durch das Setzen eines Hakens bei „Trotz Stichprobeneinstellung Bildaufnahme immer durchführen.“ (siehe [Abbildung 5 Kamera-Feldfunktion bei einfacher oder stichprobenartiger Bildaufnahme per Feldfunktion](#) rot markiert), kann bei der Feldfunktion das Beachten der Stichprobe ausgelassen werden, sodass bei deren Ausführung immer ein Bild aufgenommen wird.




Abbildung 5 Kamera-Feldfunktion bei einfacher oder stichprobenartiger Bildaufnahme per Feldfunktion

### 5.15.2. Einstellen der Speichergröße für die Kamerabilder

Nach dem Aufnehmen der Kamerabilder werden diese entweder im internen Speicher oder auf der SD-Karte gespeichert. Dies ist davon abhängig, ob eine SD-Karte im Gerät eingesteckt ist oder nicht. Um festlegen zu können, wie viel Speicherplatz zum Abspeichern der Kamerabilder zur Verfügung steht, dient der Reiter „Speicher“ (siehe [Abbildung 6 Speicheraufteilungen im Gerät](#) rot markiert). Dort kann unter der Einstellung „Bilder“ die Größe des zur Verfügung stehenden Speichers für die Bilder als Prozentwert eingestellt werden (siehe [Abbildung 6 Speicheraufteilungen im Gerät](#) grün markiert). Dabei ist der Mechanismus bei der Speicheraufteilung zwischen den Datensätzen, den Listen und den Kamerabildern so eingestellt, dass minimal 10% und maximal 90% für den Bildspeicher zur Verfügung stehen können.

Um die Größe des reservierten Speichers besser einschätzen zu können, kann unter der Auswahl des verbauten Speichers (siehe [Abbildung 6 Speicheraufteilungen im Gerät](#) blau markiert) die Größe des im Gerät verbauten Speichers eingestellt werden. Die Informationen zur Größe des Speicherbausteines, der in dem Gerät verbaut ist, können dem Datenblatt des Gerätes entnommen werden.




Abbildung 6 Speicheraufteilungen im Gerät

Beim Abspeichern der Bilder als PNG-Dateien, ist die Größe eines Bildes von der Komprimierung abhängig. Je besser das Bild komprimiert werden kann, desto kleiner ist dieses. Bei BMP-Dateien ist die Größe des Bildes immer gleich. Die [Tabelle 1 Übersicht der Bildgrößen bezüglich der Bildauflösungen im BMP-Format](#) gibt einen Überblick über die Größen der Bilddateien im BMP-Format mit den jeweiligen Auflösungen, die von der Kamera unterstützt werden. Anhand dieser Werte lässt sich ableiten, wie groß die Bilder im PNG-Format maximal werden können. Mithilfe dieser Werte kann die minimale Anzahl von Bildern ermittelt werden, die der Bildspeicher mit der eingestellten Größe aufnehmen kann.

HINWEIS: Bei Tests hatten die PNG-Dateien eine Größe zwischen 55% und 90% der BMP-Dateien.

Tabelle 1 Übersicht der Bildgrößen bezüglich der Bildauflösungen im BMP-Format

Größe eines Bildes im BMP-Format	Mögliche Auflösungen (in Pixel x Pixel)		
	160 x 120	176 x 144	320 x 240
	Ca. 40 KB	Ca. 52 KB	Ca. 154 KB



**Achtung:**

Wenn der Bildspeicher voll ist und ein weiteres Bild gespeichert werden soll, dann wird das älteste Bild überschrieben, sodass stets die aktuellsten Bilder im Gerät vorliegen.

### 5.15.3. BIOS-Menü

Im Bios-Menü können Einstellungen bezüglich der Kamera eingesehen und verändert werden. Für die Kamera gibt es ein eigenes Untermenü „Kamera-Menü“, welches wiederum mehrere Untermenüs beinhaltet. Diese werden in den nachfolgenden Unterkapiteln näher beschrieben. Das Kamera-Menü wird erst angezeigt, wenn die Kamera ihren Startvorgang vollständig beendet hat und im Setup als verwendet eingestellt wurde. Die Startphase beträgt ca. 90 Sekunden. Solange der Startvorgang noch nicht abgeschlossen ist, wird im Kamera-Menü „Bitte warten...“ angezeigt.



#### 5.15.3.1. Kamera-Info

In dem Menü „Kamera-Info“ werden der verbaute Kamera-Typ, der Status der Kamera, das eingestellte Bildformat und die eingestellte Auflösung angezeigt. Hier können keine Einstellungen getätigt werden.



#### 5.15.3.2. Kamera-Test

Im Menü „Kamera-Test“ werden Testbilder mit der verbauten Kamera aufgenommen und diese am Display angezeigt. Dieses Menü dient zum Überprüfen, ob die Kamera korrekt funktioniert. Zudem soll es zum Ausrichten des Gerätes am Einsatzort dienen und einen Eindruck vom aufgenommenen Bild verschaffen. Testbilder können mit jeder einstellbaren Auflösung gemacht werden. Da die Zeiten zum Auslesen der Bilder von der Kamera unterschiedlich sind (siehe [5.15.8 Bildaufnahmeraten der Kamera](#)) gibt es bei jeder Auflösung eine andere Updategeschwindigkeit der angezeigten Bilder. Die Geschwindigkeit beim Updaten der angezeigten Bilder wird im Kopf des Menüs angezeigt.



#### 5.15.4. Auslesen der Kamerabilder

Über das DatafoxStudio können die Bilder mithilfe des Dialoges „Kamerabilder lesen“ aus den Geräten ausgelesen werden (siehe [Abbildung 7 Bilder auslesen über das DatafoxStudio](#) rot markiert). Optional steht dieser Dialog auch unter dem Reiter „Kommunikation“ zur Verfügung.




Abbildung 7 Bilder auslesen über das DatafoxStudio

Unter „Verzeichnisauswahl zum Speichern der Bilder:“ kann ein Verzeichnis ausgewählt werden, unter dem die Bilder gespeichert werden sollen (siehe [Abbildung 8 Dialog Kamerabilder](#) rot markiert). Dieses Verzeichnis kann unter den Optionen auch fest eingestellt werden (siehe [Abbildung 9 Einstellung des Standardpfades zum Speichern der Bilder](#)).




Abbildung 8 Dialog Kamerabilder

Über den Button „Alle Bilder auslesen“ (siehe [Abbildung 8 Dialog Kamerabilder](#) blau markiert) werden alle Bilder von dem jeweiligen Gerät ausgelesen. Nach dem Auslesen eines Bildes wird dieses unter „Liste der Bilder im Verzeichnis“ (siehe [Abbildung 8 Dialog Kamerabilder](#) orange markiert) mit dessen vollständiger Bezeichnung aufgelistet und nach dessen Auswahl per linkem Mausklick unter „Vorschau eines Bildes“ (siehe [Abbildung 8 Dialog Kamerabilder](#) lila markiert) angezeigt. Falls ein bestimmtes Bild von einem Gerät ausgelesen werden soll, kann der vollständige Name des Bildes inklusive der Dateiendung unter „Einzelner Bildname zum Auslesen:“ eingegeben und über den Button „Bild auslesen“ vom jeweiligen Gerät ausgelesen werden (siehe [Abbildung 8 Dialog Kamerabilder](#) grün markiert).




Abbildung 9 Einstellung des Standardpfades zum Speichern der Bilder

### 5.15.5. Wiederherstellen der Kamerabilder

Nachdem Bilder aus einem Gerät ausgelesen wurden, können die Bilder mithilfe des Buttons „Bilder wiederherstellen“ wiederhergestellt und erneut ausgelesen werden, sofern diese nicht durch den Button „Bilder löschen“ gelöscht wurden.

### 5.15.6. Löschen der Kamerabilder

Mithilfe des Buttons „Bilder löschen“ können die Bilder auf dem Gerät unwiderruflich gelöscht werden. Das Wiederherstellen der Bilder ist danach nicht mehr möglich.



#### **Achtung:**

Nach dem Löschen der Bilder ist deren Wiederherstellen nicht mehr möglich.

## 5.15.7. Weitere Informationen

### 5.15.7.1. Startzeit des Kamera-Moduls

Aufgrund der Startphase des Moduls und der internen Konfiguration der Kamera beträgt die Startzeit des Kamera-Moduls ca. 90 Sekunden. Die Kamera-Funktion steht also erst ca. 90 Sekunden nach dem Gerätestart zur Verfügung. Wenn vor Ablauf der Startzeit die Feldfunktion zum Aufnehmen eines Bildes ausgeführt wird, wird kein Bild aufgenommen, aber die Eingabekette trotzdem ausgeführt und auch ein Datensatz erzeugt.

Damit die Kamera gestartet werden kann, ist ein Setup auf dem jeweiligen Gerät notwendig.

Nachdem die Startphase der Kamera einmal abgeschlossen ist, können Setups beliebig oft auf das Gerät übertragen werden, ohne dass die Kamera neu gestartet werden muss. Wenn während der Startphase der Kamera ein Setup aufgespielt wird, beginnt die Startphase von vorne.

Dass die Startphase abgeschlossen ist, kann an dem Kamera-Menü im Bios nachvollzogen werden, da dieses erst eingeblendet wird, wenn die Startphase abgeschlossen ist. Solange sich die Kamera noch in der Startphase befindet, wird bei Displaygeräten „Bitte warten...“ angezeigt.

### 5.15.7.2. Hinweise zum Platzieren der Feldfunktion im Setup

Beim Aufnehmen von Personen vor dem Terminal wird empfohlen, dass die Feldfunktion zur Bildaufnahme direkt hinter die Feldfunktion „Normal“ zur Wertübernahme vom Transponderleser, etc. eingefügt wird. An dieser Stelle besteht die größte Wahrscheinlichkeit, dass sich die buchende Person direkt vor dem Terminal befindet und damit auf dem aufgenommenen Bild zu sehen ist.

### 5.15.7.3. Verfügbarkeit der Kamerabilder

Die Kamerabilder werden im internen Speicher des Gerätes oder auf der eingesteckten SD-Karte gespeichert. Wenn ein neues Setup eingespielt wird, werden die bis zu diesem Zeitpunkt aufgenommenen Bilder gelöscht. Vor dem Übertragen des Setups sollten diese also aus dem Gerät ausgelesen werden, sofern diese benötigt werden. Ein entsprechender Hinweis erscheint im DatafoxStudio vor dem Übertragen eines Setups.



#### **Achtung:**

Wenn ein neues Setup eingespielt wird, werden die bis zu diesem Zeitpunkt aufgenommenen Bilder gelöscht.

#### 5.15.7.4. Statusinformationen über die Kamera

Im Gerätestatus des DatafoxStudio werden die Informationen über die Anzahl der Bilder auf dem Gerät und über die Kamera selbst angezeigt. Die Informationen über die Kamera, die im Gerät verbaut ist, werden erst in den Statusinformationen aufgelistet, wenn die Startphase der Kamera abgeschlossen ist (näheres zur Startzeit der Kamera siehe [5.15.7.1 Startzeit des Kamera-Moduls](#)).

Unter „[RECORD-APPENDIX]“ (siehe [Abbildung 10 Gerätestatus mit verbauter Kamera](#) rot markiert) werden die Informationen über den Datensatzanhang (in diesem Falle die Bilder) angezeigt. Die Bilder werden unter dem Typ „Photos“ aufgelistet. „Size“ gibt die Größe des Ringspeichers in Bytes an, in welchem die Bilder gespeichert werden. Die Anzahl der im Gerät vorhandenen Bilder wird hinter „Count“ dargestellt.

Unter „[CAMERA]“ (siehe [Abbildung 10 Gerätestatus mit verbauter Kamera](#) grün markiert) werden Informationen über die Kamera aufgelistet.

Hinter „Type“ wird der verbaute Kameratyp angezeigt.

Bei „Status“ werden einige Statusinformationen bezüglich der Kamera aufgelistet. Diese Informationen werden nach jedem Gerätereustart zurückgesetzt. Als erstes wird der Zustand der Kamera ausgegeben (hier: „Ready“). Die Informationen in den runden Klammern haben die folgenden Bedeutungen:

- *Panzahl* = Gibt die Anzahl der insgesamt aufgenommenen Bilder an.
- *PSanzahl* = Gibt die Anzahl der aufgenommenen Bilder an, die sich auf die Stichprobenaufnahmen beziehen.
- *PCanzahl* = Gibt die Anzahl der Aufrufe der Feldfunktion an, die sich auf die Stichprobenaufnahmen beziehen.
- *Mzahl* = Gibt den eingestellten Modus an, wobei für *zahl* die folgenden Werte möglich sind:
  - „0“ = Kamera ist im Setup deaktiviert,
  - „1“ = Kamera wird zur einfachen Bildaufnahme per Feldfunktion verwendet,
  - „2“ = Kamera wird zur einfachen und stichprobenartigen Bildaufnahme per Feldfunktion verwendet.
- *RAzahl* = Wenn die Kamera zur einfachen und stichprobenartigen Bildaufnahme per Feldfunktion verwendet wird, wird durch *zahl* noch der im Setup eingestellte Prozentwert für die Stichproben angezeigt.
- *Eanzahl,anzahl* = Gibt die Anzahl der Kommunikationsfehler zur Kamera an.
- *REanzahl* = Gibt die Anzahl der Neustarts des Kameramoduls an.

Nach „Info“ werden zusätzliche Informationen zu den Einstellungen der Kamera aufgeführt. Es werden die eingestellte Auflösung und danach das eingestellte Bildformat ausgegeben.




Abbildung 10 Gerätestatus mit verbauter Kamera

In dem **Beispiel** in [Abbildung 10 Gerätestatus mit verbauter Kamera](#) sind 73 Bilder im Bildspeicher vorhanden. Mit der Kamera wurden insgesamt 63 Bilder aufgenommen. Von den 63 Bildern wurden 60 Bilder durch die Stichprobenfunktion erzeugt, bei insgesamt 120 Aufrufen der Feldfunktion zur Bildaufnahme per Stichprobe. Der Zufallswert zur Aufnahme der Stichprobenbilder ist hier auf 50% gestellt. Die Auflösung der Kamera ist auf 160 x 120 Pixel gestellt und das Bild wird im PNG-Format abgespeichert.

### 5.15.8. Bildaufnahmeraten der Kamera

Da das Aufnehmen und das Auslesen eines Bildes aus der Kamera eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, können nur in gewissen Abständen Bilder aufgenommen und gespeichert werden. Die nachfolgende [Tabelle 2 Bildaufnahmeraten der Kamera](#) Fehler! Textmarke nicht definiert. gibt eine Übersicht über die Bildaufnahmeraten der Kamera bei der jeweiligen Auflösung, wobei die Werte für eine Bildaufnahme mit und ohne SD-Karte gelten.

Tabelle 2 Bildaufnahmeraten der Kamera

Mögliche Bildaufnahmen im Abstand von	Mögliche Auflösungen (in Pixel x Pixel)		
	160 x 120	176 x 144	320 x 240
	3 Sekunden	3 Sekunden	8 Sekunden

Wenn eine einfache Bildaufnahme per Feldfunktion (siehe [Einfache Bildaufnahme per Feldfunktion.](#))

durchgeführt wird, kann es bei einer schnellen Buchungsfolge passieren, dass eine Bildaufnahme ausgelöst werden soll, obwohl das zuvor aufgenommene Bild noch aus der Kamera gelesen wird. Der Bildschuss kann in dieser Situation nicht durchgeführt werden.

#### Tipp:




Falls von jeder buchenden Person eine Bildaufnahme gemacht werden soll und eine schnelle Buchungsfolge möglich ist, kann versucht werden, die Zeit zum Auslesen und Abspeichern der Bilder mithilfe der Anzeige einer Textnachricht bei der Feldfunktion „Bild mit Kamera aufnehmen.“ zu überbrücken (siehe [5.15.1.1](#)). Eine Garantie, dass dadurch jede Person bildlich erfasst wird, kann allerdings nicht gegeben werden.

## 5.16. Unterschrift-Funktion im EVO 4.3 und 4.6 FlexKey

Das Touch-Display des EVO 4.3 kann genutzt werden, um im Erfassungsprozess eine Unterschrift des Bedieners aufzuzeichnen. Der Bediener nutzt hier einfach den Finger, um die Unterschrift auf dem Bildschirm zu zeichnen.

### 5.16.1. Einrichten im Datafox Studio IV

Im Setup muss die Unterschriften-Funktion aktiviert werden und Platz im Gerät für die Speicherung der Bilder bereitgestellt werden. Die Feldfunktion „Unterschrift“ kann dann an geeigneter Stelle in das Setup eingebaut werden.




Aktivieren der Funktion

Zuordnen des Speichers

### 5.16.2. Integration in den Erfassungsprozess

Sobald die Funktion „Unterschrift“ aktiviert wurde, steht die Feldfunktion „Unterschrift“ bereit. Diese Funktion können Sie an der Stelle in Ihrem Setup einsetzen, an der die Unterschrift erfasst werden soll.



### Feldfunktion Unterschrift

Die Feldfunktion Unterschrift erzeugt Daten, die den Namen der erfassten Unterschrift enthalten. Bitte richten Sie das Feld, in dem der Dateiname abgelegt werden soll, als „Alphanumerisch, 40 Zeichen“ ein. Die Datenübertragung des Bilds der Unterschrift findet analog zur Übertragung von Kamera-Bildern statt.

## 6. Technische Daten Evo 4.3" Terminal

### Evo 4.3" Multifunktionsterminal V4.X

DE | TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Aufbau	Front aus Alu mit Echtglas, kapazitivem Touch, Gehäuseunterschale Kunststoff: ABS
	Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	140 mm x 266 mm x 95 mm
	Gewicht (ohne Netzteil)	Basisgerät 0,98 KG zzgl. Wandhalterungsblech 0,235 KG
Individualisierung	Beleuchtetes integriertes Logo	Beleuchtetes Logofeld 35 x 25mm unten links
	Bedruckung der Frontgläser	Hintergrund, Tastatur und Symbole frei gestaltbar
System	Uhr	Echtzeituhr
Daten-Speicher	Flash	16 MB, 100.000 Schreibzyklen
	Speichererweiterung (optional)	SD-Card; max.2 GB
Display	LCD	TFT: 480 x 272 Pixel, active area 95,0 x 53,9 mm, LED-Backlight
Tasten	Art	Benutzerdefinierbare Tasten auf kapazitivem Glastouch mit Hinterleuchtung
	Größe	Touchfläche gesamt: 95 x 156mm; Touchfläche für freie Tastenbelegung: 95 x 86mm
Stromversorgung	Netzteil	12 V Gleichspannung
	Leistungsaufnahme	Basisgerät 4 Watt, je nach Ausstattung bis max. 15 W
	Uhr / RAM Pufferung	Lithiumbatterie + Goldcap
Umgebungswerte	Umgebungstemperatur	-20 °C bis +70 °C (Netzteil -20°C bis +60°C)
	Schutzart	IP 65 frontseitig, IP54 gesamt
Software	Konfigurationsprogramm	Setupprogramm (Datafox-Studio) zum Konfigurieren ohne Programmieraufwand
	Kommunikationstools	http, DLL, oder C-Source-Code zur Einbindung in die Anwendung
Modulerweiterungen	Für die Erweiterung um verschiedenste Funktionen wie Kommunikation, Ein- /Ausgänge, Sensoren,... stehen 7 Erweiterungsplätze für Module zur Verfügung.	
Datenübertragung zu PC/Server	USB	Micro-USB integriert
	TCP/IP (optional)	TCP/IP-Betrieb mit integriertem TCP/IP-Stack, 10/100 Mbit
	WLAN (optional)	wireless LAN Modul integriert, WLAN 802.11 bg und 802.11 n (nur 2,4GHz)
	GPRS (optional)	online über GPRS, Mobilfunk-Modul Quadband 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
	RS485 (optional)	RS485 2-draht Bus
	USB-Host (optional)	für Datenübertragung per USB-Stick, Schutzklasse IP22
	Bluetooth (optional)	Bluetooth Modul integriert; Reichweite bis max. 100 m
Lesegeräteanschluss	RS232 extern (optional)	Anschluss von Barcodeleser, Magnetkartenleser etc. über Mini-DIN Stecker
Zutritt-Optionen	RS485 extern	Anschluss von bis zu 3 Bussen mit insg. bis zu 16 externen Türmodulen / Zutrittslesern
	Türöffner-Relais mit Türüberwachung	1 Relais Wechsler, 30 V AC, 30 V DC, 2 A, max. 60 W; 1 digitaler Eingang für Türüberwachung,...
MDE-Optionen	Modul digitale Eingänge	4 x digitaler Eingang, galv. getrennt, bis 100kHz, sonst 250Hz, Low 0,0...1,5V; High 3,5...30,0V
	Modul Relais Ausgänge	1 x Schließer, 1 x Wechsler, 30 V AC, 30 V DC, 2 A, max. 60 W
	Modul analoge Eingänge Spannung	4 x Eingang, Auflösung 15 Bit, Genauigkeit ±2 %, Messbereich 0-10 V, andere Messbereiche und Funktionsisolierung 230 V auf Anfrage
	Modul analoge Eingänge Strom	4 x Eingang; Auflösung 15 Bit, Genauigkeit ±2 %, Messbereiche 0-25 mA; Funktionsisolierung 230 V auf Anfrage
Weitere Optionen	Fingerprint	Fingerprint Modul integriert; Sensor unten rechts
	Transponderleser integriert	125kHz, z.B. Unique, Titan, Hitag, 13,56MHz, z.B. Legic, Mifare, ISO14443, ISO15693, SimonsVoss, iButton, Nedap
	GPS-Empfänger / Receiver	50 Channels, GPS L1 frequency C/A, GALILEO Open Service L1
	Barcodescanner integriert	1D oder 2D Scanner integriert
	Säule	Säule für freies Aufstellen
	Kamera für Stichprobenbilder integriert	Auflösung bis zu 320 x 240 Pixel, Speicherbedarf ca. 154 KB pro Bild

## 6.1. Module Kommunikation

LAN (TCP/IP)	Breite 20mm	10/100MBit, IPv4, IPv6
WLAN	Breite 20mm	Standard 802.11.b/g, Verschlüsselung WEP, WPA2 802/11i
GPRS	Breite 40mm	GPRS class 10, Quadband, Mini-SIM Fassung
RS485	Breite 20mm	RS485-Vernetzung, bis zu 30 Teilnehmer

## 6.2. Module Zutritt

RS485	Breite 20mm	RS485 Anschluss für die Zutrittsleser, Relaismodule,... Spannungsversorgung von 1 externen Leser bei Verwendung der Datafox Netzteile mit 12V; max. 350 mA out
ZK-IO	Breite 20mm	1 Relais Wechsler, 30 V AC, 30 V DC, 2 A, max. 60 W; 1 digitaler Eingang für Türüberwachung,...

## 6.3. Module I/O (MDE)

Digitale Eingänge	Breite 20mm	4 x digitaler Eingang, Funktionsisolierung 230V, je nach Gerätetyp bis zu 250 Hz Low 0,0...1,5V; High 3,5...30,0V
Digitale Ausgänge Relais	Breite 20mm	1 x Schließer, 1 x Wechsler, 30 V AC, 30 V DC, 2 A, max. 60 W
<i>Digitale Ausgänge Open Coll.</i>	<i>Breite 20mm</i>	<i>4 x Open Collector Ausgang, 2A, 30V (in Vorbereitung)</i>
Analoge Eingänge Spannung	Breite 20mm	4 x Eingang, Auflösung 15 Bit, Genauigkeit $\pm 2\%$ , Messbereich 0-10 V, andere Messbereiche und Funktionsisolierung 230 V auf Anfrage

## 6.4. Module verschieden

RS232-Modul	Breite 20mm	RS232 Schnittstelle mit MiniDIN-Buchse oder Federklemme, 5V-Ausgang max. 0,5A, bei USB-Versorgung max. 100mA.
GPS	Breite 20mm	50 Channels, GPS L1 frequency C/A, GALILEO Open Service L1
Micro-SD Card	Breite 20mm	Micro-SD Karte max. 2GB, je nach Einbauort von außen zugänglich
Mobil-Box-Modul	Breite 40mm	Zentralanschluss für Spannungsversorgung, (8-30V DC), 1 Relais, 2 digitale Eingänge und Anschluss für Mobil-Dockingstation mit Timeboy
Beschleunigungssensor	Breite 20mm	3D-Beschleunigungssensor In Vorbereitung

## 7. FAQ & Fragen und Antworten

Eine umfangreiche Sammlung von FAQ finden Sie auf unserer Homepage:

<http://www.datafox.de/faq-de.html>

## 8. Index

### A

analoge Eingänge 60

### B

Barcodescanner 169

Bilder 37

    Kamerabilder 188

    Unterschrift 200

Bios 22

### D

Data on Card 162

DHCP 22, 77

Digitale Eingänge 61

DIP-Schalter ZK 125

DNS 77

### E

Entsorgung 10

EVO 94

### F

Falscher 128

FAQ 203

Feiertagssteuerung ZK 88

Fingerscanner Zeilensensor 179

### G

GPRS 79

Grafiken im Display 35

### I

Inbetriebnahme 16, 17

### K

Kommunikation 63

    Umschalten 63

### L

Leitungslänge 131

    Berechnung für ZK 131

Logobleuchtung 47

### M

Mobilfunk Verbindung Status 80

### P

PHG 107

### R

Reinigung 8

Relais 61

RFID 161

### S

Schleusenfunktion 119

Schutzart 6

SMS 81

Spannungsversorgung 52

    POE 52

### T

TCP/IP 71

Temperaturbereich 7

### U

USB 63, 66

USV 12

### W

Wandmontage 49

WLAN 73

### Z

Zeitsteuerung 88

Zutritt 62

    Anschluss 62

    Leitungsquerschnitt 131

    Tabellenbeschreibung 91

Zutritt mit PHG 109

Zutrittskontrolle 88, 145